





Planšetdatora lietotnes lietotāja rokasgrāmata





2024. gada jūnijs LL-1001-00-01-0502-LV

· Glabājiet šo dokumentu drošā vietā, lai to nenozaudētu.

Redakciju vēsture

Datums	Saturs	Atbilstošā versija
2020/06	1. vers.	1. vers.
2021/10	Pilnīga redakcija (projekta failu izveides utt. pievienošana)	v0.9.54.11
2022/07	Mainīta kontaktinformācija	
2022/08	Uzlabota attēlu izšķirtspēja	
2024/6	Pilnīga redakcija (Geofence funkcijas, simulatora funkcijas utt. pievienošana)	v1.0.07

Pirms šīs rokasgrāmatas izlasīšanas

⊙levads

- Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas komplekta Smart Construction 3D Machine Guidance Kit (turpmāk saukta par "Komplektu") īpašās ierīces un funkcijas. Informāciju par šajā rokasgrāmatā neaprakstītajām ierīcēm un funkcijām skatiet ar Komplektu aprīkotās mašīnas Ekspluatācijas un tehniskas apkopes rokasgrāmatā.
- Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas Komplekta darbības, apskates un tehniskās apkopes kārtība, kā arī norādījumi, kas jāievēro drošai izmantošanai. Lietotājiem darba laikā neievērojot pamata piesardzības pasākumus, var notikt daudzi negadījumi. Pirms ekspluatējat, apskatiet ar Komplektu aprīkoto mašīnu vai veiciet tās tehnisko apkopi, izlasiet visu informāciju, kas sniegta ar Komplektu aprīkotās mašīnas Ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatā un Darbnīcas rokasgrāmatā, kā arī šajā rokasgrāmatā sniegtajos brīdinājumus un piesardzības pasākumus, un ievērojiet to saturu. Ievērojiet brīdinājumu saturu. Pretējā gadījumā var tikt izraisītas nopietnas traumas vai nāve.
- Mēs nevaram paredzēt visas situācijas, kurās jūs varat izmantot Komplektu. Šī iemesla dēļ ar Komplektu aprīkotās mašīnas Ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatā / Darbnīcas rokasgrāmatā un šajā rokasgrāmatā sniegtie piesardzības pasākumi neietver visus iespējamos piesardzības pasākumus. Ja veicat darbības, apskates un tehnisko apkopi šajā rokasgrāmatā neaprakstītās situācijās, veiciet visus drošības pasākumus uz savu atbildību.

Nekad neveiciet darbības vai darbus, kas ir aizliegtas ar Komplektu aprīkotās mašīnas Ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatā / Darbnīcas rokasgrāmatā un šajā rokasgrāmatā.

- Neveiciet darbus, tostarp ar Komplektu aprīkotās mašīnas ekspluatāciju, apskati un tehnisko apkopi, nepareizā veidā. Nepareiza ekspluatācija var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.
- Ja pārvietojat ar Komplektu aprīkoto mašīnu, obligāti pārvietojiet arī šo rokasgrāmatu.
- Obligāti glabājiet šo rokasgrāmatu kopā ar Komplektu aprīkotās mašīnas Ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatu, lai darbinieki to jebkurā brīdī var atkārtoti skatīt.
- Ja šī rokasgrāmata ir pazudusi vai sabojāta, nekavējoties par to informējiet atbalsta centru, lai saņemtu jaunu eksemplāru.
- Šajā rokasgrāmatā izmantotas starptautiskās mērvienību sistēmas (SI) mērvienības. Rokasgrāmatā sniegto aprakstu, vērtību un ilustrāciju pamatā ir informācija, kas ir aktuāla rokasgrāmatas sagatavošanas laikā.
- Komplekts tiek nepārtraukti uzlabots, tādēļ faktiskās specifikācijas var atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām.
- Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar atbalsta centru.
- Komplektā ir ielādēta lietojumprogrammatūra, kurā izmantota atvērtā pirmkoda programmatūra (OSS). Lai izmantotu lietojumprogrammatūru, jums ir jāpiekrīt lietošanas noteikumiem, kas tiek parādīti, pirmoreiz palaižot lietojumprogrammatūru. Rūpīgi izlasiet lietojumprogrammatūras lietošanas noteikumus. Licences informāciju par lietojumprogrammatūru var skatīt, izmantojot izvēlnes ekrānu.
- Pirms lietotnes izmantošanas izprotiet lietojumprogrammatūras lietošanas noteikumus attiecībā uz līguma noteikumu saturu, garantiju un pienākumiem.
- Pēc atjauninājuma var mainīties lietotnes ekrāna skats vai parādītais saturs. Ja šajā rokasgrāmatā aprakstītais saturs atšķiras no lietotnes ekrāna rādījuma, ņemiet vērā ekrāna rādījumu.
- Attiecībā uz Komplekta lietošanu ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par griešanas malas un kravas rādītāja (izvēles) precizitāti vai mašīnas korpusa kļūmi, kas saistīta ar uzstādīšanu.

⊙Izmantošanas nolūks

- Komplekts ir paredzēts esoša ekskavatora papildināšanai, lai nodrošinātu IKT funkcijas. Aprīkojot mašīnu ar Komplektu, var izmantot šādas funkcijas, tādējādi ļaujot parasta tipa mašīnai veikt IKT būvdarbus.
 - 3D mašīnas informācijas funkcijas (*1)
 - 3D būvdarbu vēstures datu ieguves funkcija
 - Kravas rādītājs (izvēles) (*2)
- *1 Funkcija, ar kuru iegūst mašīnas atrašanās vietas informāciju, izmantojot GNSS, un ziņo planšetdatoram pie operatora sēdekļa atšķirību starp būvniecības teritorijas projekta datiem un kausa griešanas malas atrašanās vietu.
- *2 Funkcija, ar kuru mēra augsnes masu, ko paredzēts ar kausu iekraut ekskavatorā.

Ierobežojumi lietotājiem

 Jebkuram darbiniekam, kurš ekspluatē ar Komplektu aprīkoto mašīnu vai veic ar to darbus, jābūt ekskavatora ekspluatācijas kvalifikācijai. Plašāku informāciju skatiet ar Komplektu aprīkotās mašīnas Ekspluatācijas un tehniskas apkopes rokasgrāmatā.

⊙Šajā rokasgrāmatā minētās preču zīmes

- "Smart Construction", "Smart Construction 3D Machine Guidance" un "Smart Construction Pilot" ir uzņēmuma "Komatsu Ltd." preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
- "Wi-Fi" ir "Wi-Fi Alliance" reģistrēta preču zīme.
- "Android", "Google", "Google Play" un "Google Play" logotips ir uzņēmuma "Google LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
- "docomo" ir uzņēmuma "NTT DOCOMO, INC." reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
- "iPad" ir uzņēmuma "Apple Inc." reģistrēta preču zīme.
- "iOS" ir uzņēmuma "Apple Inc." operētājsistēmas nosaukums. "IOS" ir uzņēmuma "Cisco Systems, Inc." vai tā meitasuzņēmumu Amerikas Savienotajās valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme, un tā tiek izmantota saskaņā ar licenci.
- "Lenovo" ir uzņēmuma "Lenovo Corporation" preču zīme.
- "Pocket WiFi" ir uzņēmuma "SoftBank Corporation" preču zīme.
- * Citi šajā rokasgrāmatā izmantotie nosaukumi, piemēram, uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi parasti ir tirdzniecības nosaukumi, attiecīgo uzņēmumu reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.

⊙Atbilstības deklarācija

 Uzņēmums "EARTHBRAIN Ltd." paziņo, ka radioiekārtas tips "Smart Construction 3D Machine Guidance" atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šajā interneta adresē: https://smartconstruction.io/en/legal-overview/

Saturs

1.	Dro	šības pasākumi	7
	1.1.	Brīdinājuma zīmju (signālvārdu) nozīme	7
	1.2.	Drošības pasākumi	7
2.	Aps	kats	8
	21	Komplekta (ieklauto priekšmetu) apskats	8
	2.2.	Principshēma	8
	2.3.	Kas jāsagatavo	
		 2.3.1. Planšetdators (saderīgi planšetdatoru veidi) 2.3.2. Planšetdatora stiprinājums 2.3.3. Wi-Fi maršrutētājs	
		2.3.4. Plansetdatora barosanas lekarta	
3.	Pirn	ns darba uzsākšanas	12
	3.1.	Punkti, kas jāatceras	12
	3.2.	Darbplūsma	13
	3.3.	Aprīkojuma apskate	15
		3.3.1. GNSS antenas uzstādījuma pārbaudīšana 3.3.2. GNSS regulatora uzstādījuma pārbaudīšana	15 15
	3.4.	Uzstādījuma pārbaudīšana	16
	3.5	Wi-Fi iestatīšana	17
	3.6.	Lietotnes instalēšana	18
	3.7.	"Smart Construction Pilot" palaišana	19
	3.8.	Vispārējo elementu iestatīšana	21
	3.9.	Projekta fails	21
		 3.9.1. Projekta failu iegūšana	
	3.10	. Griešanas malas pozīcijas precizitātes pārbaude	
		 3.10.1. Sagatavošanās pārbaudei 3.10.2. GNSS informācijas pārbaude 3.10.3. Griešanas malas pozīcijas precizitātes pārbaude 	
4.	"Sn	nart Construction Pilot" izmantošana	40
	4.1.	3D mašīnas informācijas funkciju izmantošana	40
		4.1.1. Galvenā ekrāna attēlošana	
		4.1.∠. ∪aroioas gaivenaja ekrana 4.1.3. Darbības informācijas skatā	40 44
		4.1.4. Mērķa virsmas TIŅ atlasīšanas skats	46
		4.1.5. Galamerka lestatišanas skats	46 47

	4.2.	3D mašīnas informācijas iestatīšana	53
		4.2.1. Griešanas malas pozīcijas mērīšana	54
		4.2.2. Mērķa virsmas iestatījumu mainīšana	55
		4.2.3. Priekšējā leņķa kompasa un skaņas iestatījumu mainīšana	57
		4.2.4. Krāsu kartes un skaņas iestatījumu mainīšana	
		4.2.5. Lietotnes iestatījumu mainīšana	
		4.2.6. Informācijas krāsas iestatījumu mainīšana	61
5.	Piel	āgošana	62
	5.1.	GNSS iestatījumu mainīšana	62
		5.1.1. GNSS iestatījumu pārbaudīšana vai mainīšana	63
		5.1.2. Ntrip iestatījumu mainīšana	64
		5.1.3. GNSS informācijas pārbaude	64
	5.2.	Kausa konfigurācijas mainīšana	66
		5.2.1. Kausa faila lejupielāde	67
		5.2.2. Kausa kalibrēšana	68
		5.2.3. Kausa atlasīšana	<u>77</u>
		5.2.4. Kausa faila kalibrešana	
	5.3.	Mašīnas kalibrācijas iestatījumu mainīšana	78
		5.3.1. Mašīnas kalibrēšana	
		5.3.1.1. Masinas kalibresana standarta specifikacijas gadijuma	
		5.3. I.Z. Mašinas kalibresana novirzes specifikacijas gadījuma	
		5.3.2. Mašinas kalipiacijas iniornacijas parbaude	92 03
		5.3.4 Vēziena sensora kalibrācija	
		5.3.5. Individuāla kalibrēšana	
		5.3.6. 2D/3D precizitātes pārbaude	
	5.4.	Izbīdāmās sviras kalibrācijas iestatījumu mainīšana	
		5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
		5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana 5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana	106 107
		5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana 5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana 5.4.3. Izbīdāmās sviras faila izveidošana	106 107 107
		5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana 5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana 5.4.3. Izbīdāmās sviras faila izveidošana 5.4.4. Izbīdāmās sviras faila rediģēšana	
	5.5.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
	5.5.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
	5.5.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
	5.5.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
	5.5.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
	5.5.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
	5.5.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
	5.5.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
	5.5.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	106 107 107 113 114 114 114 114 118 118 120 124 125 127 129
	5.5. 5.6.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	
	5.5. 5.6.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	106 107 107 113 114 114 114 114 114 118 118 120 120 124 125 127 129 129 129
	5.5. 5.6.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana 5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana 5.4.3. Izbīdāmās sviras faila izveidošana 5.4.4. Izbīdāmās sviras faila rediģēšana Geofence funkcijas izmantošana 5.5.1. Funkcijas iespējošana 5.5.2. Geofence tipa iestatīšana 5.5.3. Brīdinājuma tipa iestatīšana 5.5.4. Noteikšanas zonas iestatīšana 5.5.5. Geofence izveidošana 5.5.6. Attēlošana informācijas ekrānā 5.5.7. Geofence lejupielādēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.6.1. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu 5.6.2. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 	106 107 107 113 114 114 114 114 118 118 120 124 125 127 129 129 129 129 129
	5.5. 5.6. 5.7.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana 5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana 5.4.3. Izbīdāmās sviras faila izveidošana 5.4.4. Izbīdāmās sviras faila rediģēšana Geofence funkcijas izmantošana 5.5.1. Funkcijas iespējošana 5.5.2. Geofence tipa iestatīšana 5.5.3. Brīdinājuma tipa iestatīšana 5.5.4. Noteikšanas zonas iestatīšana 5.5.5. Geofence izveidošana 5.5.6. Attēlošana informācijas ekrānā 5.5.7. Geofence lejupielādēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.6.1. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu 5.6.2. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 2D mašīnas informācijas izmantošana 	106 107 107 113 114 114 114 114 118 118 120 120 124 125 127 129 129 129 129 129 131
	5.5. 5.6. 5.7.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana 5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana 5.4.3. Izbīdāmās sviras faila izveidošana 5.4.4. Izbīdāmās sviras faila rediģēšana Geofence funkcijas izmantošana 5.5.1. Funkcijas iespējošana 5.5.2. Geofence tipa iestatīšana 5.5.3. Brīdinājuma tipa iestatīšana 5.5.4. Noteikšanas zonas iestatīšana 5.5.5. Geofence izveidošana 5.5.6. Attēlošana informācijas ekrānā 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.6.1. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu 5.6.2. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.4.5.5. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.5.5.5. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 	106 107 107 113 114 114 114 114 114 114 114 114 120 120 127 129 129 129 129 129 129 129 131 134
	5.5. 5.6. 5.7.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana 5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana 5.4.3. Izbīdāmās sviras faila izveidošana 5.4.4. Izbīdāmās sviras faila rediģēšana Geofence funkcijas izmantošana 5.5.1. Funkcijas iespējošana 5.5.2. Geofence tipa iestatīšana 5.5.3. Brīdinājuma tipa iestatīšana 5.5.4. Noteikšanas zonas iestatīšana 5.5.5. Geofence izveidošana 5.5.6. Attēlošana informācijas ekrānā 5.5.7. Geofence rediģēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.6.1. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu 5.6.2. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 	106 107 107 113 114 114 114 114 114 118 118 118 120 120 124 125 127 129 129 129 129 129 131 134
	5.5.5.6.5.7.5.8.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	106 107 107 113 114 114 114 114 118 118 120 124 125 127 127 129 129 129 129 129 131 131 134 134
	 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana	106 107 107 113 114 114 114 114 114 118 118 120 120 124 125 127 129 129 129 129 129 131 134 134 134 134
	5.5.5.6.5.7.5.8.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana. 5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana 5.4.3. Izbīdāmās sviras faila izveidošana 5.4.4. Izbīdāmās sviras faila rediģēšana. Geofence funkcijas izmantošana 5.5.1. Funkcijas iespējošana 5.5.2. Geofence tipa iestatīšana 5.5.3. Brīdinājuma tipa iestatīšana 5.5.4. Noteikšanas zonas iestatīšana 5.5.5. Geofence izveidošana 5.5.6. Attēlošana informācijas ekrānā 5.5.7. Geofence rediģēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.6.1. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu 5.6.2. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.4. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu 5.6.7. Geofence izveidošana 5.7. Geofence rediģēšana 5.7. Geofence rediģēšana 5.7. Geofence rediģēšana 5.8. Geofence rediģēšana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora virsmas iestatīšana 5.7.1. 2D mašīnas informācijas iespējošana 5.7.2. Konstrukcijas virsmas iestatīšana 5.8.1. Ekrāna apraksts 5.8.2. Mērka virsmas iestatīšana 	106 107 107 113 113 114 114 114 114 118 118 120 120 124 125 127 127 129 129 129 129 129 129 131 131 134 134 134
	5.5.5.6.5.7.5.8.	 5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana. 5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana 5.4.3. Izbīdāmās sviras faila izveidošana 5.4.4. Izbīdāmās sviras faila rediģēšana. Geofence funkcijas izmantošana 5.5.1. Funkcijas iespējošana 5.5.2. Geofence tipa iestatīšana 5.5.3. Brīdinājuma tipa iestatīšana 5.5.4. Noteikšanas zonas iestatīšana 5.5.5. Geofence izveidošana 5.5.6. Attēlošana informācijas ekrānā 5.5.7. Geofence rediģēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.5.8. Geofence rediģēšana 5.6.1. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu 5.6.2. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.4. Noteikāsana suz simulatora režīmu 5.7. Geofence rediģēšana 5.7. Geofence rediģēšana 5.8. Geofence rediģēšana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.4. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu 5.6.5. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.4. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu 5.6.5. Simulatora funkcijas izmantošana 5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošana 5.7.1. 2D mašīnas informācijas iespējošana 5.7.2. Konstrukcijas virsmas iestatīšana 5.8.1. Ekrāna apraksts 5.8.2. Mērķa virsmas iestatīšana 5.8.3. Mērķa virsmas iestatīšana 5.8.4. Ušertukcijas virsmas iestatīšana 5.8.4. Viestavišas pielāgošana 	106 107 107 113 114 114 114 114 114 118 120 124 125 127 129 129 129 129 129 129 131 134 134 134 134 136 137 138

		5.8.5. Darbs ar informācijas ekrānu	141
	5.9.	Sistēmas pārvaldība	142
		5.9.1. Regulatora informācijas pārbaudīšana	
		5.9.2. Tīkla iestatījumu pārbaudīšana/mainīšana	
		5.9.3. Sensora informācijas pārbaude	144
		5.9.4. Sistēmas žurnāla datu augšupielāde	144
	5.10	Administrēšanas iestatījumi	145
		5.10.1. Regulatora informācijas pārbaudīšana	146
		5.10.2. Tīkla iestatīšana	147
		5.10.3. Servera iestatījumu mainīšana	
		5.10.4. Sistemas iestatijumu mainisana	
		5.10.5. Masinas kalibracijas iestatījunu mainsana	
		5.10.7. Administrēšanas informācijas iestatīšana	
6.	Slo	dzes mērītājs (izvēles)	153
	6.1.	Slodzes mērītāja iestatīšana	153
		6.1.1. Pamatiestatījumi	
		6.1.2. Kausa mainīšana	157
	6.2.	Slodzes mērītāja kalibrēšana	158
		6.2.1. Kalibrēšana bez slodzes	158
		6.2.2. Kalibrēšana ar slodzi	160
	6.3.	Slodzes mērītāja izmantošana	
		6.3.1. Slodzes mērītāja ekrānā attēlotais saturs	
		6.3.2. Slodzes mērītāja ekrāna darbināšana	
		6.3.3. Slodzes mērītāja funkcijas	
		6.3.4. Citas slodzes funkcijas	167
	6.4.	Precizitātes pārbaudes režīmā noteiktie parametri	168
7.	Pro	dukta specifikācijas	170
8.	Pro	blēmu novēršana	172
Q	Kor	otaktinformācija	120
υ.	IUI	nantii ii ol Illaoija	

1. Drošības pasākumi

1.1. Brīdinājuma zīmju (signālvārdu) nozīme

Tālāk norādītās brīdinājuma zīmes ir izmantotas gan šajā rokasgrāmatā, gan uz Komplekta, lai palīdzētu lietotājiem identificēt paziņojumus par drošību. Ievērojiet šīs brīdinājuma zīmes.

<u> </u>	Šajā zīmē ir norādītas situācijas, kas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi, ja neizvairāties no riska.
A	Šajā zīmē ir norādītas situācijas, kas var izraisīt nopietnas traumas, ja
PIESARDZĪBU	neizvairāties no riska.

Tālāk norādītajās brīdinājuma zīmēs ir parādīti citi piesardzības pasākumi, kas lietotājiem jāievēro, lai izmantotu Komplektu un ar Komplektu aprīkoto mašīnu.

Norāde	Šajā zīmē ir sniegti svarīgi norādījumi par Komplekta un ar Komplektu aprīkotās mašīnas izmantošanu.
Supplementary explanation	Noderīga informācija.

1.2. Drošības pasākumi

PASTĀV NOPIETNAS TRAUMAS VAI NĀVES RISKS.

Lai panāktu darbinieku un apkārtnes drošību, obligāti ievērojiet brīdinājumus un preventīvos pasākumus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā un ar Komplektu aprīkotajā mašīnā.

2. Apskats

2.1. Komplekta (iekļauto priekšmetu) apskats

Šeit uzskaitīti Komplektā iekļautie priekšmeti.

- Kausa IMU
- Sviras pleca IMU
- Izlices IMU
- Mašīnas korpusa IMU
- GNSS antena (2 gabali)

- GNSS regulators
- Savienojums
- Spiediena sensors (2 gabali) (izvēles)
- Montāžas kronšteins utt.



Norāde

- Ja tiek izmantota būvniecības mašīna ar divdaļīgu izlici, ir jāuzstāda 2. izlices IMU sensors.
- Ja tiek izmantota būvniecības mašīna ar atvēzējamu izlici, ir jāuzstāda atvēzējamās izlices sensors un vēziena savienojuma mehānisms.

2.3. Kas jāsagatavo

Pēc Komplekta uzstādīšanas uz mašīnas IKT funkciju izmantošanai nepieciešamas šādas ierīces: planšetdators, planšetdatora barošanas iekārta, planšetdatora stiprinājums un Wi-Fi maršrutētājs. Sagatavojiet šīs ierīces, jo tās nav iekļautas Komplektā.

2.3.1. Planšetdators (saderīgi planšetdatoru veidi)

Pēc Komplekta uzstādīšanas varat lietot IKT funkcijas, izmantojot planšetdatoru, kurā ir instalēta lietotne. Ir apstiprināta pareiza darbība ar šādiem planšetdatoriem:

- Lenovo Tab M10 HD (2. paaudzes) (OS:Android11)
- Lenovo M10 Plus (3. paaudzes) (ÓS:Android12)
- Lenovo P11 Pro (2. paaudzes) (OS:Android12)

Par citu planšetdatoru izmantošanu konsultējieties ar atbalsta centru.

* Nevar izmantot planšetdatorus ar iOS, piemēram, iPad.

(Supplementary explanation)

- Ja atjaunināt operētājsistēmu, versija tiek mainīta uz jaunāko atjaunināšanas brīdī pieejamo. Pēc atjaunināšanas iepriekšējo versiju atjaunot nav iespējams. Ņemiet vērā, ka pēc programmatūras jaunākās versijas atjaunināšanas planšetdatora darbība var palēnināties vai planšetdators var nedarboties, jo tas var nebūt saderīgs ar jaunāko versiju atkarībā no jūsu sagatavotā planšetdatora ražošanas laika.
- Retos gadījumos var tikt bojāti vai dzēsti planšetdatora iekšējie dati vai tas pēc programmatūras atjaunināšanas var kļūt nepalaižams. Atjauninot programmatūru, esiet gatavi jebkādām sekām: ievērojiet atbilstošu kārtību saskaņā ar planšetdatora ražotāja norādītajām darbības metodēm, vispirms veiciet dublēšanu, piemēram, kopējiet datus datorā utt. Precīzāku informāciju noskaidrojiet no planšetdatora ražotāja.

2.3.2. Planšetdatora stiprinājums

Stiprinājums planšetdatora fiksācijai kabīnē. Sagatavojiet stiprinājumu, kas stabili nofiksē planšetdatoru.

2.3.3. Wi-Fi maršrutētājs

Lai izmantotu IKT funkciju, planšetdators jāpieslēdz GNSS regulatoram, izmantojot bezvadu LAN tīklu, un arī "Smart Construction" serverim, izmantojot mobilo sakaru līniju. Šim nolūkam sagatavojiet Wi-Fi maršrutētāju (parasti to sauc par mobilo Wi-Fi maršrutētāju), ko var pieslēgt arī 4G/LTE līnijai. Wi-Fi maršrutētājam jāatbilst šādiem kritērijiem.

• Bezvadu LAN standarti: IEEE802.11a/b/g/n/ac

• Ar Wi-Fi aprīkotu ierīču skaits, ko var pieslēgt vienlaikus: 2 vai vairāk

Darbībai apstiprinātie Wi-Fi maršrutētāji ir "809SH" un "FS040W". Par citu Wi-Fi maršrutētāju izmantošanu konsultējieties ar atbalsta centru.



2.3.4. Planšetdatora barošanas iekārta

PASTĀV NOPIETNAS TRAUMAS VAI NĀVES RISKS.

- Vispirms novietojiet ar Komplektu aprīkotās mašīnas darba aprīkojuma fiksatorsviru bloķētā stāvoklī un apturiet dzinēju. Pēc tam pievienojiet/atvienojiet vai pārvietojiet barošanas iekārtu un uzlādes vadu.
- Stabili uzstādiet planšetdatora stiprinājumu, planšetdatora barošanas iekārtu un uzlādes vadu vietā, kas atbilst visiem nosacījumiem, lai šie priekšmeti nenokristu. Ja ar Komplektu aprīkotās mašīnas ekspluatācijas laikā ir aizsegts redzes lauks, var notikt nopietns negadījums, kas izraisa traumu vai nāvi. Priekšmetu traucēšana vai krišana var izraisīt operatora
 - traumas vai planšetdatora un citu priekšmetu bojājumus.
 Planšetdators un planšetdatora stiprinājums neaizsedz redzes lauku, izmantojot ar Komplektu aprīkoto mašīnu.
 - Planšetdators un planšetdatora stiprinājums nepieskaras operatora rokām utt., izmantojot ar Komplektu aprīkoto mašīnu.
 - · Planšetdatoru un planšetdatora stiprinājumu var stabili nofiksēt tā, lai tie nenokristu.

Norāde

• Lai novērstu akumulatora izlādēšanos, izmantojot planšetdatoru, pieslēdziet planšetdatora barošanas iekārtu un izmantojiet to planšetdatora barošanai.

(Supplementary explanation)

- Planšetdators darbojas savienojumā ar Wi-Fi maršrutētāju, un to nevar darbināt, pieslēdzot pie mobilo sakaru līnijas.
- Tirdzniecībā pieejamas dažādu veidu planšetdatoru barošanas iekārtas, piemēram, tādas, kas kā barošanas avotu izmanto mašīnu un pārvietojamus lielas ietilpības akumulatorus. Sagatavojiet tādu iekārtu, kas atbilst jūsu planšetdatoram.
- Kabīne ir aprīkota ar 24 V šķiltavām un 12 V strāvas kontaktligzdu.
- Daudzus planšetdatorus nedrīkst ilgstoši izmantot bez barošanas avota. Izmantojiet planšetdatoru, kas ir savienots ar barošanas iekārtu.

2.3.5. Lokālā krātuve

Varat izmantot Micro SD karti kā lokālo krātuvi, pievienojot SD karšu lasītāju planšetdatoram, izmantojot USB portu. Izmantošanai apstiprinātais SD karšu lasītājs ir Anker USB-TypeC 2-in-1 karšu lasītājs. Par citu SD karšu lasītāju izmantošanu konsultējieties ar atbalsta centru.

(Supplementary explanation)

 Izmantošanai ir apstiprināta šāda Micro SD karte, kas formatēta kā FAT32. SanDisk microSD 32GB UHS-I Class10

3. Pirms darba uzsākšanas

• Priekšnoteikumi darba sākšanai

Pirms darba uzsākšanas ar Komplektu pārliecinieties, ka ir veiktas šādas darbības.

- Ja katrs Komplekta komponents ir uzstādīts pareizi, ir pārbaudīts, ka sistēma darbojas pareizi.
- Planšetdatora stiprinājums ir pareizi uzstādīts.
- Mašīna/kauss ir kalibrēts un mašīnas informācijas funkcijai ir sasniegta standarta precizitāte. Pretējā gadījumā vēlreiz mēģiniet veikt kalibrēšanu.
- Pārliecinieties, ka ir uzstādīta lietotnes "Pilot" jaunākā versija.

3.1. Punkti, kas jāatceras

PASTĀV TRAUMAS RISKS.

Netuvojieties ar Komplektu aprīkotajai mašīnai, ja tas nav nepieciešams. Ja jums jātuvojas ar Komplektu aprīkotajai mašīnai, gādājiet par drošību, ievērojot tālāk sniegto kārtību.

- Informējiet ar Komplektu aprīkotās mašīnas operatoru, pirms tuvojaties mašīnai.
- Tuvojieties ar Komplektu aprīkotajai mašīnai tikai pēc tam, kad tās operators iestata darba aprīkojuma fiksatorsviru bloķētā pozīcijā un dod jums signālu.
- Neiekāpiet ar Komplektu aprīkotajā mašīnā vai neizkāpiet no tās lecot. Pārliecinieties, ka mašīnā iekāpjat un no tās izkāpjat, balstot ķermeni trīs punktos.
- Pēc vajadzības izmantojiet celšanas aprīkojumu.

3.2. Darbplūsma

Mašīnas informācijas izmantošana

1 Apskatiet Komplektu.	<u>3.3.</u>
2 Pārbaudiet Komplekta montāžas stāvokli.	<u>3.4.</u>
3 Izmantojiet mašīnas informācijas funkciju.	
3-1 Ja vēlaties pilnībā izmantot 3D mašīnas informācijas funkciju	
Izmantojiet 3D mašīnas informācijas funkciju.	<u>4.1.</u> *
Iestatiet 3D mašīnas informāciju.	<u>4.2.</u>
3-2 Ja vēlaties izmantot mašīnas informācijas funkciju, neveicot sarežģītu iesta konfigurēšanu	atījumu
Izmantojiet 3DMG Basic.	<u>5.8.</u>
3-3 Ja neizmantojat satelīta informāciju	
Izmantojiet 2D mašīnas informāciju.	<u>5.7.</u>
3-4 Ja funkcija vēl nav iestatīta vai ja ir nomainīts planšetdators vai detaļa	
Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu.	<u>3.5</u>
Instalējiet planšetdatorā lietotni.	<u>3.6.</u>
(Jāveic arī 3-2. punktā aprakstītās darbības.)	



- 14 -

3.3. Aprīkojuma apskate

Reizi dienā pirms dzinēja iedarbināšanas apskatiet, vai nav vaļīgu skrūvju un uzgriežņu, vaļīgu vadu savienojumu un brīvgaitas.

3.3.1. GNSS antenas uzstādījuma pārbaudīšana

1. Pārliecinieties, ka GNSS antenas montāžas skrūves nav atskrūvējušās. Ja tās ir vaļīgas, tad pievelciet (pievilkšanas griezes moments: 32 N⋅m).



2. Pievelciet, spiežot GNSS antenas savienotāju bultiņas virzienā. Pievelciet skrūves cieši, lai tās darbības laikā neatskrūvētos.



3.3.2. GNSS regulatora uzstādījuma pārbaudīšana

Pārliecinieties, ka GNSS regulators ir stabili nofiksēts. Ja GNSS regulators nav stingri nostiprināts, pievelciet to.

3.4. Uzstādījuma pārbaudīšana

- Pārbaudiet, vai uzstādītās Komplekta daļas nav nokritušas un vai nav uzstādīta kāda nepareiza daļa. Obligāti uzstādiet vienu IMU izlicei, svirai, kausam un mašīnas korpusam. Identisku IMU uzstādīšana var radīt problēmu (piemēram, ja uzstādīti divi izlices IMU).
- Pārliecinieties, ka sistēma darbojas normāli.
 (1) leslēdziet atvienošanas slēdzi.
 - (2) Ieslēdziet atslēgas slēdzi un barošanu. (Dzinējs nav jāiedarbina.)



(3) Pārbaudiet GNSS regulatora gaismas diodi.

POWER	Barošana: deg, ja ir ieslēgts atslēgas slēdzis.
POS	Novietojuma apstiprinājums: deg, ja ir no GNSS neatkarīgs novietojums vai augstāks. Izslēdzas, ja nenotiek saņemšana vai nenotiek novietošana.
LINK	Deg, kad tiek saņemti korekcijas dati. Izslēdzas, kamēr tiek apstiprināta darbība.
MODE	Mirgo: RTK-Float. Nepārtraukti deg: RTK-Fix. Izslēdzas, kamēr tiek apstiprināta darbība.
2.4G	Deg, kamēr tiek izmantots 2,4 GHz Wi-Fi tīkls.
5G	Deg, kamēr tiek izmantots 5 GHz Wi-Fi tīkls. * Japānā ir aizliegts izmantot 5 GHz Wi-Fi ārpus telpām. Tādējādi šī lampiņa nedeg, izmantojot mašīnu Japānā.

- Pārliecinieties, ka savienojums nekam netraucē un nav saliekts. Iedarbiniet dzinēju un lēnām izkustiniet ar Komplektu aprīkotās mašīnas kausu, sviras plecu un izlici, lai tos pārbaudītu.
- 4. Apturiet dzinēju un pārliecinieties, ka no spiediena sensora daļas zem izlices netek eļļa.

3.5 Wi-Fi iestatīšana

Savienojiet planšetdatoru un GNSS regulatoru, izmantojot Wi-Fi maršrutētāju. Wi-Fi maršrutētāja un planšetdatora iestatīšanas paņēmieni atšķiras atkarībā no izmantotajām ierīcēm. FS040W iestatīšanai veiciet tālāk aprakstītās darbības. Veiciet iestatīšanu, skatot FS040W iestatīšanas kārtību un ierīces pamācību.

(Supplementary explanation)

Šeit parādītie paņēmieni ir tikai piemēri. Plašāku informāciju skatiet ierīces pamācībā.

- 1. Apstipriniet GNSS regulatora SSID un paroli.
 - SSID: GNSS regulatora sērijas numurs



Pozīcija SSID attēlošanai

- Parole: SSID pretējā secībā piemēram, ja SSID ir "Retro-48A4934916E4", parole ir "4E6194394A84". levietojiet SIM karti Wi-Fi maršrutētājā.
- Sāciet uzlādi, pieslēdzot Wi-Fi maršrutētāju datoram ar USB vadu. Sagatavojiet uzlādes vadu, kas ir piemērots konkrētajam Wi-Fi maršrutētājam. Kad savienojums izveidots, datorā tiek automātiski instalēts draiveris.
- 3. Atveriet Wi-Fi maršrutētāja iestatījumu ekrānu datorā un piesakieties.
- 4. Wi-Fi maršrutētāja DHCP iestatījumu ekrānā iestatiet resursdatora IP adresi "192.168.128.1". Pēc vajadzības mainiet apakštīkla maskas vērtību.
- 5. Mainiet Wi-Fi maršrutētāja SSID un paroli atbilstoši 1. darbībā apstiprinātajai GNSS regulatora SSID un parolei.
- Atspējojiet Wi-Fi maršrutētāja privātuma atdalītāja funkcijas. Ja ir iespējotas privātuma atdalītāja funkcijas, sistēma nedarbojas, jo starp iekārtām nevar notikt informācijas apmaiņa.
- Atkārtojiet Wi-Fi maršrutētāja iestatījumu. Wi-Fi maršrutētājs un GNSS regulators ir savienoti.
- 8. Aizveriet Wi-Fi maršrutētāja iestatījumu ekrānu un atvienojiet maršrutētāju no datora.
- lespējojiet Wi-Fi funkcijas, izmantojot planšetdatoru. GNSS regulatora SSID tiek parādīts Wi-Fi tīklu sarakstā.
- Atlasiet GNSS regulatora SSID un ievadiet paroli.
 Wi-Fi maršrutētājs, GNSS regulators un planšetdators ir savienoti Wi-Fi tīklā.

3.6. Lietotnes instalēšana

Norāde

 Izveidojot attālo savienojumu ar planšetdatoru, kurā darbojas Android 11 vai jaunāka operētājsistēmas versija, atjauniniet attālā atbalsta lietotni uz versiju 1.7.0 vai jaunāku versiju.

Lejupielādējiet vajadzīgo lietojumprogrammatūru "Smart Construction Pilot" veikalā Google Play Store un instalējiet to planšetdatorā.



Veikalā Google Play Store ievadiet meklēšanas vārdus "Smart Construction Pilot". Ja "Smart Construction Pilot" planšetdatorā ir instalēta bez problēmām, sākuma ekrānā tiek attēlota tālāk redzamā ikona.



(Supplementary explanation)

- Lai izmantotu "Smart Construction Pilot", jums jāpiekrīt lietošanas noteikumiem. Pirmoreiz palaižot "Smart Construction Pilot", tiek parādīti lietošanas noteikumi. Noteikti apstipriniet informāciju.
- Instalējiet "Smart Construction Pilot" pēc tam, kad planšetdators ir savienots ar internetu. Varat izmantot jebkāda veida savienojumu (piem., mobilo Wi-Fi, publisko/uzņēmuma Wi-Fi tīklu).

Kad "Smart Construction Pilot" instalēšana ir pabeigta, veiciet iestatīšanu, lai GNSS regulators un planšetdators varētu sazināties ar Wi-Fi maršrutētāju.



3.7. "Smart Construction Pilot" palaišana

1. Planšetdatora ekrānā pieskarieties pie "Smart Construction Pilot". Tiek parādīts tālāk attēlotais ekrāns.



2. Atlasiet izmantojamo valodu un reģionu, pēc tam pieskarieties pie "OK" (Labi).



(Supplementary explanation)

- lestatāmie reģioni atšķiras atkarībā no atlasītās valodas.
- 3. Tiek attēloti lietošanas noteikumi.



4. Ritiniet uz leju, lai apstiprinātu informāciju, un pieskarieties pie "ACCEPT" (Pieņemt). Ja nevēlaties turpmāk skatīt lietošanas noteikumus, pirms apstiprināšanas atlasiet "Do not show this again" (Vairs nerādīt). Tiek parādīts sākuma ekrāns.



(Supplementary explanation)

- Kad "Simulator Mode" (Simulatora režīms) ir ieslēgts ekrānā "Common Settings" (Vispārējie iestatījumi), sākuma ekrānā ir redzama tikai "Machine Guidance" (Mašīnas informācija).
- 5. Pieskarieties pie "Machine Guidance" (Mašīnas informācija).
- 6. Pieskarieties pie "OK" (Labi). Tiek parādīts galvenais ekrāns.



 Ja nav veikta mašīnas kalibrācija, veiciet to. Skatiet Uzstādīšanas pamācību. Uzstādīšanas pamācības, ID un paroles galamērķis ir norādīts izstrādājumam pievienotajā lapā.

3.8. Vispārējo elementu iestatīšana

lestatiet valodu, reģionu, garuma mērvienību un svara mērvienību, kas tiek izmantota lietotnē "Smart Construction Pilot".

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie \mathcal{K} , lai atvērtu "Common Settings" (Vispārējo iestatījumu) ekrānu.



2. lestatiet "Language" (Valodu), "Region" (Reģionu), "Unit of Length" (Garuma mērvienību), "Weight Unit" (Svara mērvienību), "Coordinates" (Koordinātas) utt. un pieskarieties pie √.

3.9. Projekta fails

"Project File" (Projekta faila) ekrānā var veikt tālāk norādītās darbības, lai projekta failus izmantotu ar mašīnas informācijas funkciju (konstrukcijas rasējumu 3D dati).

Download project files (Lejupielādēt projekta failus)	Lejupielādēt projekta failus no "Smart Construction" servera.
Create project files (Izveidot projekta failus)	Izveidot jaunus projekta failus.
Select project files (Atlasīt projekta failus)	Atlasīt un ielādēt projekta failus planšetdatorā.
Select design surface (Atlasīt konstrukcijas virsmu)	Atlasīt projektā izmantojamo konstrukcijas virsmu.
Edit project files (Rediģēt projekta failus)	Rediģēt projekta failus.

(Supplementary explanation)

 Kad lietotne tās būvniecības mašīnas planšetdatorā, kurai "Pilot Web" ir piesaistījis projekta failu, ir savienota ar internetu, automātiski tiks lejupielādēts mērķa projekta fails un tiks parādīts šāds ekrāns. Pieskaroties pie √, tiek atvērts "Project File" (Projekta faila) ekrāns.



1. Pieskarieties pie 🔅, lai atvērtu izvēlni.

Menu	×
Project File	
Guidance Settings	
GNSS Settings	
Bucket Configuration	
Machine Calibration Settings	
Payload Configuration	
System Configuration	
Administrator Settings	
Exit	
46.1 50.	

2. Pieskarieties pie "Project File" (Projekta fails), lai atvērtu "Project File" (Projekta faila) ekrānu.

Project File In Use		_		
Project Name				
Design surface	1			-1/
Project Hies				_
			_	
	1	-	00	-

3.9.1. Projekta failu iegūšana

Projekta failus var iegūt no servera vai lokālās krātuves.

■ Lejupielāde no servera

Pieskarieties pie , lai atvērtu "Project File" (Projekta faila) ekrānu.
 "Project File Download" (Projekta faila lejupielādes) ekrānā tiek parādīts "Smart Construction" serverī reģistrēto projekta failu saraksts.

r roject ne bownioau	-
東京IoTセンタ2	<u>الله</u>
Sun Central Design2	<u>.</u>
あらいんめんと	<u>الح</u>
LN_TEST2	<u>.</u>
LW_TEST	<u>.</u>
surfaces2	<u>.</u>
₹ \$ ₹\$2	2
でっかいの	<u>.</u>
FullerRoad2	2
横断面積182	<u>.</u>
S3 Drewnex	

2. Pieskaroties pie 🛃 mērķa projekta failam, tiek attēlots apstiprinājuma logs.



3. Pieskarieties pie √, lai sāktu lejupielādi.

4. Pēc lejupielādes pieskarieties pie √apstiprinājuma logā, lai norādītu mērķa projekta failu.



- legūšana no lokālās krātuves
- 1. Pieskarieties pie Janšetdatora mapes izvēles funkciju.
- 2. Lai iegūtu projekta failu, pieskarieties pie √ apstiprinājuma logā.



 Pēc projekta faila iegūšanas no lokālās krātuves pieskarieties pie √apstiprinājuma logā, lai norādītu mērķa projekta failu.



3.9.2. Projekta failu izveidošana

Izveidojiet projekta failus planšetdatorā.

1.

Pieskarieties pie _____, lai atvērtu "Project Settings" (Projekta iestatījumu) ekrānu.

nget file In Use. Project Name 2023/0518 Design surface (*newHINAM inger files © 2023/0518	A SolderData
Project Name 2023(93)8 Design surface (*newHHMAN open files O 202309318	A SobieiData
design surface [★newHiHAM sport files ◎ 2022/0518	A_SetkerData
ojestika O 20230618	a 2
© 20230618	a 2
± +	Ca .

- 2. Pie "Project Name" ievadiet projekta nosaukumu.
- 3. Pieskarieties pie 🤽, lai pārietu uz "Localization/Projection" (Lokalizācijas/projekcijas) iestatījumu ekrānu, un iekļūstiet koordinātu sistēmā.

<Lokalizācijas iestatījumi>

- Piesitiet pie
 Hai pārietu uz "Add Control Point" (Pievienot kontrolpunktu) ekrānu.
- ► Kontrolpunkta pievienošana
- levadiet kontrolpunkta nosaukumu.
- levadiet attālumu N, E un Z no atsauces punkta.
- Nolīdziniet kontrolpunktu un kausa griešanas malu kreisajā pusē / centrā / labajā pusē un pieskarieties pie
 O
 , lai iegūtu koordinātas.

 Lai izmantotu "H Use" (H lietošana)/"V Use" (V lietošana), pieskarieties pie "ON" (leslēgts)/"OFF" (Izslēgts).

H Use	ON	OFF
V Use	ON	OFF

- Lai atmestu kontrolpunktu, pieskarieties pie 🧰
- Pēc visu iestatījumu konfigurēšanas pieskarieties pie √, lai tos saglabātu.

<Projekcijas iestatījumi>

• Pieskarieties pie "Projection" (Projekcija) ekrāna augšdaļā.

Region	Global	
Projection	UTM zone 10N	
Datum	WGS84	
Geoid Name	CGG2005i00	

• lestatiet "Region" (Reģions), "Datum" (Dats) un "Geoid Name" (Geoid nosaukums).

Supplementary explanation

- Pieskaroties pie lauka "Projection" (Projekcija) vai "Geoid Name" (Geoid nosaukums) un ievadot rakstzīmju virkni, attēlošana tiek ierobežota līdz elementiem, kas ietver šo rakstzīmju virkni.
 - Lai saglabātu iestatījumus, pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi.
 - Ja vajadzīgais fails nav lejupielādēts, parādās apstiprinājuma logs. Lai lejupielādētu failu, pieskarieties pie √.



Pieskarieties pie ^(A), lai no servera iegūtu jaunāko iestatījumu failu.

, lai pārietu uz ekrānu



(1 punkta mērījums)

• Pieskarieties pie "Flat Plane" (Līdzena plakne) un pieskarieties pie → ekrāna lejasdaļā pa labi.



• levadiet slāņa nosaukumu.



 Nolīdziniet griešanas malas kreiso sānu / centru / labo sānu ar mērīšanas punktu un pieskarieties pie ^L, lai iegūtu griešanas malas koordinātas. Ja esat iepriekš ieguvis topogrāfisko mērījumu punktus, varat iegūt griešanas malas nomērītās koordinātas, pieskaroties pie
 Atlasiet mērķa slāņa punktu un pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi.

Koordinātu informāciju var pārbaudīt, pieskaroties pie 🔟.

	★newMIHAMA_SekkeiData ~
Points	
Y Topographic Nam	e 1 2024-03-13T18:08:38 🔼
 Topographic Name 	e2 2024-03-13T18:08:45 💆
 Topographic Nam 	e 3 2024-03-13118:08:46 🟒

(Supplementary explanation)

- Punkta attēlošanas krāsu var mainīt "Topographic Survey List" (Topogr. izpētes saraksta) ekrānā.
 - Lai saglabātu konstrukcijas virsmu, pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi.
 Lai izmantotu konstrukcijas virsmu projektā, pieskarieties pie √ apstiprinājuma logā.



(2 punktu mērījums)

 Pieskarieties pie "2 Point Sloping Plane" (2 punktu slīpa plakne) un pieskarieties pie → ekrāna lejasdaļā pa labi.



• Tāpat kā 1 punkta mērījuma gadījumā ievadiet slāņa nosaukumu un iegūstiet griešanas malas koordinātas.



- Lai saglabātu konstrukcijas virsmu, pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi.
 Lai izmantotu konstrukcijas virsmu projektā, pieskarieties pie √ apstiprinājuma logā.

(3 punktu mērījums)

 Pieskarieties pie "3 Point Sloping Plane" (2 punktu slīpa plakne) un pieskarieties pie → ekrāna lejasdaļā pa labi.



 Tāpat kā 1 punkta / 2 punktu mērījuma gadījumā ievadiet slāņa nosaukumu un iegūstiet griešanas malas koordinātas.



Lai saglabātu konstrukcijas virsmu, pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi.
 Lai izmantotu konstrukcijas virsmu projektā, pieskarieties pie √ apstiprinājuma logā.

Konstrukcijas virsmas izveide no kontūrattēla

Izveidojiet konstrukcijas virsmu mašīnas informācijai, izmantojot kontūrattēlu projekta failā. Ievadiet platumu un Z virziena novirzi atlasītajam kontūrattēlam, lai izveidotu konstrukcijas virsmu.



"Project File" (Projekta faila) ekrānā pieskarieties mērķa projekta faila ikonai
 kas domāta konstrukcijas virsmas pievienošanai, lai atvērtu "Project Settings" (Projekta iestatījumu) ekrānu.

Project Settings		
Project Name	[ļ
Coordinate System	1	2
Design surface	- E	-1
iew Layers		
No	1-3	
	1-	X

2. Pieskarieties pie _____, lai atvērtu "Create Design Surface" (Izveidot konstrukcijas virsmu) ekrānu.



(Supplementary explanation)

- Pieskarieties izveidotās konstrukcijas virsmas ikonai 🚄, lai rediģētu konstrukcijas virsmu.
- Pieskarieties pie 🔟 lai dzēstu izveidoto konstrukcijas virsmu.
- 3. Novietojiet 👫 (tēmekļa veida kursoru) uz mērķa kontūrattēla, lai izveidotu konstrukcijas virsmu.
- 4. levadiet slāņa nosaukumu, platumu un Z novirzi un tad pieskarieties pie √.

Norāde • Konstrukcijas virsmas izveide var būt nepilnīga šādos gadījumos. Trīsstūru (TIN) skaits, kas veido konstrukcijas virsmu, pārsniedz 200. Atlasītā kontūrattēla paplašinājums pārsniedz 200 m. • Atlasītais kontūrattēls lielākoties ir ieliekts.* • levadītais platums ir pārāk liels.* • Kontūrattēls satur ļoti mazu līnijas segmentu.* * Šādos gadījumos konstrukcijas virsmas izveide var neizdoties un tiks parādīts tālāk redzamais ziņojums. Notice Failed to create the design surface. (E1003) ~

(Supplementary explanation)

 Izveidoto konstrukcijas virsmu varat pārbaudīt, atlasot slāni nolaižamajā izvēlnē "Design surface" (Konstrukcijas virsma) ekrānā "Project Settings" (Projekcijas iestatījumi).



3.9.3. Projekta failu atlasīšana

1. Pieskarieties projekta failam sarakstā, lai tas būtu izcelts dzeltenā krāsā.



- 2. Pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi.
- 3. Lai iestatītu atlasīto projekta failu, pieskarieties pie √ apstiprinājuma logā.



3.9.4. Projekta attēlojuma slāņa atlasīšana

1. Pieskarieties nolaižamajai izvēlnei "Design surface" (Konstrukcijas virsma). Tiek parādīts projekta failā esošo konstrukcijas virsmu saraksts.

		_
Coordinate System	localization	4
Design surface	line work	
New Layers	★newMIHAMA_Sekkei	Data
* *newMIHAMA_SekkeiData	603	2
2 Linework	110	4
line work	kan 1	4

- 2. Lai atlasītu rādāmo konstrukcijas virsmu, pieskarieties tai.
- 3. Pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi. Kad parādās apstiprinājuma logs, pieskarieties pie √.

3.9.5. Projekta failu rediģēšana

1. Pieskarieties mērķa projekta faila ikonai 🔼

naject File In Use	<u> </u>	
Project Name	20230518	
Design surface	[★newMIHAMA_SekkeiData	-1
traject files	1	
O 20230518		٤)
	(
2. Katru elementu var rediģēt.

(Informāciju par projekta nosaukuma rediģēšanu, koordinātu sistēmas rediģēšanu, konstrukcijas virsmas atlasīšanu un vienkāršas konstrukcijas virsmas izveidi skatiet 3.9.2. sadaļā "Projekta failu izveidošana".)

Project Name	20221129美浜ライン	17-0	
Coordinate System	localization		2
Design surface	line work		
New Layers	~line work	SekkeiData	
*newMIHAMA_SekkeiData	67131		4
2 Linework	110		4
line work	(interest		4
			-

Var atlasīt rādāmos slāņus.

Ja sarakstā atzīmējat slāni, tas tiks rādīts mašīnas informācijas ekrānā. Ja atzīmi noņem, slānis netiks rādīts.

Lai mainītu parādītā slāņa krāsu, pieskarieties krāsas taustiņam starp "TIN" un 🔼



Kad rediģēšana ir pabeigta, pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi.
 Kad tiek attēlots apstiprinājuma logs, pieskarieties pie √, lai saglabātu iestatījumus.

3.10. Griešanas malas pozīcijas precizitātes pārbaude

Pirms dienas darbu uzsākšanas pārliecinieties, ka sistēma var pareizi noteikt griešanas malas pozīciju.

3.10.1. Sagatavošanās pārbaudei

- 1. leslēdziet atvienošanas slēdzi.
- 2. leslēdziet atslēgas slēdzi un barošanu. (Dzinējs nav jāiedarbina.)
- 3. leslēdziet planšetdatoru.

2.

3.10.2. GNSS informācijas pārbaude

1. Ja darba objektā tiek iestatīts atsauces punkts / standarta pālis, pārvietojiet mašīnu atsauces punkta / standarta pāļa tuvumā.



کک, lai atvērtu izvēlni. Pieskarieties pie



3. Pieskarieties pie "GNSS Settings" (GNSS iestatījumi).



4. Pieskarieties pie "GNSS Info" (GNSS informācija), lai atvērtu "GNSS Info" (GNSS informācijas) ekrānu.



(Supplementary explanation)

- Jūs varat noskaidrot uztverto satelītu skaitu katram satelītam ekrānā "GNSS Info" (GNSS informācija).
- Pārliecinieties, ka "Main Antenna" (Galvenās antenas) vērtības "Vertical RMS" (Vertikālais RMS) un "Horizontal RMS" (Horizontālais RMS) ir 0,02 vai mazākas. Ja vērtības nav 0,02 vai mazākas, nogaidiet, līdz satelīta uztveres kvalitāte ir laba, un pārbaudiet vēlreiz.
- 6. Pieskarieties pie $\sqrt{.}$

3.10.3. Griešanas malas pozīcijas precizitātes pārbaude

Lai pārbaudītu griešanas malas pozīcijas precizitāti, izmantojiet lietotni "Smart Construction Pilot" planšetdatorā.

. Informāciju par "Smart Construction Pilot" palaišanu skatīt 3.7. sadaļā ""Smart Construction Pilot" palaišana".

1. Pieskarieties pie 5, lai atvērtu izvēlni.

denu	×
Project File	
Guidance Settings	
GNSS Settings	\supset
Bucket Configuration	\supset
Machine Calibration Settings	\supset
Payload Configuration	
System Configuration	
Administrator Settings	
Exit	

2. Pieskarieties pie "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi).



- 3. Pieskarieties pie "Tip Position Measurement" (Slīpuma poz. mērījums).
- 4. Atlasiet kontrolpunktu vai pieskarieties pie +, lai reģistrētu salīdzinājuma punktu. (Plašāku informāciju skatiet 4.2.1. sadaļā "Griešanas malas pozīcijas mērīšana".)



5. lestatiet darba aprīkojumu 1. pozīcijā, kā parādīts tālāk redzamajā attēlā.



6. Saglabājot 1. pozīciju, atlasiet kausa griešanas malas kreiso pusi /centru / labo pusi, novietojiet kausa

griešanas malu uz atsauces punkta / standarta pāļa un pieskarieties pie Sistēmas atpazītās griešanas malas koordinātas tiek parādītas sadaļā "Cutting Edge Position" (Griešanas malas pozīcija).

Ja griešanas malu nevar novietot uz atsauces punkta, nomēriet attēlā parādīto attālumu ΔZ (vertikālais attālums starp atsauces punktu un kausa griešanas malu), ievadiet to kā vērtību " ΔZ " sadaļā "Cutting

edge position" (Griešanas malas pozīcija) un pieskarieties pie



7. Starpība starp kausa griešanas malas nomērīto pozīciju un atsauces punkta pozīciju tiek parādīta kā "Difference" (Starpība).

Pārliecinieties, vai tā atbilst standarta vērtībai.

Difference	1		
N	E	2	-
	m	m	m

 Ja vērtības atbilst standartiem: Pārliecinieties, ka griešanas malas precizitāte ir tāda pati kā 2./3./4. pozīcijā. Ja visas vērtības atbilst standartiem, tiks nodrošināta būvdarbu precizitāte.



• Ja vērtības neatbilst standartiem: pārliecinieties, ka montētās ierīces nav vaļīgas vai atvienojušās, un veiciet kausa kalibrēšanu. Plašāku informāciju skatiet 5.2.2. sadaļā "Kausa kalibrēšana".

Supplementary explanation)

- Pēc tam, kad ir aprēķinātas "Cutting edge coordinates" (Griešanas malas koordinātas), pieskaroties pie "MATCHING" (Saskaņojums) ekrānā "Offset" (Novirze), sadaļā "Difference" (Starpība) parādītajām vērtībām N, E un Z tiek piemērota novirze un mašīnas informācijas ekrānā tiek parādīta būvniecības mašīna.
- Lai dzēstu iepriekš ievadītās novirzes vērtības, pieskarieties pie "RESET" (Atiestatīt). Novirzes vērtības var ievadīt manuāli.
- Lai parādītu iestatītās novirzes vērtības, pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi.

		RESE	T	MATCHING	
N [0.000 m]	E [0.000 m] [0.00	0 m]
				~	

4. "Smart Construction Pilot" izmantošana

4.1. 3D mašīnas informācijas funkciju izmantošana

4.1.1. Galvenā ekrāna attēlošana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie "Machine Guidance" (Mašīnas informācija). Tiek ielādēti palaišanai nepieciešamie dati un parādīts galvenais ekrāns.



Ja sistēmai neizdodas iegūt nepieciešamos datus, tiek parādīts paziņojums par kļūdu.

2. Ja vēl nav veikta kalibrācija, veiciet to saskaņā ar Uzstādīšanas pamācību. Uzstādīšanas pamācības, ID un paroles galamērķis ir norādīts izstrādājumam pievienotajā lapā.

4.1.2. Darbības galvenajā ekrānā

Tālāk aprakstītas galvenajā ekrānā parādīto ikonu funkcijas.

Ikona	Nosaukums	Funkcija
\$	Izvēlnes taustiņš	Parāda izvēlni.
E	Displeja dalījuma pārslēgšanas taustiņš	Pārslēdz attēlojumu starp pilnekrānu, divās daļās un trīs daļās dalītu ekrānu.
GNSS FIX	GNSS statusa taustiņš	Parāda GNSS statusa koda informāciju.
Ak.	Griešanas malas pozīcijas mērīšanas taustiņš	Pāriet uz ekrānu "Tip Position Measurement" (Slīpuma poz. mērījums).
Î	Mērķa virsmas novirzes iestatīšanas taustiņš	Pāriet uz mērķa virsmas novirzes iestatījumu ekrānu. Pēc iestatīšanas tiek parādīta atlasītās nogāzes virsma ar novirzi.

Ikona	Nosaukums	Funkcija
1	Kausa taustiņš	Parāda kausa faila iestatījumu ekrānu.
L	Kreisais taustiņš	Pārslēdz attālumu un leņķi pret nogāzi un griešanas malas pozīciju pa kreisi no operatora skata punkta.
М	Centra taustiņš	Pārslēdz attālumu un leņķi pret nogāzi un griešanas malas pozīciju uz centru no operatora skata punkta.
R	Labais taustiņš	Pārslēdz attālumu un leņķi pret nogāzi un griešanas malas pozīciju pa labi no operatora skata punkta.
2	Topogrāfisko mērījumu punkta pievienošanas taustiņš	Reģistrē griešanas malas šībrīža pozīciju. Pieskaroties tam, izmērītais punkts tiek pievienots topogrāfisko mērījumu punktu sarakstam.
	Mērķa virsmas TIN (neregulāra trīsstūrveida tīkla) atlasīšanas taustiņš	Pāriet uz mērķa virsmas TIN atlasīšanas ekrānu pilnekrāna režīmā (skatīt 4.1.4. sadaļu "Mērķa virsmas TIN atlasīšanas skats"). Kad atlase ir pabeigta, ekrāns atgriežas sākotnējā stāvoklī. Tiek izvēlēti atlasītie TIN un divi vai vairāki TIN norādītajā leņķu diapazonā.
5	Skata pārslēgšanas taustiņš	Parāda skata pārslēgšanas ekrānu.
A	Minikartes taustiņš	Parāda minikarti, kas sniedz skatu uz visu darba vietu no "putna lidojuma".
	Atiestates taustiņš	Atiestata būvniecības mašīnas rādīšanas vietu uz sākotnējo rādīšanas vietu.
<	Mērķa virsmas novirze iestatījumu taustiņš	Palielina/samazina mērķa vērtības vertikālās novirzes vērtību.
Ø	Priekšējā leņķa kompass	Skalā tiek parādīts vajadzīgais pagrieziena leņķis, lai pavērstos (taisni) pret mērķa virsmu.
(.)	Kausa apakšas rotācijas leņķa rādījums	Parāda vajadzīgo rotācijas leņķi, lai kausa apakšā būtu paralēla mērķa virsmai.
	Attālums līdz griešanas malai	Parāda attālumu no mērķa virsmas līdz griešanas malai.
<	1. apakšloga attēlojums	Attēlo apakšlogu Apakšlogā var ieslēgt/izslēgt displeja elementu.

Ikona	Nosaukums	Funkcija
^	2. apakšloga attēlojums	Attēlo apakšlogu Apakšlogā var parādīt sānsveres leņķi, sagāzuma leņķi, kausa apakšas rotācijas leņķi un attālumu līdz būvniecības mašīnas griešanas malai.
838m	Pārslēgšanās starp kausa nosaukumu/leņķi un attālumu līdz konstrukcijas virsmai	Pārslēdz attēlojumu starp kausa nosaukumu/leņķi un attālumu līdz konstrukcijas virsmai.

(Supplementary explanation)

TIN (neregulārs trīsstūrveida tīkls): digitāla datu struktūra, kas attēlo zemes virsmu ar trīsstūrveida šķautnēm. Šajā lietotnē tas tiek izmantots mērķa virsmas iestatīšanai.



Exit

Displeja dalījuma veida pārslēgšana

Pieskarieties pie 🖯, lai mainītu attēlošanas formātu (pilnekrāns, divās daļās un trīs daļās dalīts ekrāns).



(Supplementary explanation)

 Trīs daļās dalīta displeja formātā mašīnas informācijas ekrāns tiek parādīts divās daļās dalīta displeja formātā augšējā sadaļā, bet slodze tiek parādīta apakšējā sadaļā. Mašīnas informācijas funkciju un slodzes funkciju var izmantot vienlaicīgi.

Skata pārslēgšana

Pieskarieties pie 2, lai parādītu skata pārslēgšanas ekrānu. Pieskaroties pie katras ikonas, attēlojums tiek mainīts tālāk norādītajā veidā.



- "Profile" (Profils): Skata punkts no operatora sāna
- "Section" (Griezums): Skata punkts no operatora priekšas
- "Plan" (Plāns): Skata punkts no augšas
- "3D": Brīvs 3D skata punkts
- "3DMesh": 3D tīkla režīms (tikai noliecamajam kausam)

Griešanas malas pozīcijas pārslēgšana

Pieskaroties pie "L", "M" vai "R", ekrānā parādītā griešanas malas pozīcija tiek pārslēgta attiecīgi uz kreiso, centrālo vai labo.

GNSS informācijas attēlošana

Pieskaroties pie

GNSS FIX , tiek parādīts "GNSS Info" (GNSS informācijas) ekrāns.

en Anlenna	-
Status	Single Point Position
Number of captured satellites	10
GPS	2
GLO	2
GAL	2
BDS	1
QZS	2
Vertical RMS	2.222 m
Horizontal RMS	3.333 m
9009	4.4
Age Of Corrections	600 s
Baseline Length From Virtual Ref Point	6.666 m

Topogrāfisko mērījumu punkta pievienošana

Pieskaroties pie 🕰, tiek reģistrēta griešanas malas šībrīža pozīcija.



Kad esat pieskāries reģistrēšanas taustiņam, varat rediģēt mērījuma punkta nosaukumu. Lai parādītu mērījumu punktu sarakstu, pieskarieties pie "Topographic Survey List" (Topogr. izpētes saraksts). Lai saglabātu mērījuma punktu, pieskarieties pie "SAVE" (Saglabāt).

4.1.3. Darbības informācijas skatā

Galvenā ekrāna informācijas skatā tiek parādīta konstrukcijas virsma un ar Komplektu aprīkotā mašīna. Displeju var bīdīt vai tuvināt/tālināt, izmantojot pirkstus.



- Velkot pirkstu pāri ekrānam, tiek pārvirzīts parādītais saturs.
- Atvelkot divus pirkstus uz ekrāna, parādītais saturs tiek tuvināts.
- Savelkot kopā divus pirkstus uz ekrāna, parādītais saturs tiek tālināts.

Pieskaroties pie

Skats	Skata punkts	Funkcija
	Skata punkts no operatora sāna	Varat pārbaudīt novietojuma attiecību starp kausu un konstrukcijas virsmu, izmantojot skatu no ar Komplektu aprīkotās mašīnas sāna.
	Skata punkts no operatora priekšas	Varat pārbaudīt novietojuma attiecību starp kausu un konstrukcijas virsmu no operatora skata punkta.
	Skata punkts no augšas	Varat pārbaudīt novietojumu "putna lidojuma" skatā uz darba vietu.
	Brīvs 3D skata punkts	Varat pārbaudīt būvdarbu pašreizējo stāvokli, izmantojot 3D attēlu no brīva skata punkta.
	3D tīkls	Varat pārbaudīt ar 3D tīklu, kad izmantojat noliecamo kausu.

(Supplementary explanation)

- Mašīnas slīpumu var fiksēt uz 0 (horizontāli), lai parādītu skata punktu no operatora sāna.
- Kausa griešanas malas abu galu augstumus var parādīt skata punktā no operatora priekšas. Arī kausu var attēlot horizontālā stāvoklī, nostiprinot mašīnu pret sānsveri.
- Kausa platuma līniju var parādīt skatā no augšas.
- Krāsu karti var parādīt, izmantojot brīvu 3D skatu punktu un 3D tīklu.

4.1.4. Mērķa virsmas TIN atlasīšanas skats

Pieskaroties pie 🌮 informācijas galvenajā ekrānā, skats tiek pārslēgts uz mērķa virsmas TIN atlasīšanas skatu.

Kā mērķa virsma tiek atlasīta virsma, kas ir izcelta ekrāna vidū gaiši zilā krāsā. Mērķa virsmu var pārvietot, bīdot ekrānu.



- Pieskaroties pie √, tiek noteikta mērķa virsma un skats atgriežas iepriekšējā ekrānā.
- Pieskaroties pie "CLEAR" (Notīrīt), mērķa virsmas atlase tiek atcelta un skats atgriežas iepriekšējā ekrānā.
- Pieskaroties pie ⊲, mērķa virsmas TIN atlasīšanas skatā veiktās izmaiņas tiek atiestatītas un skats atgriežas iepriekšējā ekrānā.

(Supplementary explanation)

• Mērķa virsma tiek attēlota krāsā, kas iestatīta informācijas krāsas iestatījumu ekrānā.

4.1.5. Galamērķa iestatīšanas skats

Pieskaroties minikartei, galamērķa iestatīšanas skats tiks attēlots pilnekrāna režīmā. Galamērķa iestatīšanas skatā varat iestatīt būvniecības mašīnas galamērķi un attēlot īsāko attālumu un ceļu līdz tam.



1. Kad ekrāna centrā parādās galamērķa iestatīšanas ikona, virziet ikonu līdz darba vietai.

 Apstipriniet darba vietu un pieskarieties pie √. Tiek attēlota galamērķa iestatījumu noteikšanas ikona. Tiek atvērts navigācijas režīms, un skats atgriežas uz iepriekšējo ekrānu.



- Navigācijas režīmā tiek parādīts galamērķa kursors, īsākais attālums līdz galamērķim (faktiskā precizitāte 0,001 m) un īsākā ceļa līnija.
- Pieskaroties pie "CLEAR" (Notīrīt), galamērķis tiek atiestatīts.
- Pieskaroties pie 🕘, izmaiņas netiek parādītas un skats atgriežas iepriekšējā ekrānā.

4.1.6. Citi displeja elementi

Kausa apakšas rotācijas leņķa rādījums

Augšējā kreisā leņķa rādījums norāda vajadzīgo rotācijas leņķi, lai kausa apakša būtu paralēla atlasītajai mērķa virsmai, ar 0,1 grāda faktisko precizitāti. Rotācijas virzienu norāda bultiņas abos galos un to krāsa.

Gredzenveida skala ar krāsu norāda vajadzīgo rotācijas leņķi, lai kausa apakša būtu paralēla. Rozā: kauss jāatver virzienā prom no mašīnas

Zils: kauss jāaizver virzienā uz mašīnu



Priekšēja leņķa rotācijas rādījums

Skalā tiek parādīts vajadzīgais rotācijas leņķis, lai pavērstos (taisni) pret ar Komplektu aprīkotās mašīnas atlasīto mērķa virsmu.



(Supplementary explanation)

 Saskaņā ar iestatījumu planšetdators atskaņo pīkstienu. Var iestatīt skalas parādīto leņķu diapazonu. Informāciju par priekšējā leņķa iestatīšanu un skaņas signāliem skatiet 4.2.3. sadaļā "Priekšējā leņķa kompasa un skaņas iestatījumu mainīšana".

Attāluma līdz griešanas malai rādījums

Parāda attālumu no atlasītās mērķa virsmas līdz griešanas malai vai attālumu no virsmas ar novirzi līdz griešanas malai.



Supplementary explanation)

- Saskaņā ar attālumu un iestatījumu planšetdators atskaņo pīkstienu. Informāciju par krāsu kartes un skaņu iestatīšanu skatiet 4.2.4. sadaļā "Krāsu kartes un skaņas iestatījumu mainīšana".
- Informāciju par attāluma (vertikāli vai perpendikulāri pret konstrukcijas virsmu) aprēķināšanu un faktiskās precizitātes ciparu skaitu skatiet 4.2.5. sadaļā "Lietotnes iestatījumu mainīšana".

Priekšējā skata gadījumā

- Attālums starp kausa griešanas malas centru un mērķa virsmu tiek parādīts kā vērtība/ikona ekrāna augšpusē pa kreisi.
- Attālums starp kausa griešanas malas kreiso/labo pusi un mērķa virsmu tiek parādīts:
 kā vērtība ekrāna centrā (var tikt parādīts arī augstums)
 - kā vertība ekrana centra (var tikt paradīts a
 kā lineāras skalas abās ekrāna malās



Sānsveres leņķa, sagāzuma leņķa, kausa apakšas rotācijas leņķa un attāluma no mērķa virsmas līdz griešanas malai rādīšana

Pieskaroties pie ekrāna apakšdaļā, tiek parādīts mašīnas sagāzuma/sānsveres leņķis un kausa apakšas rotācijas leņķis ar 0,1 grāda faktisko precizitāti, kā arī attālums no mērķa virsmas līdz griešanas malai ar iestatīto faktisko precizitāti.



Minikartes rādīšana

Pieskaroties pie ekrāna apakšpusē pa labi, tiek parādīta minikarte. Minikartē ir redzams visas darba vietas skats no "putna lidojuma". (Augšpusē parādīts ziemeļu virziens. Mašīna ir parādīta kā zaļš \triangle , bet mērķa punkts – kā rozā \bigcirc .)



- Pieskaroties pie _____, minikarte tiek paslēpta.
- Pieskaroties pie minikartes, pilnekrāna režīmā tiek parādīts galamērķa iestatīšanas ekrāns (skatiet 4.1.5. sadaļu "Galamērķa iestatīšanas skats").

Krāsu kartes rādīšana

Ja ekrānā "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi) "Heatmap" (Krāsu karte) ir iestatīta uz "ON" (Ieslēgts), krasu kartē tiek parādīta būvniecības vēsture skatā no augšas. Ar krāsu var atzīmēt zemāko virsmu, kam gājusi pāri kausa griešanas mala vai apakša attiecībā pret konstrukcijas virsmu.

(Informāciju par krāsu kartes iestatīšanu skatiet 4.2.4. sadaļā "Krāsu kartes un skaņas iestatījumu mainīšana".)



Kausa nosaukuma rādīšana

Pieskaroties daļai, kas norāda kausa leņķi vai attālumu no kausa griešanas malas līdz mērķa virsmai, ekrāna apakšējā labajā stūrī, tiks attēlots modernizācijas ietvaros uzstādītā kausa nosaukums. Vēlreiz pieskarieties daļai, lai atkal tiktu parādīts kausa leņķis vai attālums līdz mērķa virsmai.



Būvniecības mašīnas rādīšana sākotnējā vietā

Pieskaroties pie _____ ekrāna apakšpusē pa labi, būvniecības mašīnas rādīšanas vieta tiks atiestatīta uz sākotnējo rādīšanas vietu.

Kausa platuma līnijas rādīšana

Kad "Bucket Width Line" (Kausa platuma līnija) ekrānā "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi) ir ieslēgta, kausa platuma līnija tiek rādīta skatā no augšas.



Stūrēšanas indikatora rādīšana

Ja izmantojat projekta failu, kas satur kontūrattēlu, tad, ar ______ atlasot līniju sānu panelī, informācijas ekrānā tiek rādīts indikators.



- Šo funkciju var iespējot/atspējot lietotnes iestatījumos. Kad "Steer Indicator Mode" (Stūrēšanas indikatora režīms) ir ieslēgts, informācijas ekrānā būs redzams sānu panelis. Noklusējuma vērtība ir "OFF" (Izslēgts).
- Ja tiek izmantots divās daļās dalītais ekrāns, stūrēšanas indikatora attēlošanas pozīciju pie "Display Mode" (Displeja režīms) var izvēlēties starp "Middle" (Vidū) vai "Bottom" (Apakšā).



4.2. 3D mašīnas informācijas iestatīšana

Ekrāna "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi) izvēlnē var atlasīt šādas funkcijas.

Slīpuma poz. mērījums	Var nomērīt kausa griešanas malas pozīcijas koordinātas un pārbaudīt/mainīt norādītās novirzes vērtības iestatījumus.
Kausa pozīcija	Var nomērīt koordinātas sešos punktos uz kausa apakšas un pārbaudīt rezultātus.
Mērķa virsmas iestatījumi	Var mainīt mērķa virsmas novirzes vērtības.
Kompasa un skaņas iestatījumi	Var pārbaudīt/mainīt funkcijas iestatījumus, lai atskaņotu signālu, kad mašīna tuvojas priekšējam leņķim.
Krāsu kartes un skaņas iestatījumi	Var parādīt krāsu karti un iestatīt skaņas vadības skaļumu atbilstoši attālumam starp kausa griešanas malu un konstrukcijas virsmu.
Pielietojuma iestat.	Var pārbaudīt/mainīt "Smart Construction Pilot" iestatījumus.
Informācijas krāsas iestatījumi	Var mainīt attēlošanas krāsu informācijas ekrānā.

1. Pieskarieties pie

🙉 📐, lai atvērtu izvēlni.



2. Pieskarieties pie "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi).

uidance Settings	×
Tip Position Measurement	
Bucket Position	\sum
Target Surface Settings	\sum
Compass and Sound Settings	
Heatmap and Sound Settings	$\sum_{i=1}^{n}$
Application Settings	\sum
Guidance Color Settings	7
Steer Indicator and Sound Settings	7
- 1.00 m	-
()	
	1
C UNI UDI BAT	15

4.2.1. Griešanas malas pozīcijas mērīšana

1. Pieskarieties pie "Tip Position Measurement" (Slīpuma poz. mērījums) ekrānā "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi).

Suidance Settings	×
Tip Position Measurement	
Bucket Position	
Target Surface Settings	
Compass and Sound Settings	
Heatmap and Sound Settings	
Application Settings	
Guidance Color Settings	
Steer Indicator and Sound Settings	
7 1.00 m	
\square	
(W)	
	1
	1

- 2. lestatiet to atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem.
 - Atsauces punkta atlasīšana Atlasiet saglabātu atsauces punktu.

Lai to iestatītu manuāli, pieskarieties pie +, ievadiet nosaukumu, N/E/Z vērtības un tad pieskarieties pie $\sqrt{}$.

Control Point	<u></u>	
[A	~]	+
	И	-44123.954 m
	E	22739.500 m
	ź	3.888 m

 Kausa griešanas malas pozīcijas mērīšana Atlasiet kausa malas mērīšanas pozīcijas L/M/R, ievadiet attālumu ΔZ līdz atsauces punktam un tad pieskarieties pie
 Pēc dažām sekundēm tiek parādītas griešanas malas pozīcijas

koordinātas. Ja GNSS nav fiksēts, vietā būs redzams "RTK NOT FIX" (RTK nav fiksēts). Pirms mērīšanas fiksējiet GNSS.



Atšķirības kompensēšana un atspoguļošana griešanas malā

Kad griešanas malas pozīcija tiek mērīta, ņemot vērā iestatīto atskaites punktu, starpība starp atskaites punktu un griešanas malas pozīciju tiek parādīta sadaļā "Starpība".

Pieskaroties pie _____, starpība tiks iestatīta uz novirzes vērtību. Pieskarieties pie ______



3. Pieskarieties pie √. Izmaiņas tiek parādītas, un skats atgriežas sākotnējā ekrānā. Pieskaroties pie ⊲, izmaiņas netiek parādītas un skats atgriežas iepriekšējā ekrānā.

4.2.2. Mērķa virsmas iestatījumu mainīšana

Ekrānā "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi) pieskarieties pie "Target Surface Settings" (Mērķa virsmas iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Target Surface Settings" (Mērķa virsmas iestatījumi). Var mainīt mērķa virsmas novirzes iestatījumus un atlasīto mērķa virsmu. (Informāciju par mērķa virsmas TIN atlasīšanu skatīt 4.1.4. sadaļā "Mērķa virsmas TIN atlasīšanas skats".)



Mērķa virsmas novirzes iestatījumu mainīšana

Mērķa virsma tiek pārvietota augšup un lejup par iestatīto novirzes vērtību.

Atlasiet novirzes virzienu.
 "Vertical" (Vertikāli): Novirze vertikālā virzienā
 "Perpendicular" (Perpendikulāri): Novirze perpendikulāri mērķa virsmai

2. lestatiet novirzes attālumu.

Mērķa virsma tiks novirzīta par vērtību, ka ievadīta laukā "Offset Distance" (Novirzes attālums). Pieskarieties pie 👰, lai atiestatītu ievadīto vērtību.

Offset Distance	
levadot Δ vērtību, novirzes attālums ti pieskaras pie ᅌ. Šo darbību var veik	ek palielināts vai samazināts atbilstoši ievadītajai vērtībai, kad t, arī pieskaroties pie informācijas galvenajā ekrānā.
[⊿ 2.000 m] ^	

Mērķa virsma ar novirzi informācijas ekrānā tiek parādīta kā zaļa līnija.



3. Lai parādītu iestatījumus, pieskarieties pie \checkmark .

Mērķa virsmas maksimālo slīpuma izmaiņu mainīšana

Mērķa virsmas TIN atlasīšanas skatā var iestatīt diapazonu, ko var atlasīt kā mērķa virsmu.

 levadiet slīpuma izmaiņas, kas jāiestata kā mērķa virsmas "Max Grade Transition" (Maks. slīpuma pāreja).

Alternatīvi to var iestatīt, norādot Δ izmaiņu apmēru un pieskaroties pie 😾. Mērķa virsmas TIN atlasīšanas skatā kā mērķa virsmu var iestatīt konstrukcijas virsmu ar slīpumu, kas ir mazāks par maksimālo slīpuma izmaiņu vērtību, un kas atrodas blakus TIN atlasītajā ikonā.

2. Lai parādītu iestatījumus, pieskarieties pie \checkmark .

4.2.3. Priekšējā leņķa kompasa un skaņas iestatījumu mainīšana

 Ekrānā "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi) pieskarieties pie "Compass and Sound Settings" (Kompasa un skaņas iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Compass and Sound Settings" (Kompasa un skaņas iestatījumi). Tiek parādīti pačraizējie iestatījumi

Tiek parādīti pašreizējie iestatījumi.



- 2. Mainiet iestatījumus, ņemot vērā šādus tālāk sniegtos norādījumus.
 - lestatiet diapazonus A, B un C.
 - Atlasiet vienu no 30 skaņas veidiem. Skaņu var dzirdēt, pieskaroties skaļruņa pogai.
 - Skaļumu var iestatīt piecās pakāpēs.

(Supplementary explanation)

- Skaņas atskaņošanas laikā ir redzama animācija.
- 3. Pieskarieties pie \checkmark .

Izmaiņas tiek parādītas, un skats atgriežas sākotnējā ekrānā.

4.2.4. Krāsu kartes un skaņas iestatījumu mainīšana

Krāsu kartes rādījumu un skaņas signālu var iestatīt atbilstoši attālumam starp kausa griešanas malu un mērķa virsmu.

 Ekrānā "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi) pieskarieties pie "Heatmap and Sound Settings" (Krāsu kartes un skaņas iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Heatmap and Sound Settings" (Krāsu kartes un skaņas iestatījumi).

Tiek parādīti pašreizējie iestatījumi.



- 2. Mainiet iestatījumus, ņemot vērā šādus tālāk sniegtos norādījumus.
 - levadot vērtības "Range and Sound Volume" (Diapazons un skaņas skaļums), var mainīt krāsu kartes rādījuma diapazonu.



• Pieskaroties krāsu kartes taisnstūrim sadaļā "Range and Sound Volume" (Diapazons un skaņas skaļums), var pa vienai norādīt krāsas.



• Sadaļā "Color Pattern" (Krāsu shēma) var atlasīt četras iepriekš sagatavotas krāsu kartes shēmas.



 Pieskaroties pie sadaļā "Range and Sound Volume" (Diapazons un skaņas skaļums), var iestatīt vienu no pieciem līmeņiem signālam, kas atskan, pietuvojoties krāsu kartē iestatītajam attālumam. Var atlasīt vienu no 30 skaņas veidiem, kurus varat noklausīties, pieskaroties skaļruņa pogai.



(Supplementary explanation)

• Skaņas atskaņošanas laikā ir redzama animācija.

4.2.5. Lietotnes iestatījumu mainīšana

 Ekrānā "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi) pieskarieties pie "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi). Tiek parādīti "Smart Construction Pilot" pašreizējie iestatījumi.

Kategorija	Nosaukums	Funkcija
	Krāsu karte	lespējo/atspējo krāsu kartes rādīšanu.
	Distances virziens	Pārslēdz attāluma starp griešanas malu un konstrukcijas virsmu aprēķina metodi starp "Vertical" (Vertikāli) un "Perpendicular" (Perpendikulāri).
	Mērķa virsmas paplašin.	lespējo/atspējo mērķa virsmas paplašināšanu.
	Gaismas joslas izmērs	Ļauj atlasīt gaismas joslas izmēru "Large" (Liels), "Middle" (Vidējs) vai "Small". Noklusējuma vērtība ir "Large".
Displeja režīms	Kontūrattēla biezums	Ļauj atlasīt kontūrattēla attēlošanas biezumu "Bold" (Biezs),"Normal" (Normāls) vai "Thin" (Plāns). Noklusējuma vērtība ir "Normal" (Normāls).
	Decimālzīmes	Pārslēdz faktisko precizitāti, rādot attālumu no kausa līdz mērķa virsmai. Noklusējuma vērtība ir divi cipari.
	Rādīt mašīnu	lespējo/atspējo mašīnas rādīšanu.
	Kontrolpunkta displeja nosaukums	lespējo/atspējo atsauces punkta nosaukuma rādīšanu.
	Kausa karkasa režīms	leslēdz/izslēdz funkciju, ar kuru kausu parāda karkasā.
	Profila displeja vērtība	Profila displejs pārslēdzas starp "Angle" (Leņķis) un "Distance" (Attālums).
Profila skata ekrāns	Rotācijas režīms	lespējo/atspējo displeju ar fiksētu mašīnas slīpumu ar skata punktu no operatora sāna.
	Fokusa punkts	Pārslēdz informācijas ekrāna centru starp "Cutting Edge" (Griešanas mala) un "Body Center" (Korpusa centrs).

Kategorija	Nosaukums	Funkcija
	Sekcijas displeja vērtība	Sekcijas displejs pārslēdzas starp "Angle" (Leņķis) un "Distance" (Attālums).
Sakajiaa akata	Rotācijas režīms	lespējo/atspējo attēlojumu ar fiksētu mašīnas slīpumu.
ekrāns	Sekcijas skata attāluma iestatījumi	lespējo/atspējo attāluma līdz konstrukcijas virsmai attēlojumu.
	Pacēlums	lespējo/atspējo kausa griešanas malas abu galu pacēluma rādīšanu.
Plāna skata	Plāna displeja vērtība	Plāna displejs pārslēdzas starp "Angle" (Leņķis) un "Distance" (Attālums).
iestatījumi	Kausa platuma Iīnija	lespējo/atspējo kausa platuma līnijas rādīšanu ar skata punktu no augšas.
Faktiskā kausa apakša	Apakšējais režīms	lespējo/atspējo funkciju, ar kuru būvniecības vēsturē atjaunina kausa apakšas koordinātas.
Stūrēšanas	Stūrēšanas indikatora režīms	lespējo/atspējo stūrēšanas indikatora funkciju.
indikators	Displeja režīms	Pārslēdz stūrēšanas indikatora attēlojuma pozīciju divās daļās dalīta ekrāna režīmā starp "Middle" (Vidū) vai "Bottom" (Apakšā).
Paplašināta	Izbīdāmās sviras funkcija	lespējo/atspējo izbīdāmās sviras funkciju.
funkcija	Noliecamā kausa funkcija	lespējo/atspējo noliecamā kausa funkciju.
	Divdaļīgas izlices funkcija	lespējo/atspējo divdaļīgās izlices funkciju.
Paplašinātais modelis	Atvēzējamās izlices funkcija	lespējo/atspējo atvēzējamās izlices funkciju.
	Novirzes izlices funkcija	lespējo/atspējo novirzes izlices funkciju.
Citi	Maksimālā pamatlīnija	Ļauj iestatīt faktisko attālumu brīdinājumam, kas tiek parādīts, pārlieku attālinoties no kontrolpunkta.

(Supplementary explanation)

- Varat arī atvērt ekrānu "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi), slodzes mērītāja izvēlnē pieskaroties pie "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi).
- 2. Mainiet iestatījumus un pieskarieties pie √. Izmaiņas tiek parādītas, un skats atgriežas informācijas ekrānā.

4.2.6. Informācijas krāsas iestatījumu mainīšana

1. Ekrānā "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi) pieskarieties pie "Guidance Color Settings" (Informācijas krāsas iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Guidance Color Settings" (Informācijas krāsas iestatījumi).



2. Ja vēlaties atsevišķi iestatīt "TIN" (Trīsstūra), "Side" (Sāna) u.c. krāsas, sadaļā "Color Settings" (Krāsu iestatījumi) pieskarieties katra elementa krāsai, lai parādītu krāsu paleti un norādītu krāsu.



- 3. Lai izmantotu iepriekš iestatītu krāsu kombināciju, norādiet modeli sadaļā "Color Pattern" (Krāsu shēma).
- 4. Pieskarieties pie √, lai saglabātu informācijas krāsas iestatījumus.

5. Pielāgošana

5.1. GNSS iestatījumu mainīšana

Ekrāna "GNSS Settings" (Informācijas iestatījumi) izvēlnē var atlasīt šādas funkcijas.

GNSS Basic Settings (GNSS pamatiestatījumi)	Parāda GNSS pamatiestatījumus.
Ntrip Settings (Ntrip iestatījumi)	Ļauj pārbaudīt Ntrip iestatījumus.
GNSS Info (GNSS informācija)	Parāda GNSS informāciju, tostarp uztverto satelītu statusu un skaitu.

1. Pieskarieties pie \mathcal{K} , lai atvērtu izvēlni.

Menu	×
Project File	
Guidance Settings	
GNSS Settings	
Bucket Configuration	
Machine Calibration Settings	
Payload Configuration	
System Configuration	
Administrator Settings	
Exit	

2. Pieskarieties pie "GNSS Settings" (GNSS iestatījumi).



5.1.1. GNSS iestatījumu pārbaudīšana vai mainīšana

1. Pieskarieties pie "GNSS Basic Settings" (GNSS pamatiestatījumi) ekrānā "GNSS Settings" (GNSS iestatījumi).

ype of Correction Info	⊙ vrs	O External Rad
ype of GNSS	GPS+GLO+GA	L+BDS+QZS
Type of Correction Data	RTCM	
dask Angle	(15.0 *
Low Accuracy Threshold	Ĺ	0.060 m
High Accuracy Threshold	ſ	0.030 m
Radio Baud Rate	Ĩ.	39400 bp
FIX duration time	t.	30 s
	Soft Reset	
	Hard Reset	

- 2. lestatiet to atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem.
 - Mainiet GNSS iestatījumus.
 Rediģējiet katru elementu un tad pieskarieties pie √.
 Izmaiņas tiek parādītas, un skats atgriežas iepriekšējā ekrānā.
 - Atiestatiet satelīta korekcijas informāciju GNSS uztvērējā. Pieskarieties pie "Soft Reset" (Vieglā pārstartēšana). Ja tas ir izdodas, displejs atgriežas iepriekšējā ekrānā.
 - Atiestatiet satelīta korekcijas informāciju GNSS uztvērējā un no jauna uztveriet katra satelīta orbītu (efemerīdu).
 Pieskarieties pie "Hard Reset" (Piespiedpārstartēšana).
 Ja tas izdodas, displejs atgriežas iepriekšējā ekrānā.

(Supplementary explanation)

 Ja GNSS regulatora programmaparatūras versija ir v1.7.0 vai jaunāka, tiek parādīts "FIX duration time" (Fiksēšanas ilgums).

5.1.2. Ntrip iestatījumu mainīšana

Ntrip – saīsinājums no "Networked Transport of RTCM via Internet Protocol" – ir protokols diferenciālu GPS (DGPS) datu izplatīšanai internetā. Ņemiet vērā, ka ievadāmais saturs var atšķirties atkarībā no izmantotā pakalpojuma.

1. Pieskarieties pie "Ntrip Settings" (Ntrip iestatījumi) ekrānā "GNSS Settings" (GNSS iestatījumi). Tiek parādīta Ntrip raidītāja servera autentifikācijas informācija un savienojuma statusu žurnāli.

	Hamamatsu;Shizuoka U
Server URL	[hamamatsu-griss.org]
Port	[2101]
User ID	[guest]
Password	[]
Ntrip Client Version	[Ver2 ~]
Mount Points	O [SU_RTCM3 ~]

- 2. lestatiet to atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem.

 - Montāžas punkta nosaukumu var ievadīt manuāli.
- 3. Pieskarieties pie √, lai izveidotu Ntrip savienojumu.

Norāde

 Ntrip klienta versijas noklusējuma iestatījums ir "Ver2". Ja tas nav fiksēts, mainiet Ntrip klienta versijas iestatījumu uz "Ver1".

5.1.3. GNSS informācijas pārbaude

1. Pieskarieties pie "GNSS Info" (GNSS informācija) ekrānā "GNSS Settings" (GNSS iestatījumi). Tiek parādīts pašreizējās GNSS informācijas saraksts.

aid Attiente	0
Status	Single Point Position
Number of captured satellites	10
GPS	2
GLO	2
GAL	2
BDS	2
QZS	ĩ
Vertical RMS	2.223 m
Horizontal RMS	3.333 m
PDOP	4.4
Age Of Corrections	600 s
Baseline Length From Virtual Ref Point	6.666 m

Pārliecinieties, ka "Main Antenna" (Galvenās antenas) vērtības "Vertical RMS" (Vertikālais RMS) un "Horizontal RMS" (Horizontālais RMS) ir 0,02 vai mazākas. Ja vērtības nav 0,02 vai mazākas, nogaidiet, līdz satelīta uztveres kvalitāte ir laba, un pārbaudiet vēlreiz.

(Supplementary explanation)

- Ja izmantojat GNSS regulatoru ar programmaparatūras versiju v1.4.3 vai vecāku, pie katra elementa sadaļā "Uztverto satelītu skaits" ir redzams "-".
- 2. Pieskarieties pie √. Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

5.2. Kausa konfigurācijas mainīšana

Kausa faila iestatījumu ekrānā var izvēlēties šādas funkcijas.

Bucket file download (Kausa faila lejupielāde)	Tiek atlasīts kausa fails no saraksta ar kausa failiem, kas reģistrēti "Smart Construction" serverī vai regulatorā, un lejupielādēts planšetdatorā. Regulatorā saglabātu kausa failu var arī dzēst.
Bucket calibration (Kausa kalibrēšana)	Pēc kausa nomaiņas un pirms jaunā kausa reģistrēšanas planšetdatorā veiciet kalibrēšanu. Šī darbība nav obligāta, ja kalibrēšana ir veikta Komplekta uzstādīšanas laikā.
Bucket file setting (Kausa faila	Atlasa izmantojamo kausa failu no planšetdatorā saglabātajiem
iestatījumi)	kausa failiem un augšupielādē to regulatorā.
Bucket tooth calibration (Kausa zoba	Veiciet kalibrēšanu, lai parādītu kausa nodilušā zoba garumu
kalibrēšana)	mašīnas informācijā.

1. Pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni.



2. Pieskarieties pie "Bucket Configuration" (Kausa konfigurācija), lai atvērtu kausa faila iestatījumu ekrānu.



Norāde

- Ja vēlaties izmantot noliecamo kausu, atjauniniet GNSS regulatora programmaparatūru un planšetdatora lietotni attiecīgi uz v1.5.7 vai jaunāku un v1.0.04 vai jaunāku versiju.
- Izmantojot noliecamo kausu, iestatiet "Tilt Bucket Function" (Noliecamā kausa funkcija) uz "ON" (Ieslēgts) ekrānā "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi).

(Supplementary explanation)

- Šī sistēma neatbalsta kausus ar rotācijas mehānismu.
- Ja ir uzstādīts daudzfunkcionālais savienojums, veiciet kausa formas kalibrēšanu, iekļaujot daudzfunkcionālo savienojumu.
- Varat arī atvērt kausa faila iestatījumu ekrānu, slodzes mērītāja izvēlnē pieskaroties pie "Bucket Configuration" (Kausa konfigurācija).

5.2.1. Kausa faila lejupielāde

 Pieskarieties pie kausa faila iestatījumu ekrānā. Tiek parādīta informācija par kausiem, kas reģistrēti "Smart Construction" serverī vai regulatorā.

(Supplementary explanation)

• Lai dzēstu regulatorā reģistrētu kausa failu, pieskarieties dzēšamajam kausa failam, kas norādīts pie

"Controller" (regulators), un tad pieskarieties pie

Server	-
20211020_tilt_digital_fixed	<u>.</u>
HS111797	<u>.</u>
test	2
Controller	
 Date Controller tilt_01	& 2
	《 2
 Controller tilt_01 slope_01 standard_01	بر ع غ

- 2. Atlasiet kausa failu un pieskarieties pie 👱 🚥
 - "Smart Construction" serverī reģistrēta kausa faila lejupielāde Pieskarieties pie kausa faila, ko lejupielādēt no "Server" (Serveris).
 - Regulatorā reģistrēta kausa faila lejupielāde Pieskarieties pie kausa faila, ko lejupielādēt no "Controller" (Regulatora).
- 3. Pieskarieties pie \checkmark .

Ja planšetdatorā ir saglabāts kausa fails ar tādu pašu nosaukumu kā lejupielādējamais fails, tiek parādīts apstiprinājuma logs.

Kausa fails tiek saglabāts planšetdatorā, un tiek attēlots iepriekšējais ekrāns.

5.2.2. Kausa kalibrēšana

Pēc kausa nomaiņas un pirms jaunā kausa reģistrēšanas planšetdatorā veiciet kalibrēšanu. Šī darbība nav obligāta, ja kalibrēšana ir veikta Komplekta uzstādīšanas laikā.

Norāde

 Griešanas malas precizitāte var samazināties, ja slīpuma leņķis ir pārāk liels. Pēc noliecamā kausa kalibrēšanas pārbaudiet griešanas malas precizitāti. Plašāku informāciju skatiet 3.10. sadaļā "Griešanas malas pozīcijas precizitātes pārbaude".

(Supplementary explanation)

- Šī sistēma neatbalsta rotējošus kausus ar rotācijas mehānismu.
- Ja uzstādīts daudzfunkcionāls savienojums, pievērsiet uzmanību mērījuma pozīcijai kalibrēšanas laikā. Veiciet kausa formas mērīšanu, iekļaujot daudzfunkcionālo savienojumu.

Kauss tiek kalibrēts, izmantojot planšetdatoru. Nomēriet kausa formu un ievadiet vērtības planšetdatorā.

Mērījumu punktu pārbaude

Var izmantot standarta, nogāzes vai noliecamo kausu.

- 1. Pieskarieties pie + kausa faila iestatījumu ekrānā, lai pārietu uz ekrānu "Bucket Calibration" (Kausa kalibrēšana).
- 2. Atlasiet kalibrējamo kausu un pieskarieties pie \rightarrow ekrāna lejasdaļā pa labi.



3. Pārbaudiet standarta, nogāzes vai noliecamā kausa mērījumu punktus.



Kausa formas mērīšana

Tālāk aprakstīta mērīšanas metode, kā piemēru izmantojot standarta kausu.

Lai reģistrētu kausa informāciju, nomēriet kausa izmērus un leņķus. Nomēriet izmērus un leņķus ar attiecīgi 0,001 metra un 0,1 grāda precizitāti.

- 1. Pārvietojiet ar Komplektu aprīkoto mašīnu uz līdzenas, cietas zemes (nogāzes leņķis līdz pieciem grādiem), piemēram, uz betona virsmas.
- 2. Nomēriet izmēru ① (B). Izmērs ① (B) norāda attālumu starp kausa tapu ⑦ un kausa savienojuma tapu ⑧.

Izmēriet to, izmantojot mērlenti, un ievadiet vērtību



3. Nomēriet izmēru (2). Izmērs (2) norāda attālumu starp kausa tapu un griešanas malu. Izmēriet to, izmantojot mērlenti, un ievadiet vērtību Mērīšanu jāveic divām personām.



4. Nomēriet izmēru ③ (A). Izmērs ③ (A) norāda attālumu starp kausa sānu griežņu apakšējām malām. Izmēriet to, izmantojot mērlenti, un ievadiet vērtību Kausiem bez sānu grieznēm nomēriet un ievadiet kausa platākās daļas izmēru.



5. Nomēriet izmēru ④ (F). Izmērs ④ (F) norāda attālumu starp zobu pamatni un griešanas malu. Izmēriet to, izmantojot mērlenti, un ievadiet vērtību


Ja kausam nav zobu, nomēriet un ievadiet lāpstas platumu (9) (G).



- 6. Nomēriet kausa kontūras punktu izmērus un leņķus.
 - (5) (E): Kausa kontūras punkta leņķis (i)
 - 6 (C): Kausa kontūras punkta izmērs (i)
 - (D): Kausa kontūras punkta leņķis (ii)



Abus leņķus (⑤ (E) un (4) (D)) var izmērīt, neizmantojot digitālo līmeņrādi.

levadot (14) (D) garumu, tiek aktivizēta rediģēšanas poga.

Novietojiet mašīnu uz stabilas zemes un pieskarieties pie atjaunināšanas pogas, lai veiktu mērījumu.



7. Ar marķieri atzīmējiet abus kausa kontūras punktus (i) un (ii). Kausa kontūras punkts (i) ir punkts, kurā krustojas kausa apakšas taisnā daļa un stūris. Kausa kontūras punkts (ii) ir tālākais punkts uz līnijas, ko veido, pagarinot taisno līniju, kas savieno kausa tapas un kausa savienojuma tapas.



Ja ir grūti noteikt kausa apakšas taisno daļu un kausa stūri, kā kausa kontūras punktu (i) nosaka punktu, kurā tiek pieņemts, ka kauss pieskaras zemei rakšanas laikā.



8. lestatiet magnēta stieņa konduktoru 🛈 uz kausa tapas. Šajā brīdī apakšējai tapai un stieņa centram jābūt nolīdzinātiem.



- 9. Piekariet plombas atsvaru (1) pie magnētiskā stieņa konduktora (1) un iestatiet to tā, lai līnija no kausa tapas līdz griešanas malai kļūtu vertikāla.
- 10. Nomēriet attālumu starp punktu (i) un stieņa centru ar mērlenti un ievadiet skaitli pie izmēra 6.
- 11. Piestipriniet auklu pie magnētiskā stieņa konduktora (10) un nostiepiet auklu līdz mērāmajiem punktiem (i) un (ii).
- 12. Uz auklas uzstādiet digitālo leņķa mērierīci (12) un izmēriet leņķi (13) no kausa tapas horizontālās līnijas līdz punktiem (i) un (ii).
 - Ja aukla ir zem kausa tapas horizontālās līnijas, ievadiet vērtības, ko iegūst, atņemot (13) no 90° atbilstoši kausa kontūras leņķiem (5) un (14).
 - Ja aukla ir virs kausa tapas horizontālās līnijas, ievadiet vērtības, ko iegūst, pieskaitot 13 pie 90° atbilstoši kausa kontūras leņķiem (5) un (4).

(Supplementary explanation)

- Divām personām jāizmēra izmērs (6) un kausa kontūras punktu leņķi (5) un (14).
- Kad darba aprīkojums ir gaisā, tas dabiski nolaižas.
- Mērot kausa kontūras punktus, vienlaikus pārliecinieties par vertikālo stāvokli pēc plombas atsvara (1).

Kausa faila kalibrēšana

levadiet izmērītās vērtības, kas atspoguļo kausa formu, ekrānā "Bucket Calibration" (Kausa kalibrēšana).

А	Izmērs ①
В	Izmērs 6
С	Izmērs ②
D	Izmērs ③
а	Leņķis
b	Leņķis (5)
E	Izmēra ④ vai ⑨ sākotnējā vērtība
F (*1)	Izmēra ④ vai ⑨ pašreizējā vērtība
Kausa nosaukums (*2)	Pēc izvēles ("Kauss1" utt.)

*1: Šīs darbības laikā nevar ievadīt F vērtību.

To var ievadīt, tikai veicot kausa zoba kalibrēšanu.

*2: lestatiet kausa nosaukumu, kas ir unikāls un nesakrīt ar citiem tai pašā uzņēmumā izmantotiem nosaukumiem.

Pārbaudiet ievadītās vērtības un pieskarieties pie \rightarrow , ja nav problēmu. Ievadītā kausa informācija tiks saglabāta planšetdatorā, un būs redzams ekrāns "Bucket Weight Settings" (Kausa svara iestatījumi).

Kausa svara un savienojuma iestatīšana

1. lestatiet kausa svaru, savienojuma izmantošanu un savienojuma svaru.

kase Parameter	t.		-
Bucket Type	1		~
	~		
Bucket Weight and Couple		~	
Bucket Weight			600 kg
Use Coupler		100	OFF
Coupler Weight			0 kg
4	5	*	
0.000 m			

Norāde

- Saturs, kas iestatīts ekrānā "Bucket Weight Settings" (Kausa svara iestatījumi), tiek izmantots tikai ar slodzes mērītāja funkcijām.
- Mēģinot izmantot slodzes mērītāja funkcijas, neiestatot kausa svaru, tiks parādīts šāds ziņojums.



- lestatiet kausa svaru un tad veiciet kalibrēšanu bez slodzes.
- 2. Pieskarieties pie $\sqrt{.}$
- Noliecamā kausa IMU uzstādīšanas virziena iestatīšana un savienojuma leņķa mērīšana
- 1. Izmantojot noliecamo kausu, iestatiet kausa svaru un savienojumu un tad iestatiet noliecamā kausa IMU uzstādīšanas vietu un virzienu.



Uzstādīšanas virziens	Marķējums	Savienotājs
1	Mašīnas augšpusē	Mašīnas kreisajā pusē
2	Mašīnas augšpusē	Mašīnas labajā pusē
3	Mašīnas priekšpusē	Mašīnas kreisajā pusē
4	Mašīnas priekšpusē	Mašīnas labajā pusē
5	Mašīnas apakšpusē	Mašīnas kreisajā pusē
6	Mašīnas apakšpusē	Mašīnas labajā pusē
7	Mašīnas aizmugurē	Mašīnas kreisajā pusē
8	Mašīnas aizmugurē	Mašīnas labajā pusē

Norāde			
 IMU daļas numurs (iesta atbilst uzstādīšanas virzi 	tījums) atšķiras atkarībā no enam.	uzstādīšanas virziena. Atlasiet daļas numuru, kas	
Uzstādīšanas virziens	Daļas numurs		
1, 2, 5, 6	2AB-06-11250		
3, 4, 7, 8	2AB-06-11260		

- 2. Pieskarieties pie \rightarrow .
- 3. Darbiniet kausu, sekojot norādījumiem ekrānā, un pieskarieties pie

, lai iegūtu IMU vērtību.

0

0



Norāde

- Darbinot kausu, izmantojiet digitālo leņķa mērierīci.
- 4. Pieskarieties pie \rightarrow .
- 5. Darbiniet kausu, sekojot norādījumiem ekrānā, un pieskarieties pie

, lai iegūtu IMU vērtību.



6. Pieskarieties pie √, lai saglabātu iegūto vērtību.

5.2.3. Kausa atlasīšana

- 1. Kausa faila iestatījumu ekrānā pieskarieties izmantojamajam kausa failam no planšetdatorā saglabāto kausa failu saraksta.
- 2. Pieskaroties pie un pēc tam pie √ apstiprinājuma logā, atlasītais kauss tiek izvēlēts kā "izmantotais".



5.2.4. Kausa faila kalibrēšana

Kausa zobu nolietošanās var ietekmēt griešanas malas precizitāti, tādēļ veiciet kalibrāciju atbilstoši nodiluma apmēram.

1. Kausa faila iestatījumu ekrānā pieskarieties pie mērķa kausa faila ikonas **4**, lai atvērtu ekrānu "Bucket Tooth calibration" (Kausa zoba kalibrēšana).



- 2. levadiet pašreizējo zoba garumu pie "F".
- 3. Pieskaroties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi, ievadītais saturs tiek parādīts un skats atgriežas pie galvenā ekrāna.

5.3. Mašīnas kalibrācijas iestatījumu mainīšana

Ekrāna "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi) izvēlnē var atlasīt šādas funkcijas.

Machine Calibration (Mašīnas kalibrācija)	Veic ar Komplektu aprīkotās mašīnas kalibrāciju.
Swing Sensor Calibration (Vēziena sensora kalibrācija)	Veic kalibrēšanu modeļiem ar atvēzējamo izlici.
Individual Calibrations (Individuāla kalibrēšana)	Veic darba aprīkojuma kalibrēšanu, neizmantojot KS (kopējo staciju).
2D/3D Accuracy Check (2D/3D precizitātes pārbaude)	Reālā laikā pārbauda darba aprīkojuma tapas koordinātas, leņķi un attālumu no izlices pamatnes.
Machine Calibration Info (Mašīnas kalibrācijas informācija)	Parāda kalibrācijas informācijas sarakstu par ar Komplektu aprīkoto mašīnu.
Position Posture Info (Pozīcijas pozas informācija)	Parāda informāciju par ar Komplektu aprīkotās mašīnas pozīciju un pozu.

1. Pieskarieties pie \mathcal{K} , lai atvērtu izvēlni.

Project File Guidance Settings GNSS Settings Bucket Configuration Machine Calibration Settings Payload Configuration System Configuration	
Guidance Settings GNSS Settings Bucket Configuration Machine Calibration Settings Payload Configuration System Configuration	
GMSS Settings Bucket Configuration Machine Calibration Settings Payload Configuration System Configuration	
Bucket Configuration Machine Calibration Settings Payload Configuration System Configuration	
Machine Calibration Settings Payload Configuration System Configuration	
Payload Configuration System Configuration	
System Configuration	
Administrator Settings	
Exit	

2. Pieskarieties pie "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi).



(Supplementary explanation)

 Varat arī atvērt ekrānu "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi), slodzes mērītāja izvēlnē pieskaroties pie "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi).

5.3.1. Mašīnas kalibrēšana

Pieskarieties pie "Machine Calibration" (Mašīnas kalibrācija) ekrānā "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi).

Plašāku informāciju skatiet Uzstādīšanas pamācībā. Uzstādīšanas pamācības, ID un paroles galamērķis ir norādīts izstrādājumam pievienotajā lapā.

Divdaļīgās izlices un novirzes izlices specifikāciju gadījumā mašīnas kalibrēšana jāveic ar uzstādītu papildu sensoru.

Norāde

- Veicot mašīnas kalibrēšanu divdaļīgās izlices specifikācijas gadījumā, ekrānā "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi) iestatiet "2 Piece Boom Function" (Divdaļīgas izlices funkcija) uz "ON" (Ieslēgts) un "Controller Settings" (Regulatora iestatījumi) ekrānā iestatiet "2nd Boom IMU" (2. izlices IMU) iestatījumu "Enable" (Iespējot) uz "ON" (Ieslēgts).
- Veicot mašīnas kalibrēšanu novirzes izlices specifikācijas gadījumā, ekrānā "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi) iestatiet "Offset Boom Function" (Novirzes izlices funkcija) uz "ON" (Ieslēgts) un "Controller Settings" (Regulatora iestatījumi) ekrānā iestatiet "Offset Sensor" (Novirzes sensors) iestatījumu "Enable" (Iespējot) uz "ON" (Ieslēgts).

5.3.1.1. Mašīnas kalibrēšana standarta specifikācijas gadījumā

Veiciet kalibrēšanu, sekojot norādījumiem ekrānā.

	100000	
cline inte	<u> </u>	
Maker	KOMATSU	
Machine ID	test	
Machine Name	test	

















































5.3.1.2. Mašīnas kalibrēšana novirzes specifikācijas gadījumā

Norāde

- Informāciju par novirzes izlices sensora uzstādīšanu utt. skatīt atsevišķā rokasgrāmatā.
- Sākot no 2024. gada aprīļa, komplekts mašīnām ar novirzes specifikāciju ir pieejams tikai Japānā.

Sagatavošana

Sagatavojiet tālāk minēto aprīkojumu.

- "Smart Construction 3D Machine Guidance Kit" komplekts (tostarp planšetdators un Wi-Fi maršrutētājs)
- Kopējā stacija (KS)
- Kalibrēšanas konduktori, kas paredzēti Komatsu ICT ekskavatoram vai vispārējas nozīmes elementiem (prizmām)
- Griešanas malas mērierīču komplekts

Atjauniniet GNSS regulatora programmaparatūru un planšetdatora lietotni attiecīgi uz v2.0.3 vai jaunāku un v.1.0.06.2 vai jaunāku versiju.

- 1. Tā kā ir nepieciešams veikt paplašināšanu un pacelšanu līdz maksimālajam līmenim un atvēzēšanos, novietojiet celtniecības mašīnu atklātā vietā.
- 2. Novietojiet celtniecības mašīnu uz līdzenas (ja iespējams) un cietas zemes, piemēram, uz betona virsmas, uz kuras mašīnas korpuss nešūpojas.
- 3. Virziet katru hidrauliskās shēmas daļu uz gājiena galu, lai novērstu vakuuma veidošanos cilindra iekšpusē.
- 4. Lai mazinātu dabisko nolaišanos, palieliniet hidrauliskās eļļas temperatūru, līdz tiek parādīts atbilstošs temperatūras rādījums.
- 5. Sākuma ekrānā pieskarieties pie "Machine Guidance" (Mašīnas informācija), lai atvērtu mašīnas informācijas ekrānu.
- 6. Pieskarieties pie 50° . lai atvērtu izvēlni.
- Pieskarieties pie "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi) → "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi) un iestatiet "Offset Boom Function" (Novirzes izlices funkcija) uz "ON" (Ieslēgts) un tad pieskarieties pie √ ekrāna apakšējā labajā stūrī.



Pieskarieties pie → "Administrator Settings" (Administrēšanas iestatījumi) (ievadiet administratora paroli) → "Controller Settings" (Regulatora iestatījumi) un mainiet "Offset Sensor" (Novirzes sensors) iestatījumu "Enable" (Iespējot) uz "ON" (Ieslēgts) un pēc tam pieskarieties pie √ ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Mašīnas kalibrēšana

Tā pamatā ir tāda pati kā standarta specifikācijas mašīnas kalibrēšana. Novirzes izlices modeļiem ir paredzēti papildu mērījumu punkti. Tālāk ir aprakstīti tikai tie punkti, kas atšķiras no standarta specifikācijas.

Lai kalibrētu mašīnu novirzes izlices modeļiem, ir jāuzstāda prizma trīs vietās (no ① līdz ③) un jāveic mērīšana ar kopēju staciju.

Veicot mērījumus ar KS, noregulējiet prizmu tā, lai tā sasniedz ass centru.



Norāde

- Uzstādiet prizmu katrā mērījumu punktā un veiciet mērīšanu.
 - * Nav jāsagatavo trīs prizmas.
 - * Kad ir uzstādīts novirzes sensors, vietā (3) atrodas skrūve.
 - Uzstādot prizmu ar magnētu, īslaicīgi noņemiet sensoru.
- 1. Pieskarieties pie ↔ "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrēšanas iestatījumi) → un ievadiet A kā paroli.
- 2. levadiet vērtības un veiciet mērījumus, sekojot norādījumiem ekrānā.
- Veicot 4. darbību, pārbaudiet, vai darba aprīkojums ir neitrālā stāvoklī (bez novirzes).
 * Veicot tālāk aprakstīto mašīnas kalibrēšanas procedūru, veiciet mērījumus bez novirzes piemērošanas darba aprīkojumam.





- 4. Veicot 6. darbību, uzstādiet prizmu attēla punktos E, F un G atbilstoši ass centram, un tad veiciet mērīšanu ar KS.
 - *1: Nemainiet prizmas augstumu A, kad mērāt E, F un G.
 - *2: Ja prizmas augstums atšķiras no vērtības, kas iegūta no antenas mērījuma, tas nerada problēmu.





Uzstādiet prizmas ass centrā

- 5. Tāpat, veicot 7. darbību, uzstādiet prizmu attēla punktos E, F un G atbilstoši ass centram, un tad veiciet mērīšanu ar KS.
 - * Mērot E, F un G, prizmas augstumam jābūt tādam pašam, kā 6. darbības laikā.





Uzstādiet prizmas ass centrā

- 6. levadiet vērtības un veiciet mērījumus, sekojot norādījumiem ekrānā.
- 7. Veicot 11. darbību, ievadiet tālāk norādītās iestatījumu vērtības atbilstoši modelim.

Modelis	Α	В	С	D
PC58UU-6	0,063	-0,160	0,413	0,611

 Kad visas vērtības ir ievadītas un parādās "Success" (Izdevās), mašīnas kalibrēšana ir pabeigta. Pārbaudiet, vai mašīnas informācijas ekrānā būvniecības mašīnas rādījums ir mainījies uz novirzes izlices modeļiem atbilstošu rādījumu.





Novirzes sensora kalibrēšana

Norāde

- Kad mašīnas kalibrēšana ir pabeigta, veiciet novirzes sensora kalibrēšanu.
- Mērot ar KS, pielāgojiet darba aprīkojum tā, lai novirzes izlice būtu pēc iespējas izlīdzināta. Nepārvietojiet darba aprīkojumu. Tikai kompensējiet atšķirību.
- Uzstādiet kopējo staciju pozīcijā, kurā ir pieejama kolimācija, kad darba aprīkojums abos galos ir novirzīts.

- 1. Pieskarieties pie ↔ "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi) → "Offset Sensor Calibration" (Novirzes sensora kalibrācija).
- 2. Veiciet mērīšanu un ievadiet vērtības, sekojot norādījumiem ekrānā.
- 3. Veicot 2. darbību, pārvietojiet darba aprīkojumu neitrālā pozīcijā un apturiet to.
- 4. Veicot 3. darbību, pārvietojiet darba aprīkojumu pozīcijā līdz galam pa labi un apturiet to.
- 5. Veicot 4. darbību, pārvietojiet darba aprīkojumu pozīcijā līdz galam pa kreisi un apturiet to.
- Kad novirzes sensora kalibrēšana būs veiksmīgi pabeigta, būs redzams "Success" (Izdevās). Ja novirzes leņķa vai KS mērījuma kļūda ir liela vai ja ievadītā vērtība ir nepareiza, būs redzams "Failed" (Neizdevās).

Vēlreiz veiciet mērīšanu vai pārbaudiet, vai ievadītās vērtības ir pareizas.

5.3.2. Mašīnas kalibrācijas informācijas pārbaude

Pieskarieties pie "Machine Calibration Info" (Mašīnas kalibrācijas informācija) ekrānā "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi). Tiek parādīts pašreizējās kalibrācijas informācijas saraksts.

fachine Info	
Makes	komatsa
Machine Type	Excavato
Machine Name	fujii dumm
Machine ID	fujli demm;
lachine Geometry Info	
Length of Boam	5.698 m
Length of 2nd Boom	÷ m
Length of Arm	2.925 m
Distance b/w Arm Top and Bucket Side Link	0.410 m
Distance b/w Boom Top and Bucket Side Link	2.517 m
and the second second	

Norāde

 Katrs iestatījumu elements ir maināms, tomēr izmaiņas izraisa kalibrācijas iestatījumu vērtību izmaiņas, tādēļ parasti tos nav ieteicams mainīt. Ja ir jāveic izmaiņas, skatiet Uzstādīšanas pamācību. Uzstādīšanas pamācības, ID un paroles galamērķis ir norādīts izstrādājumam pievienotajā lapā.

5.3.3. Mašīnas korpusa pozīcijas un pozas pārbaude

 Pieskarieties pie "Position Posture Info" (Pozīcijas pozas informācija) ekrānā "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi).

Tiek parādīta detalizēta informācija par mašīnas korpusa pozīciju un leņķi.

lain Antenna	
Status	
Number of captured satellites	
Position	
Litticade	35.710045741 *
Linguide	139.811642296 *
Altimate	2.184 n
Age Of Corrections	600 s
ub Antenna	
Status	
Number of captured satellites	
Position	
Lauman	35.710045741 *
Lonelbade	139.811642296*

 Pieskarieties pie √. Atkal tiks parādīts informācijas ekrāns.

5.3.4. Vēziena sensora kalibrācija

Kalibrējiet vēziena sensoru, lai izmantotu atvēzējamās izlices modeļus.

Norāde

- Informāciju par atvēzējamās izlices sensora un vēziena savienojuma mehānisma uzstādīšanu skatīt atsevišķā rokasgrāmatā.
- Kad mašīnas kalibrēšana ir pabeigta, veiciet vēziena sensora kalibrēšanu.
- Vēziena sensora kalibrēšanu jāveic divām personām.
- Sākot no 2024. gada aprīļa, komplekts mašīnām ar atvēzējamu specifikāciju ir pieejams tikai Japānā.

Sagatavošana

Sagatavojiet tālāk minēto aprīkojumu.

- "Smart Construction 3D Machine Guidance Kit" komplekts (tostarp planšetdators un Wi-Fi maršrutētājs)
- Kopējā stacija (KS)
- Kalibrēšanas konduktori, kas paredzēti Komatsu ICT ekskavatoram vai vispārējas nozīmes elementiem (prizmām)
- Griešanas malas mērierīču komplekts

Atjauniniet GNSS regulatora programmaparatūru un planšetdatora lietotni attiecīgi uz v1.7.2 vai jaunāku un v.1.0.04 vai jaunāku versiju.

- 1. Tā kā ir nepieciešams veikt paplašināšanu un pacelšanu līdz maksimālajam līmenim un atvēzēšanos, novietojiet celtniecības mašīnu atklātā vietā.
- Novietojiet celtniecības mašīnu uz līdzenas (ja iespējams) un cietas zemes, piemēram, uz betona virsmas, uz kuras mašīnas korpuss nešūpojas.
- 3. Virziet katru hidrauliskās shēmas daļu uz gājiena galu, lai novērstu vakuuma veidošanos cilindra iekšpusē.
- 4. Lai mazinātu dabisko nolaišanos, palieliniet hidrauliskās eļļas temperatūru, līdz tiek parādīts atbilstošs temperatūras rādījums.
- 5. Sākuma ekrānā pieskarieties pie "Machine Guidance" (Mašīnas informācija), lai atvērtu mašīnas informācijas ekrānu.

6. Pieskarieties pie ⁵, lai atvērtu izvēlni.

Menu	C 8 7 - 7 3	8
Project File		
Guidance Settings		
GNSS Settings		
Bucket Configuration		
Machine Calibration Settings		
Payload Configuration		
System Configuration		
Administrator Settings		
Exit		

7. Pieskarieties pie "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi).

Suidance Settings	×
Tip Position Measurement	\mathcal{D}
Bucket Position	2
Target Surface Settings	2
Compass and Sound Settings	26
Heatmap and Sound Settings	
Application Settings	\sum
Guidance Color Settings	7
Steer Indicator and Sound Settings	2
17 1.00 m	
(W) -	
	1
	1
UNTI UDII INATO -	

8. Pieskarieties pie "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi).

niplay Mode	
Heatmap	- OFF
Distance Direction	Vertical
Target Surface Extension	ON
Light Bar Size	Large
Linework Thickness	Normal
Decimal Places	[2d.p
Display Machine	ON
Display Name of Control Point	ON
Bucket Wire Frame Mode	OFF
Detection Area Display Mode	OFF

9. lestatiet "Swing Boom Function" (Atvēzējamās izlices funkcija) uz "ON" (leslēgts) un pieskarieties pie √.

atended Model		
2 Piece Boom Function		OFF
Swing Boom Function	0	OFF
Offset Boom Function	100	OFF

- 10. Pieskarieties pie ⁶, lai atvērtu izvēlni, un tad pieskarieties pie "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi).
- 11. Pārbaudiet, vai ekrānā "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi) ir redzams "Swing Sensor Calibration" (Vēziena sensora kalibrācija).

Machine	Calibration Se	ttings	6312	· · · · ·	×
Machi	ne Calibrati	on			
Swing	Sensor Cali	bration			
Indivi	dual Calibra	tions			
2D/3D	Accuracy C	heck			
Machi	ne Calibrati	on Info			
Positi	on Posture I	nfo			
+	2.52	-	7	1	
		()	1	1	
			in man	Sec. 1	



13. Pieskarieties pie "Controller Settings" (Regulatora iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Controller Info" (Regulatora informācija).

	Controller Status
~	iic Info
LANG	Manufacturer
SCRF00	Model
LL-1001-00-00-	Product No.
EBfujil_Dur	Serial No.
~	ntroller
akasal	Manufacturer
Dual GNSS Contr	Model
	Firmware Ver.
<u> </u>	S\$ Main Beckive
	Manufacturer

14. lestatiet "Swing Sensor" (Vēziena sensors) iestatījumu "Enable" (Iespējot) uz "ON" (Ieslēgts) un pēc tam pieskarieties pie √.

aing Served	-	
Manufacturer	CURTIS	S-WRIGHT
Model		NRH27C
Firmware Ver		v1.00
CAN Line No.	L	o
Address	1	345
Enable	OH	

Kalibrēšana

Norāde

- Veicot mērījumus ar kopējo staciju (KS), iestatiet darba aprīkojumu maksimāli paplašinātā stāvoklī. Atvēzēšanas laikā nepārvietojiet darba aprīkojumu, lai nemainītos attālums starp atvēziena centru un prizmu.
- 1. Uzstādiet prizmu stabilā pozīcijā, kurā ir pieejama kolimācija no kopējās stacijas, kad atvēzējat darba aprīkojumu, piemēram, kausa apakšā.



 Ekrānā "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi) pieskarieties pie "Swing Sensor Calibration" (Vēziena sensora kalibrācija), lai atvērtu ekrānu "Swing Sensor Calibration" (Vēziena sensora kalibrācija).



- 3. Atlasiet savienojuma tipu pie "Link Type" (Savienojuma tips) un pieskarieties pie √, lai piemērotu parametrus.
- 4. Pieskarieties pie \rightarrow , lai pārietu uz nākamo darbību.



5. Pārbaudiet, vai ir iestatīti parametri pie "Swing Center" (Pagriešanas mehānisma centrs) un "Link Angle" (Savienojuma leņķis) un tad pieskarieties pie →, lai pārietu uz nākamo darbību.



- 6. Pārvietojiet darba aprīkojumu neitrālā pozīcijā un tad apturiet to.
- 7. Izmēriet prizmas koordinātas ar KS un ievadiet vērtības pie "Prism" (Prizma).
- 8. Pieskarieties pie O un iegūstiet pagriešanas leņķa vērtību, kad darba aprīkojums ir iestatīts neitrālā pozīcijā.
- 9. Pārbaudiet iegūto vērtību un pieskarieties pie \rightarrow , lai pārietu uz nākamo darbību, ja nav problēmu.



10. Pārvietojiet darba aprīkojumu pozīcijā līdz galam pa labi un tad apturiet to.

- 11. Izmēriet prizmas koordinātas ar KS un ievadiet vērtības pie "Prism" (Prizma).
- 0 12. Pieskarieties pie un iegūstiet pagriešanas leņķa vērtību, kad darba aprīkojums ir iestatīts pozīcijā līdz galam pa labi.
- Pārbaudiet iegūto vērtību un pieskarieties pie →, lai pārietu uz nākamo darbību, ja nav problēmu. 13.



- 14. Pārvietojiet darba aprīkojumu pozīcijā līdz galam pa kreisi un tad apturiet to.
- 15. Izmēriet prizmas koordinātas ar KS un ievadiet vērtības pie "Prism" (Prizma).
- 0 16. Pieskarieties pie un iegūstiet pagriešanas leņķa vērtību, kad darba aprīkojums ir iestatīts pozīcijā līdz galam pa kreisi.
- 17. Pārbaudiet iegūto vērtību un pieskarieties pie →, lai pārietu uz nākamo darbību, ja nav problēmu.



∠, lai atvērtu mērījumu ekrānu. 18. Pieskarieties pie jebkura parādītā



Supplementary explanation

- Varat pieskarties pie jebkura 🚄
- 19. Pagrieziet darba aprīkojumu, lai tas atbilstu "Target Angle" (Mērķa leņķis).
- 20. Izmēriet prizmas koordinātas ar KS un ievadiet vērtības pie "Prism" (Prizma).
- 21. Pieskarieties pie **O** un iegūstiet darba aprīkojuma pagriešanas leņķa vērtību.
- 22. Pārbaudiet iegūtās vērtības un pieskarieties pie √, ja nav problēmu.
- 23. Atkārtojiet darbības no 20 līdz 24.

(Supplementary explanation)

- Kad vēlaties pievienot mērījumu punktu, pieskarieties pie
- Ja bieži izmantots pagriešanas leņķis ir pievienots kā mērījumu punkts, var veikt precīzu mērīšanu.
- 24. Kad pie visiem mērījumu punktiem ir redzams У, pieskarieties pie 🗸

Norāde

- Kad vēziena sensora kalibrēšana būs veiksmīgi pabeigta, būs redzams "Success" (Izdevās).
- Ja pagriešanas leņķa vai KS mērījuma kļūda ir liela vai ja ievadītā vērtība ir nepareiza, būs redzams "Failed" (Neizdevās). Šajā gadījumā vēlreiz veiciet mērīšanu vai pārbaudiet, vai ievadītās vērtības ir pareizas.

5.3.5. Individuāla kalibrēšana

Individuālā kalibrēšana ir funkcija, kas ļauj kalibrēt darba aprīkojumu, neizmantojot kopējo staciju (KS).

Norāde

- Individuālā kalibrēšana neatbalsta antenas uzstādīšanas pozīcijas kalibrēšanu.
- Individuālā kalibrēšana neatbalsta atvēzējamās izlices modeļus un izbīdāmo sviru.

Sagatavošana

Sagatavojiet tālāk minēto aprīkojumu.

- "Smart Construction 3D Machine Guidance Kit" komplekts (tostarp planšetdators un Wi-Fi maršrutētājs)
- Plombas atsvars
- Līmeņa mērierīce
- Mērlente, tērauda lineāls
- Magnēts

Atjauniniet planšetdatora lietotni uz v.1.0.05 vai jaunāku versiju.

1. Novietojiet celtniecības mašīnu uz līdzenas (ja iespējams) un cietas zemes, piemēram, uz betona virsmas, uz kuras mašīnas korpuss nešūpojas.

(Supplementary explanation)

 Izmantojot divdaļīgo izlici, iestatiet "2 Piece Boom Function" (Divdaļīgas izlices funkcija) uz "ON" (Ieslēgts) ekrānā "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi).

Mašīnas pamatiestatījumi

1. Ekrānā "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi) pieskarieties pie "Individual Calibrations" (Individuāla kalibrēšana), lai atvērtu ekrānu "Individual Calibrations" (Individuāla kalibrēšana).



2. Pieskarieties pie "Basic Machine Settings" (Mašīnas pamatiestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Basic Machine Settings" (Mašīnas pamatiestatījumi).



3. levadiet vērtības "Makes" (Modeļi), "Machine Name" (Mašīnas nosaukums) un "Machine ID" (Mašīnas ID) un pēc tam pieskarieties pie →, lai pārietu uz nākamo darbību.



Norāde

- levadiet pareizos datus pie "Machine Name" (Mašīnas nosaukums) un "Machine ID" (Mašīnas ID). Tie tiek izmantoti mašīnas pārvaldībai serverī.
- 4. levadiet izlices apakšējās tapas konstrukcijas vērtības un augstumu no mašīnas centra līdz zemei un pēc tam pieskarieties pie √, lai pabeigtu iestatīt mašīnas pamatiestatījumus.

(Supplementary explanation)

• Ja mašīnas pamatiestatījumi ir veiksmīgi saglabāti, būs redzams "Success" (Izdevās).

Mašīnas IMU kalibrēšana

1. Pieskarieties pie "Body IMU Calibration" (Korpusa IMU kalibrēšana) ekrānā "Individual Calibrations" (Individuāla kalibrēšana), lai atvērtu ekrānu "Body IMU Calibration" (Korpusa IMU kalibrēšana).



- 2. Darbiniet augšējo rotējošo korpusu un katru darba aprīkojuma cilindru, lai mašīnu nostādītu pozā, kas attēlota ekrānā.
- 3. Pieskarieties pie ______, lai mērītu IMU vērtības secīgi no "1st Time" (Pirmā reize).
- 4. Kad ir veikti mērījumi līdz "3rd Time" (Trešā reize), pieskarieties pie →, lai pārietu uz nākamo darbību.



(Supplementary explanation)

- Ja parādās kļūdas ziņojums, atkārtojiet mērīšanu.
- 5. Nemainot darba aprīkojuma pozu, pagrieziet augšējo rotējošo korpusu par 180 grādiem, sekojot līdzi leņķim pie , un tad apturiet to uz aptuveni 10 sekundēm.

- 6. Pieskarieties pie O, lai vēlreiz mērītu IMU vērtības secīgi no "1st Time" (Pirmā reize).
- Kad ir veikti mērījumi līdz "3rd Time" (Trešā reize), pieskarieties pie √, lai pabeigtu mašīnas IMU kalibrēšanu.

(Supplementary explanation)

• Ja parādās kļūdas ziņojums, mēģiniet vēlreiz, sākot no 1. darbības.

Izlices un IMU kalibrēšana

 Pieskarieties pie "Boom and IMU Calibration" (Izlices un IMU kalibrēšana) ekrānā "Individual Calibrations" (Individuāla kalibrēšana), lai atvērtu ekrānu "Boom and IMU Calibration" (Izlices un IMU kalibrēšana).



2. Darbiniet darba aprīkojumu, lai to novietotu ekrānā parādītajā pozā.

Norāde

- Standarta modeļu gadījumā darbiniet darba aprīkojumu, lai izlices apakšējā tapa un izlices augšējā tapa atrastos horizontāli. Pārbaudiet līmeni, izmantojot līmeņa mērierīci.
- Divdaļīgās izlices modeļu gadījumā darbiniet darba aprīkojumu, lai izlices apakšējā tapa un izlices augšējā tapa atrastos vertikāli. Izmantojot plombas atsvaru, pārbaudiet, vai izlices augšējā tapa ir novietota vertikāli.
- Nolaidiet kausu pie zemes, lai novērstu darba aprīkojuma dabisku nolaišanos mērīšanas laikā.
- 3. levadiet vērtību "Length" (Garums) un pēc tam pieskarieties pie ______, lai izmērītu IMU vērtības secīgi no "1st Time" (Pirmā reize).
- 4. Kad ir veikti mērījumi līdz "3rd Time" (Trešā reize), pieskarieties pie √, lai pabeigtu izlices un IMU kalibrēšanu.

■ 2. izlices un IMU kalibrēšana

Norāde

• Tikai divdaļīgās izlices modeļiem tiek veikta 2. izlices un IMU kalibrēšana.

 Pieskarieties pie "2nd Boom and IMU Calibration" (2. izlices un IMU kalibrēšana) ekrānā "Individual Calibrations" (Individuāla kalibrēšana), lai atvērtu ekrānu "2nd Boom and IMU Calibration" (2. izlices un IMU kalibrēšana).



2. Darbiniet darba aprīkojumu, lai to novietotu ekrānā parādītajā pozā.

Norāde

- Darbiniet darba aprīkojumu, lai izlices augšējā tapa un 2. izlices augšējā tapa atrastos horizontāli. Pārbaudiet līmeni, izmantojot līmeņa mērierīci.
- Nolaidiet kausu pie zemes, lai novērstu darba aprīkojuma dabisku nolaišanos mērīšanas laikā.
- 3. levadiet vērtību "Length" (Garums) un pēc tam pieskarieties pie ______, lai izmērītu IMU vērtības secīgi no "1st Time" (Pirmā reize).
- 4. Kad ir veikti mērījumi līdz "3rd Time" (Trešā reize), pieskarieties pie √, lai pabeigtu 2. izlices un IMU kalibrēšanu.

Sviras un IMU kalibrēšana

1. Pieskarieties pie "Arm and IMU Calibration" (Sviras un IMU kalibrēšana) ekrānā "Individual Calibrations" (Individuāla kalibrēšana), lai atvērtu ekrānu "Arm and IMU Calibration" (Sviras un IMU kalibrēšana).



2. Darbiniet darba aprīkojumu, lai to novietotu ekrānā parādītajā pozā.

Norāde

- Darbiniet darba aprīkojumu, lai svira atrastos vertikāli. Izmantojot plombas atsvaru, pārbaudiet, vai izlices augšējā tapa un 2. izlices augšējā tapa ir novietota vertikāli.
- Nolaidiet kausu pie zemes, lai novērstu darba aprīkojuma dabisku nolaišanos mērīšanas laikā.

- 3. levadiet vērtību "Length" (Garums) un pēc tam pieskarieties pie ______, lai izmērītu IMU vērtības secīgi no "1st Time" (Pirmā reize).
- 4. Kad ir veikti mērījumi līdz "3rd Time" (Trešā reize), pieskarieties pie √, lai pabeigtu sviras un IMU kalibrēšanu.

Kausa savienojuma un IMU kalibrēšana

 Pieskarieties pie ["]Bucket Link and IMU Calibration" (Kausa savienojuma un IMU kalibrēšana) ekrānā "Individual Calibrations" (Individuāla kalibrēšana), lai atvērtu ekrānu "Bucket Link and IMU Calibration" (Kausa savienojuma un IMU kalibrēšana).



2. Darbiniet darba aprīkojumu, lai kausa savienojums atrastos horizontāli pret ekrānā redzamo attēlu.

Norāde • Pārbaudiet kausa savienojuma līmeni, izmantojot līmeņa mērierīci. 3. levadiet katra savienojuma garumu pie "Length" (Garums) un tad pieskarieties pie

- levadiet katra savienojuma garumu pie "Length" (Garums) un tad pieskarieties pie izmērītu IMU vērtības secīgi no "1st Time" (Pirmā reize).
- 4. Kad ir veikti mērījumi līdz "3rd Time" (Trešā reize), pieskarieties pie √, lai pabeigtu kausa savienojuma un IMU kalibrēšanu.

5.3.6. 2D/3D precizitātes pārbaude

Reālā laikā varat pārbaudīt darba aprīkojuma tapas koordinātas, leņķi un attālumu no izlices pamatnes.

 Ekrānā "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi) pieskarieties pie "2D/3D Accuracy Check" (2D/3D precizitātes pārbaude), lai atvērtu ekrānu "2D/3D Accuracy Check" (2D/3D precizitātes pārbaude).



Standarta/atvēzējamās izlices Divdaļīgās izlices modeļi modeļi

Displeja elements		Standarta/atvēzējamās izlices modeļi	Divdaļīgās izlices modeļi	
А		Izlices apakšējās tapas koordinātas	1. izlices apakšējās tapas koordinātas	
В		Izlices augšējās tapas koordinātas	1. izlices augšējās tapas koordinātas	
С		Sviras augšējās tapas koordinātas	2. izlices augšējās tapas koordinātas	
Leņķis	а	Izlices leņķa	1. izlices leņķis	
	b	Sviras leņķis	2. izlices leņķis	
	С	Kausa leņķis	-	
Attālums D		Attālums no izlices apakšējās tapas līdz	-	
		sviras augšējai tapai		
	E	Attālums no izlices apakšējās tapas līdz	Attālums no 1. izlices apakšējās tapas	
		kausa griešanas malai	līdz 2, izlices augšējai tapai	

(Supplementary explanation)

- Rādītās vērtības tiek atjauninātas reālā laikā.
- 2. Divdaļīgās izlices modeļu gadījumā pieskarieties pie " \rightarrow ", lai atvērtu nākamo ekrānu.



Displeja e	lements	Divdaļīgās izlices modeļi		
A		1. izlices apakšējās tapas koordinātas		
B 2. izlice		2. izlices augšējās tapas koordinātas		
С		Sviras augšējās tapas koordinātas		
Leņķis	c Sviras leņķis			
	d	Kausa leņķis		
Attālums F		Attālums no 1. izlices apakšējās tapas līdz sviras augšējai tapai		
	G	Attālums no 1. izlices apakšējās tapas līdz kausa griešanas malai		

3. Pieskarieties pie \checkmark .

5.4. Izbīdāmās sviras kalibrācijas iestatījumu mainīšana

Pieskaroties pie "Extension Arm Configuration" (Izbīdāmās sviras konfigurācija), tiek parādīts ekrāns "Extension Arm Configuration" (Izbīdāmās sviras konfigurācija).

Var atlasīt, lejupielādēt, izveidot un rediģēt izbīdāmās sviras failus tāpat kā kausa failus.



5.4.1. Izbīdāmās sviras faila atlasīšana

Ekrāna centrā tiek parādīts planšetdatorā saglabāto izbīdāmās sviras failu saraksts.

- 1. Pieskaroties mērķa failam, tas tiek izcelts.

Lai to noņemtu, pieskarieties pie

3. Pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi. Izmaiņas tiek parādītas, un skats atgriežas sākotnējā ekrānā.


5.4.2. Izbīdāmās sviras faila lejupielādēšana

Ł

1. Pieskaroties pie

tiek parādīts serverī saglabāto izbīdāmās sviras failu saraksts.



- Pieskaroties pie [⊥], parādās apstiprinājuma logs. Lai lejupielādētu mērķa izbīdāmās sviras failu, pieskarieties pie √.
- 3. Pieskarieties pie √ ekrāna lejasdaļā pa labi. Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

5.4.3. Izbīdāmās sviras faila izveidošana

Plašāku informāciju skatiet Uzstādīšanas pamācībā. Uzstādīšanas pamācības, ID un paroles galamērķis ir norādīts izstrādājumam pievienotajā lapā.

Norāde

• Pēc mašīnas kalibrēšanas izveidojiet izbīdāmās sviras failu.

































5.4.4. Izbīdāmās sviras faila rediģēšana

Pieskarieties pie ∠ pie izbīdāmās sviras faila, lai mainītu iestatījumu elementus.

Norāde

Katrs iestatījumu elements ir maināms, tomēr izmaiņas izraisa kalibrācijas iestatījumu vērtību izmaiņas, tādēļ parasti tos nav ieteicams mainīt. Ja ir jāveic izmaiņas, skatiet Uzstādīšanas pamācību.



5.5. Geofence funkcijas izmantošana

Geofence funkcija izveido 3D šķērsli konstrukcijas datos un izdod brīdinājumu, kad būvniecības mašīna tuvojas šķērslim vai saskaras ar to. Izmantojot Geofence funkciju, var izvairīties no iekļūšanas bīstamības zonā, sadursmes ar konstrukciju, žogu utt., kā arī saskarsmes ar apraktu objektu vai gaisa kabeli.

Norāde

- Ģeofence funkcijas saskarsmes noteikšana un brīdināšana var nedarboties pareizi atkarībā no lietošanas vides un apstākļiem. Izprotiet tās darbību un lietošanas apstākļus un izmantojiet Geofence funkciju, pārlieku uz to nepaļaujoties.
- Geofence funkciju var izmantot būvniecības mašīnās ar 3DMG un standarta specifikācijām. To nevar izmantot būvniecības mašīnās ar 2DMG režīmu, simulatora režīmu, divdaļīgās izlices un atvēzējamās izlices specifikācijām.
- Geofence funkciju var izmantot ar planšetdatora lietotnes versiju v1.0.04 vai jaunāku.

5.5.1. Funkcijas iespējošana

1. lestatiet "Geofence" uz "ON" (leslēgts) ekrānā "Common Settings" (Vispārējie iestatījumi).



2. Pieskarieties pie $\sqrt{.}$

5.5.2. Geofence tipa iestatīšana

Var iestatīt šādus trīs Geofence tipus.

 Sienas tips: Izmanto, lai noteiktu ēku, žogu u.c. elementu atrašanās vietu. Šis ir 3D objekts, kas izveidots, ņemot vērā A un B punkta, dziļuma D un augstuma H koordinātas. Varat iestatīt brīdinājumu "saskarsmei ar būvniecības mašīnu (3D)".



Apļa tips: Izmanto, lai noteiktu atsauces punkta, bīstamas zonas u.c. elementu atrašanās vietu. Šis ir 2D vai 3D objekts, kas izveidots, ņemot vērā A punkta, rādiusa D un augstuma H koordinātas. Varat iestatīt brīdinājumu "saskarsmei ar būvniecības mašīnu (3D)" un "būvniecības mašīnas ieejai/izejai no Geofence (2D).



 Līnijas tips: Izmanto, lai noteiktu ūdensvadu, vadu u.c. elementu atrašanās vietu. Šis ir 3D objekts, kas izveidots, ņemot vērā A un B punkta un rādiusa R koordinātas. Varat iestatīt brīdinājumu "saskarsmei ar būvniecības mašīnu (3D)".



(Supplementary explanation)

• Geofence veidam iestatītais saturs tiek atspoguļots parametros kā noklusējuma vērtības. Katru parametru var mainīt, veidojot Geofence.

Sienas tipa iestatīšana

1. Pieskarieties pie ⁽²⁾, lai atvērtu izvēlni.

lenu	×
Project File	
Guidance Settings	2
GNSS Settings	2
Bucket Configuration	21
Machine Calibration Settings	7 -
Extension Arm Configuration	2
Payload Configuration	2
Geofence Settings	2 🗆
System Configuration	21
Administrator Settings	
Exit	
	- 1
	1 -
200 /	

2. Pieskarieties pie "Geofence Settings" (Geofence iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Geofence Settings" (Geofence iestatījumi).



3. Pieskarieties pie "Geofence Basic Settings" (Geofence pamatiestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Geofence Basic Settings" (Geofence pamatiestatījumi).



- 4. Pieskaroties pie "Wall" (Siena).
- 5. lestatiet "Thickness" (Biezums), "Height" (Augstums), "Alert Type" (Brīdinājuma tips) utt.



(Supplementary explanation)

- Var iestatīt vienu no pieciem brīdinājuma tipiem: "Notice" (Paziņojums) (tikai skaņa), "Attention" (Uzmanību) (mirgo dzeltenā krāsā, atskanot signālam), "Caution" (Piesardzību) (mirgo sarkanā krāsā, parādoties uzrakstam un atskanot signālam) un "Danger" (Briesmas) (mirgo sarkanā krāsā, parādoties uzrakstam un atskanot signālam).
- Pieskaroties displeja apgabalam "Color" (Krāsa), krāsu paletē var norādīt Geofence attēlojuma krāsu.
- 6. Pieskarieties pie \checkmark .

Apļa tipa iestatīšana

- Atveriet ekrānu "Geofence Basic Settings" (Geofence pamatiestatījumi) tādā pašā veidā, kā aprakstīts 1. punktā "∎ Sienas tipa iestatīšana".
- 2. Pieskarieties pie "Circle" (Aplis).
- lestatiet "Radius" (Rādiuss), "Height" (Augstums), "Dimension" (Izmērs) utt. 3.

Geofence Type		Circle
Radius.	I	5.000 m
Height	L	1.000 m
Dimension	[20	
Aleri Type	[Caution(in area)	
Detection Interval	Ē	0.5 s
Transparency	ON	OFF
Color		

4. Pieskarieties pie \checkmark .

Līnijas tipa iestatīšana

- Atveriet ekrānu "Geofence Basic Settings" (Geofence pamatiestatījumi) tādā pašā veidā, kā aprakstīts 1. punktā "∎ Sienas tipa iestatīšana".
- 2.
- Pieskarieties pie "Line" (Līnija). Iestatiet "Radius" (Rādiuss), "Alert Type" (Brīdinājuma tips) utt. 3.

Geofence Type		Line
Radius-	I	0.500 m
Dimension	DE]	~
Alert Type	Caution	~
Detection Interval	I	0.5 s.
Transparency		ON OFF
Color		

Pieskarieties pie √. 4.

5.5.3. Brīdinājuma tipa iestatīšana

lestatiet skaņas tipu, skaļumu un atkārtošanu pieciem brīdinājuma veidiem.

1. Ekrānā "Geofence Settings" (Geofence iestatījumi) pieskarieties pie "Alert Settings" (Brīdinājuma iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Alert Settings" (Brīdinājuma iestatījumi).



- 2. Mainiet iestatījumus, ņemot vērā šādus tālāk sniegtos norādījumus.
 - Varat atlasīt vienu no 12 signāla veidiem: No F-1 līdz H-4.
 - lestatīto skaņu var dzirdēt, pieskaroties pie 🏴
 - Pieskaroties pie ⁽¹⁾, lai to ieslēgtu (attēlojums dzeltenā krāsā), skaņa atskanēs vēlreiz.
 - Pieskarieties pie 🤇 ----->, lai noregulētu skaļumu piecās pakāpēs.
- 3. Pieskarieties pie \checkmark .

5.5.4. Noteikšanas zonas iestatīšana

lestatiet šādus ar sadursmes noteikšanu saistītos elementus, lai noteiktu tuvošanos Geofence vai saskarsmi ar to.

- Darba aprīkojuma sadursmes noteikšanas zona
- Virsbūves zonas sadursmes noteikšanas leņķis

(Supplementary explanation)

• Salīdzinoši lielas vērtības iestatīšana atbilstoši Geofence funkcijas izmantošanas nosacījumiem ļauj izmantot noteikšanas funkciju, ja vien tiek ievēroti nosacījumi.

 Ekrānā "Guidance Settings" (Informācijas iestatījumi) pieskarieties pie "Collision Detection Settings" (Sadursmes noteikšanas iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Collision Detection Settings" (Sadursmes noteikšanas iestatījumi).



2. Sadaļā "Collision Detection Area of Work Equipment" (Darba aprīkojuma sadursmju noteikšanas zona) iestatiet mērķa zonu brīdinājuma rādīšanai, kad darba aprīkojums saskaras ar Geofence.

(Supplementary explanation)

Izmēriet "Boom" (Izlices), "Arm" (Sviras) un "Bucket" (Kausa) X, Y un Z vērtības un pēc tam ievadiet vērtības, sekojot norādījumiem ekrānā.

3. Pieskarieties pie →, lai parādītu "Collision Detection Angle and Body Area" (Sadursmes noteikšanas leņķis un virsbūves zona).



4. lestatiet zonu, lai noteiktu tuvošanos Geofence, zonu, kurā pastāv saskarsmes risks vēziena laikā utt.

(Supplementary explanation)

- lestatiet šādas vērtības elementiem no A līdz D.
 - A: lestatiet leņķi, lai noteiktu saskarsmi ar Geofence vēziena laikā. Ja noteikšanas leņķī atrodas Geofence, tad Geofence radars informācijas ekrānā kļūs dzeltens.
 - B: lestatiet rādiusu Geofence noteikšanai. Ja noteikšanas rādiusā atrodas Geofence, tad informācijas ekrānā būs redzams Geofence radars.
 - C: lestatiet rādiusu saskarsmes ar virsbūvi noteikšanai.
 - D: lestatiet augstumu saskarsmes ar virsbūvi noteikšanai.
- 5. Pieskarieties pie \checkmark .

5.5.5. Geofence izveidošana

1. Pieskarieties pie 🔅, lai atvērtu izvēlni.

lenu	×
Project File	
Guidance Settings	
GNSS Settings	\supset
Bucket Configuration	
Machine Calibration Settings	\supset
Payload Configuration	
System Configuration	
Administrator Settings	
Exit	

2. Pieskarieties pie "Project File" (Projekta fails), lai atvērtu "Project File" (Projekta faila) ekrānu.

Project File In Use	~
Project Name 20230518	
Design surface [*newMl+	AMA_SekkeiData -]
Project files	_
O 20230518	a 2
○ 20221129美浜ラインワーク	2
O test	2

3. Pieskarieties pie mērķa projekta ikonas Geofence izveidošanai, lai atvērtu ekrānu "Project Settings" (Projekta iestatījumi).



4. Pieskarieties pie



20

, lai atvērtu ekrānu "Geofence List" (Geofence saraksts).

5. Pieskarieties pie +, lai atvērtu ekrānu "Create New Geofence" (Izveidot jaunu Geofence).

Sienas tipa izveidošana

1. Pieskarieties pie "Wall" (Siena) ekrānā "Create New Geofence" (Izveidot jaunu Geofence).



2. Pieskarieties pie √, lai atvērtu ekrānu "Geofence Details" (Geofence informācija).



3. lestatiet tādus elementus kā "Name" (Nosaukums).

(Supplementary explanation)

- M R L pie A un B un tad pieskarieties • Atlasiet griešanas malas pozīciju
 - pie 📥, lai ievadītu griešanas malas koordinātas.
- Pieskaroties pie 🤗 pie A vai B pēc tam, kad ir ievadītas griešanas malas koordinātas pie A un B, varat pielāgot Geofence pozīciju, to velkot pa konstrukcijas virsmu.



• Plānu/3D attēlojumu var pārslēgt, pieskaroties pie 🔎 konstrukcijas virsmas augšējā labajā stūrī.

- Ø.647 m • Pielāgojiet augstuma novirzi ar
- Kad katrs elements ir iestatīts, pieskarieties pie ekrāna "Geofence Details" (Geofence informācija) augšējā labajā stūrī, lai pārbaudītu Geofence konstrukcijas virsmā.



4. Pieskarieties pie \checkmark .

Apļa tipa izveidošana

- 1. Atlasiet "Circle" (Aplis) ekrānā "Create New Geofence" (Izveidot jaunu Geofence).
- 2. Pieskarieties pie √, lai atvērtu ekrānu "Geofence Details" (Geofence informācija).

ärcle	s		
-	-	circle	1
		NestType	
-		Caution(in area)	~]
₩ 15		Transpá	uncy.
	-		-
L M		. 2	* •
-44005.920 m	2278	1.557 m	4.000 m
		r	1
		L	5.000 m
			1.000 m

3. lestatiet tādus elementus kā "Name" (Nosaukums).

(Supplementary explanation)

- Informāciju par katra taustiņa izmantošanu skatīt "∎ Creating wall type" (Sienas tipa izveidošana).
- Ja "2D" nav atlasīts, var iestatīt vērtību augstumam H.
- Ja ir atlasīts "2D", pie "Alert Type" (Brīdinājuma tips) var atlasīt veidus "saskarsme ar būvniecības mašīnu (zonā)" un "būvniecības mašīnas iziešana no Geofence (ārpus zonas)".
- 4. Pieskarieties pie $\sqrt{.}$

Līnijas tipa izveidošana

- 1. Atlasiet "Line" (Līnija) ekrānā "Create New Geofence" (Izveidot jaunu Geofence).
- 2. Pieskarieties pie √, lai atvērtu ekrānu "Geofence Details" (Geofence informācija).



3. lestatiet tādus elementus kā "Name" (Nosaukums).

(Supplementary explanation)

- Informāciju par katra taustiņa izmantošanu skatīt "∎ Creating wall type" (Sienas tipa izveidošana).
- 4. Pieskarieties pie \checkmark .

5.5.6. Attēlošana informācijas ekrānā

Ja noteikšanas zonā atrodas Geofence, tad informācijas ekrāna augšējā labajā stūrī būs redzams Geofence radars zilā krāsā. Ja Geofence atrodas sadursmes noteikšanas leņķa diapazonā, Ģeofence radars kļūs dzeltens.



Ja būvniecības mašīna saskaras ar Geofence, tiks izcelts attiecīgais Geofence, kā rezultātā atbilstoši brīdinājuma tipam ekrānā būs redzams attiecīgais brīdinājuma veids vai arī atskanēs skaņas signāls.

(Supplementary explanation)

 Ja ekrānā "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi) opcija "Detection Area Display Mode" (Noteikšanas zonas displeja režīms" ir iestatīta uz "ON" (Ieslēgts), tad informācijas ekrānā var apskatīt Geofence noteikšanas zonu.



5.5.7. Geofence lejupielādēšana

1. Pieskarieties pie 🔅, lai atvērtu izvēlni.

Project File	
	_
Guidance Settings	
GNSS Settings	\sum
Bucket Configuration	
Machine Calibration Settings	\sum
Payload Configuration	
System Configuration	
Administrator Settings	$\overline{}$
Exit	

2. Pieskarieties pie "Project File" (Projekta fails), lai atvērtu "Project File" (Projekta faila) ekrānu.

Project File In Use		-	-
Project Name	20230518		
Design surface	*newMIHAMA_Sekkei	Data	*
Project files	~	_	
O 20230518			4
O 20221129美浜	ラインワーク		2
O test			4
			_
-	-	Ca.	

3. Pieskarieties pie mērķa projekta ikonas Geofence lejupielādei un atveriet ekrānu "Project Settings" (Projekta iestatījumi).



4.	Pieskarieties pie
5.	Pieskarieties pie 📃 📕, lai atvērtu apstiprinājuma logu.
	Confirm
	Do you want to download 971 file with a total of 8786KB?
	×

6. Lai no servera lejupielādētu Geofence, pieskarieties pie \checkmark .

(Supplementary explanation)

• Lejupielādes laikā tiek rādīts progresa statuss.

Downloading.		
Please wait.		
[36 / 8786 KB Downloaded.	1

5.5.8. Geofence rediģēšana

Pieskarieties pie 6, lai atvērtu izvēlni. 1.

lenu	×
Project File	
Guidance Settings	
GNSS Settings	\supset
Bucket Configuration	\supset
Machine Calibration Settings	\supset
Payload Configuration	
System Configuration	
Administrator Settings	
Exit	

2. Pieskarieties pie "Project File" (Projekta fails), lai atvērtu "Project File" (Projekta faila) ekrānu.

Project File In Use	~
Project Name 20230518	
Design surface [*newMl+	AMA_SekkeiData -]
Project files	_
O 20230518	a 2
○ 20221129美浜ラインワーク	2
O test	2

Pieskarieties pie mērķa projekta ikonas 🧲 Geofence rediģēšanai un atveriet ekrānu "Project 3. Settings" (Projekta iestatījumi).



4. Pieskarieties pie





(Supplementary explanation)

- lestatījumu var atspējot, noņemot atzīmi no izveidotā Geofence, kas redzams ekrānā "Geofence List" (Geofence saraksts).
- 5. Pieskarieties pie ikonas 🦾 mērķa Geofence rediģēšanai, lai atvērtu ekrānu "Geofence Details" (Geofence informācija).



6. lestatiet katru elementu un pieskarieties pie \checkmark .

(Supplementary explanation)

- Pieskaroties pie 🖽 ekrāna apakšdaļā pa kreisi, tiek nokopēts Geofence.
- Pieskaroties pie <a>

 ekrāna apakšdaļā pa kreisi, tiek dzēsts Geofence.

5.6. Simulatora funkcijas izmantošana

Izmantojot simulatora funkciju, varat izmantot lietotni, neizveidojot savienojumu ar tādu ierīci kā GNSS regulators vai internetu. Simulatora funkcija ļauj izmantot 2D/3D Machine Guidance apmācībai vai demonstrācijai, piemēram, ja ir izveidots savienojums ar GNSS regulatoru.

5.6.1. Pārslēgšanās uz simulatora režīmu

1. lestatiet "Simulator Mode" (Simulatora režīmu) uz "ON" (Ieslēgts) ekrānā "Common Settings" (Vispārējie iestatījumi).



2. Pieskarieties pie $\sqrt{.}$

5.6.2. Simulatora ekrāna darbināšana

 Sākuma ekrānā pieskarieties pie "Machine Guidance" (Mašīnas informācija), lai parādītu mašīnas informācijas galveno ekrānu.
 Ja peviens projekta fails pav iestatīts, būs redzams "Project file is pot selected" (Projekta fails pav

Ja neviens projekta fails nav iestatīts, būs redzams "Project file is not selected" (Projekta fails nav atlasīts).



(Supplementary explanation)

• Ja projekta fails ir iestatīts, būs redzami konstrukcijas dati.

2. Pieskarieties pie 🔅, lai atvērtu izvēlni.



3. Pieskarieties pie "Project File" (Projekta fails), lai atvērtu "Project File" (Projekta faila) ekrānu.

Project File in Use	-	
Project Name		
Design surface	1	+1
Project files		
		67

4. Pieskarieties pie

, lai planšetdatorā atlasītu projekta failu.

(Supplementary explanation)

• Projekta faila paplašinājums ir ".rpz".

٦

- Simulatora režīmā izmantotie projekta faili tiek pārvaldīti atsevišķi no parasti izmantotajiem failiem.
- Simulatora režīmā izmantotie projekta faili tiek izveidoti tāpat kā parasti izmantotie faili.

5. Darbiniet simulatora režīma galveno ekrānu.



Supplementary explanation)

- GNSS statusa taustiņa attēlojumā ir fiksēts "3DMG Simulator".
- Pieskaroties pie 🛛 👉 vai 🛁 , būvniecības mašīna tiek pagriezta bultiņas virzienā.
- Jūs varat brīvi pārvietot būvniecības mašīnu, izmantojot melno apli (•) ekrāna apakšējā kreisajā stūrī, līdzīgi kā kursorsviru.

5.6.3. Simulatora funkcijas izmantošanas ierobežojumi

Norāde

- Tālāk ir parādīti galvenie simulatora funkcijas izmantošanas ierobežojumi.
 - Nevar izmantot vai attēlot dažas funkcijas un izvēlnes vienumus, piemēram, slodzes mērītāju un Geofence.
 - Trīs daļās dalītā ekrāna attēlojumu nevar atlasīt.
 - · No servera nevar lejupielādēt ne projekta failus, ne kausus.

Izvēlne

Izmantojot simulatora funkciju, izvēlnē nav pieejami šādi vienumi.

- Izbīdāmās sviras kalibrācijas iestatījumi
- Slodzes konfigurācija
- Geofence iestatījumi
- Administrēšanas iestatījumi

Mašīnas informācijas ekrāns

Izmantojot simulatora funkciju, pastāv šādi ierobežojumi, kas saistīti ar mašīnas informācijas ekrānu.

- Parādītā būvniecības mašīnas pozīcija atšķiras no tās faktiskās pozīcijas.
- Tā kā GNSS regulators nav pievienots, netiek rādītas kļūdas, kas saistītas ar savienojumu ar regulatoru, piemēram, GNSS.
- Trīs daļās dalītā ekrāna attēlojumu nevar atlasīt.
- Atspējojot simulatora funkciju, tiks inicializēta krāsu karte.

Projekta faili

Izmantojot simulatora funkciju, pastāv šādi ierobežojumi, kas saistīti ar projektu failiem.

- Projekta failus var lejupielādēt no servera.
- Geofence nevar izveidot.
- No kontūrattēla nevar izveidot konstrukcijas virsmu.
- Nevar lejupielādēt jaunāko projekciju sarakstu.
- Control Point" (Pievienot kontrolpunktu).
- Simulatora režīmā izveidotos projektus var izmantot tikai simulatora režīmā. Tos nevar izmantot normālajā režīmā.

Mašīnas informācijas iestatījumi

Izmantojot simulatora funkciju, pastāv šādi ierobežojumi, kas saistīti ar mašīnas informācijas iestatījumiem.

- Mašīnas informācijas iestatījumu saturs simulatora režīmā ir asinhrons ar saturu normālajā režīmā.
- Ekrānā "Application Settings" (Lietotnes iestatījumi) nevar iestatīt elementus, kas saistīti ar šādām funkcijām.
 - Izbīdāmās sviras funkcija
 - Divdaļīgās izlices funkcija
 - Atvēzējamās izlices funkcija
 - Geofence noteikšanas zonas attēlošanas režīms

GNSS iestatījumi

Izmantojot simulatora funkciju, pastāv šādi ierobežojumi, kas saistīti ar GNSS iestatījumiem.

- Nevar izmantot GNSS informāciju.
- Katra elementa saturs ekrānā "GNSS Basic Settings" (GNSS pamatiestatījumi) ir fiksēts un nevar tikt mainīts.
- Ekrānā "GNSS Basic Settings" (GNSS pamatiestatījumi) nav pieejama ne "Soft Reset" (Vieglā pārstartēšana), ne "Hard Reset" (Piespiedpārstartēšana).
- Katrs elements ekrānā "Ntrip Settings" (Ntrip iestatījumi) ir fiksēts neievadītā stāvoklī un nevar tikt izmainīts.

Kausa iestatījumi

Izmantojot simulatora funkciju, pastāv šādi ierobežojumi, kas saistīti ar kausa iestatījumiem.

- Pēc noklusējuma ir reģistrēti šādi trīs kausa tipi. No šiem trim tipiem ir uzstādīts tikai standarta kauss.
 - Standarta kauss
 - Nogāzes kauss
 - Slīpuma kauss
- Simulatora režīma kausus var izmantot tikai simulatora režīmā. Tie ir asinhroni ar kausiem, kas tiek izmantoti normālajā režīmā.
- Kausa failus nevar lejupielādēt no servera.
- Nevar pieskarties pie → ekrānā "Bucket Calibration" (Kausa kalibrēšana).

Mašīnas kalibrācijas iestatījumi

Izmantojot simulatora funkciju, pastāv šādi ierobežojumi, kas saistīti ar mašīnas kalibrācijas iestatījumiem.

- Ir pieejama tikai pozīcijas pozas informācija.
- Nevar pieskarties pie \rightarrow ekrānā "Machine Calibration" (Mašīnas kalibrēšana).
- Nevar veikt kalibrēšanu divdaļīgās izlices un atvēzējamās izlices modeļiem.

Sistēmas pārvaldība

Izmantojot simulatora funkciju, pastāv šādi ierobežojumi, kas saistīti ar sistēmas pārvaldību.

• Nav pieejamas sadaļas "Controller Info" (Regulatora informācija), "License Info" (Licences informācija) un "Network Settings" (Tīkla iestatījumi).

5.7. 2D mašīnas informācijas izmantošana

Izmantojiet 2D mašīnas informācijas funkciju vidē, kurā GNSS informācija nav pieejama vai arī GNSS precizitāte nav stabila.

Norāde

- Tā kā GNSS nevar izmantot ar 2D mašīnas informāciju, pastāv tālāk minētie ierobežojumi.
 - Pēc būvniecības mašīnas pārvietošanas vai pagriešanas ir vēlreiz jāizveido konstrukcijas virsma.
 Projekta failus nevar atlasīt.
 - · lestatījumus un informāciju par GNSS nevar pārbaudīt.
 - · Nav pieejama ne griešanas malas pozīcijas mērīšana, ne kausa pozīcijas pārbaude.
 - Nevar iegūt būvdarbu vēstures datus.

5.7.1. 2D mašīnas informācijas iespējošana

 lestatiet "2DMG Mode" (2DMG režīmu) uz "ON" (leslēgts) ekrānā "Common Settings" (Vispārējie iestatījumi).

Language	English
Region	Europe
Unit of Length	[Meter
Weight Unit	kilogram(kg)
Coordinates	NEZ
2DMG Mode	ON
Geofence	OFF
Simulator Mode	OFF
Storage Free Space Threshold	10 %
TERMS OF U	ISE

2. Pieskarieties pie \checkmark .

5.7.2. Konstrukcijas virsmas iestatīšana

2D mašīnas informācijai izmantojamu konstrukcijas virsmu var izveidot divos veidos, kas aprakstīti tālāk.

- Kad ir noteikts slīpuma leņķis, iestatiet sākuma punktu un slīpumu, lai izveidotu konstrukcijas virsmu.
- Ja slīpuma leņķis nav noteikts, iestatiet sākuma un beigu punktus, lai izveidotu konstrukcijas virsmu.

1. Pieskarieties pie 🚺 mašīnas informācijas ekrāna augšējā labajā stūrī, lai atvērtu apakšlogu.



2. Kad ir noteikts slīpuma leņķis, pieskarieties pie kā sākumpunktu, un pēc tam pieskarieties pie √, lai iestatītu slīpuma leņķi ekrānā "Slope Plane Settings" (Slīpas plaknes iestatījumi).

Slope Plane Settings	Slope Plane Settings	Stope Plane Settings
	Slope A [* 0.0] [b 1.0] B [* 0.4] [b 1.0]	Slope A 200 - 1 B 200 - 1 B 200 - 1
2 ~		

Supplementary explanation

- Ekrānā "Slope Plane Settings" (Slīpas plaknes iestatījumi) leņķi no horizontālas virsmas var iestatīt šādos trīs veidos.
 - Procenti (%)
 - Attiecība (a : b)
 - Grādi (°)
- 3. Ja slīpuma leņķis nav noteikts, pieskarieties pie

2

lai iestatītu kausa griešanas malas koordinātas lai iestatītu kausa griešanas malas

kā sākuma punktu, un pēc tam pieskarieties pie koordinātas kā beigu punktu.



- Kad ir norādīts sākuma un beigu punkts, slīpuma leņķis tiek aprēķināts automātiski.
- 4. Pieskarieties pie $\sqrt{.}$

Tiks izveidota konstrukcijas virsma, ņemot vērā norādītos apstākļos.

5.8. 3DMG Basic izmantošana

"3DMG Basic" ļauj izveidot 3D mērķa virsmu no kausa griešanas malas pozīcijas un viegli izmantot mašīnas informāciju bez lokalizācijas darba vietā un konstrukcijas datu sagatavošanas.

Ja sākumekrānā nav redzams "3DMG Basic", ieslēdziet elementu "3DMG Basic" ekrānā "Common Settings" (Vispārīgie iestatījumi).

Norāde

- lestatījumi, kas nepieciešami mašīnas informācijas izmantošanai, piemēram, mašīnas kalibrācija, kausa iestatījumi un GNSS iestatījumi, ir iepriekš jākonfigurē, sākuma ekrānā pieskaroties pie "Machine Guidance" (Mašīnas informācija).
- 3DMG Basic nepiedāvā izvēlni iestatījumu mainīšanai. Lai apstrādātu kļūdas, sākuma ekrānā jāpieskaras pie "Machine Guidance" (Mašīnas informācija) un jāapstrādā kļūdas, izmantojot atbilstošās funkcijas.
- Izmantojot 3DMG Basic, kravas funkcija nav pieejama.
- Būvdarbu vēstures dati netiek augšupielādēti serverī, ja tiek izmantots 3DMG Basic. Līdz ar to tie netiek reģistrēti "Smart Construction Dashboard".

5.8.1. Ekrāna apraksts



■Mērķa virsmas pielāgošanas vērtība Parāda iestatīto augstuma/slīpuma vērtību, balstoties uz griešanas malas mērķa virsmu. Pieskaroties, tiek parādīts mērķa virsmas pielāgošanas ekrāns.

5.8.2. Mērķa virsmas iestatīšana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie "3DMG Basic", lai atvērtu informācijas ekrānu.



Norāde

- Palaižot "3DMG Basic", var tikt parādīta kļūda "Controller Not Connected" (Nav savienojuma ar regulatoru), ja savienojuma izveide ar GNSS regulatoru ir aizkavējusies, vai kļūda "Positioning Accuracy Degradation" (Pasliktināta pozicionēšanas precizitāte), ja GNSS fiksēšana ir ieilgusi. Šajā gadījumā pagaidiet, līdz savienojuma aizkave ir novērsta un GNSS ir fiksēts.
- Ja tiek parādīta IMU sensora kļūda utt., pārbaudiet to mašīnas informācijas ekrānā.
- 2. Pārvietojiet būvniecības mašīnas griešanas malu uz atsauces vietu.
- 3. Pieskarieties pie "Set the cutting edge as the target surface" (lestatīt griešanas malu kā mērķa virsmu), lai iestatītu griešanas malas (kausa centra) pozīciju kā 3D mērķa virsmu.

5.8.3. Mērķa virsmas pielāgošana

- 1. Pieskaroties pie "Height adjustment" (Augstuma regulēšana) vai "Incline adjustment" (Slīpuma regulēšana), tiek parādīta cipartastatūra.
 - "Incline adjustment" (Slīpuma regulēšana): Novirza iestatīto mērķa virsmu augstuma virzienā.



Slīpuma mērvienība (slīpuma regulēšana) <Augstuma regulēšana> Pārslēdz garuma mērvienību. Iestatījums tiks atspoguļots informācijas ekrānā. <Slīpuma regulēšana> Pārslēdz slīpuma mērvienību. Iestatījums tiks atspoguļots informācijas ekrānā.

2. levadiet mērķa virsmas vērtību un tad pieskarieties pie "SAVE" (Saglabāt).

(Supplementary explanation)

- Izmantojot "Height adjustment" (Augstuma regulēšanu), atsaucei tiek izmantots mērķa virsmas augstums, kas iestatīts atbilstoši griešanas malai.
- Izmantojot "Incline adjustment" (Slīpuma regulēšanu), atsaucei tiek izmantots kausa virziens, kas izmantots, iestatot mērķa virsmu atbilstoši griešanas malai.

5.8.4. Konstrukcijas platuma un virziena pielāgošana

Ja ir iestatīts konstrukcijas platums un virziens, platuma un virziena apgabali informācijas ekrānā tiek attēloti ar krāsām.

- 1. Pagrieziet darba aprīkojumu konstrukcijas virzienā un salāgojiet kausa griešanas malas centru ar konstrukcijas platuma centru.
- 2. Pieskarieties elementam "Construction width setting" (Konstrukcijas platuma iestatījums).
- 3. Konstrukcijas virziens pēc noklusējuma ir iestatīts uz darba aprīkojuma virzienu.
- 4. levadiet konstrukcijas platumu, izmantojot cipartastatūru.
- 5. Pieskarieties pie "SAVE" (Saglabāt), lai pārietu uz informācijas ekrānu un sāktu būvniecību.



Salāgojot kausa griešanas malas centru ar jebkuriem diviem punktiem un veicot mērījumus, var iestatīt abus punktus savienojošo konstrukcijas virzienu.

- 1. Pieskarieties elementam "Direction adjustment" (Virziena pielāgošana).
- Salāgojiet kausa griešanas malas centru ar punktu, kas jāiestata kā konstrukcijas virziens, un pēc tam pieskarieties pie "Set the bucket cutting edge as point A" (lestatīt kausa griešanas malu kā A punktu).
- Salāgojiet kausa griešanas malas centru ar otru punktu un pēc tam pieskarieties pie "Set the bucket cutting edge as point B" (lestatīt kausa griešanas malu kā B punktu), lai iestatītu konstrukcijas virzienu.

Informācijas ekrānā attēlošanai tiek izmantotas šādas divas krāsas.

 Kausa griešanas mala atrodas krāsainajā zonā un ir pavērsta konstrukcijas platuma virzienā ±0,5° robežās.

Turklāt kausa griešanas malas pozīcija ir augstāka par mērķa virsmu.



- Kausa griešanas mala atrodas ārpus krāsainās zonas.
- Kausa griešanas mala atrodas krāsainajā zonā, un pastāv ±0,5 ° vai lielāka novirze no konstrukcijas platuma virziena.
- Kausa griešanas malas pozīcija ir zemāka par mērķa virsmu.



5.8.5. Darbs ar informācijas ekrānu

Informācijas ekrāns parāda attālumu no griešanas malas (kausa centra) līdz mērķa virsmai.



- Griešanas malas pozīcija, kas iestatīta ar funkciju "Set the cutting edge as the target surface" (lestatīt griešanas malu kā mērķa virsmu), tiek parādīta kā pārtraukta līnija.
- Mērķa virsma tiek parādīta kā nepārtraukta līnija.

5.9. Sistēmas pārvaldība

Ekrāna "System Configuration" (Sistēmas konfigurācija) izvēlnē var atlasīt šādas funkcijas.

Kontroliera info	Parāda informāciju par Komplektu, tostarp programmaparatūras versiju.
Licences informācija	Parāda regulatora licences informāciju.
Network Settings (Tīkla iestatījumi)	Ļauj pārbaudīt/mainīt Komplekta tīkla iestatījumus.
Sensora datu uzraudzība	Rāda GNSS un sensora datus.
Sistēmas žurnāla augšupielāde	Augšupielādējiet sistēmas žurnāla datus serverī, lai veiktu detalizētu izpēti.

1. Pieskarieties pie \mathcal{K} , lai atvērtu izvēlni.



2. Pieskarieties pie "System Configuration" (Sistēmas konfigurācija).

	 	×
Controller Info		
License Info		5
Network Settings		25
Sensor Data Monitoring		
System Log Upload		
- 4.10 m	 	
- 4.10 m)	1
- 4.10 m)	1
5.9.1. Regulatora informācijas pārbaudīšana

1. Pieskarieties pie "Controller Info" (Regulatora informācija) ekrānā "System Configuration" (Sistēmas konfigurācija).

Tiek parādīta Komplekta regulatora informācija.

	Controller Status
	Contrast, parate
	and anto
LAN	Manufacturer
SCRFO	Model
LL-1001-00-00	Product No.
EBfujil_Du	Serial No.
~	ontroller
akasa	Manufacturer
Dual GNSS Con	Model
	Firmware Ver.
1	NSS Male Receiver
	a cardinar

 Pieskarieties pie √. Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

5.9.2. Tīkla iestatījumu pārbaudīšana/mainīšana

 Pieskarieties pie "Network Settings" (Tīkla iestatījumi) ekrānā "System Configuration" (Sistēmas konfigurācija). Tiek parādīti Komplekta tīkla iestatījumi.

Wi-Fi SSID		1
M-Fi Password	[1
Connection IP	192.168.128.254	1
Connection Port	[8080	1
APIVersion	[v1.12a	1
GNSS Receiver Connection IP	[192.168.128.254	1
GNSS Receiver Connection Port	55556	1
UDP Connection IP	[192.168.128.255	1
UDP Connection Port	50000]

- 2. Ja jāveic izmaiņas, pieskarieties teksta laukam un ievadiet datus manuāli.
- Pieskarieties pie √. Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

5.9.3. Sensora informācijas pārbaude

1. Pieskarieties pie "Sensor Data Monitoring" (Sensora datu uzraudzība) ekrānā "System Configuration" (Sistēmas konfigurācija).

Tiek parādīta GNSS un sensora informācija.

-	tsor Data
35.602746550	Latitude
140.084835600	Longitude
41.785	Ellipsoidal Height
65.9	Boom Angle
109.3	Arm Angle
-24.2	Bucket Angle
83.6	Body Yaw Angle
0.6	Body Roll Angle
0.4	Body Pitch Angle

 Pieskarieties pie √. Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

5.9.4. Sistēmas žurnāla datu augšupielāde

1. Pieskarieties pie "System Log Upload" (Sistēmas žurnāla augšupielāde) ekrānā "System Configuration" (Sistēmas konfigurācija).

Planšetdatora sistēmas žurnāla dati tiks augšupielādēti, un parādīsies apstiprinājuma logs.



2. Pieskarieties pie √.

Žurnāla dati tiks augšupielādēti, un būs redzams iepriekšējais ekrāns.

5.10. Administrēšanas iestatījumi

Ekrāna "Administrator Settings" (Administrēšanas iestatījumi) izvēlnē var atlasīt šādas funkcijas.

Controller Settings (Regulatora iestatījumi)	Ļauj pārbaudīt vai mainīt regulatora iestatījumus.
Network Settings (Tīkla iestatījumi)	Ļauj pārbaudīt vai mainīt tīkla iestatījumus.
Server Settings (Servera iestatījumi)	Ļauj pārbaudīt vai mainīt servera iestatījumus.
System Settings (Sistēmas iestatījumi)	Ļauj pārbaudīt vai mainīt sistēmas iestatījumus.
Machine Calibration Settings (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi)	Parāda kalibrācijas informācijas sarakstu par ar Komplektu aprīkoto mašīnu. To var arī labot.
Product Settings (Produkta iestatījumi)	Ļauj pārbaudīt produkta iestatījumus.
Administrator Guidance Settings (Administrēšanas informācijas iestatījumi)	Ļauj pārbaudīt administrēšanas informācijas iestatījumus.

1. Pieskarieties pie \mathcal{K} , lai atvērtu izvēlni.

Project File Guidance Settings GNSS Settings Bucket Configuration Machine Calibration Settings Payload Configuration System Configuration Administrator Settings Exit

2. Pieskarieties pie "Administrator Settings" (Administrēšanas iestatījumi).



Norāde Ja ekrānā "System Settings" (Sistēmas iestatījumi) opcija "Lock with Admin Password" (Bloķēt ar administratora paroli) ir iestatīta uz "ON" (Ieslēgts), parādīsies uznirstošais logs paroles ievadei. Šādā gadījumā ievadiet paroli un pieskarieties pie √.

5.10.1. Regulatora informācijas pārbaudīšana

 Pieskarieties pie "Controller Settings" (Regulatora iestatījumi) ekrānā "Administrator Settings" (Administrēšanas iestatījumi).

Tiek parādīti Komplekta regulatora iestatījumi.

_	
~	
LAN	NDLOG
SCRFO	SCATO2
LL-1001-00-00	0-0101
EBfugil_Dur	ammy)
~	_
akasa	akster
Dual GNSS Cont	stroller
	vī.7.2
<u> </u>	

 Pieskarieties pie √. Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

5.10.2. Tīkla iestatīšana

1. Pieskarieties pie "Network Settings" (Tīkla iestatījumi) ekrānā "Administrator Settings" (Administrēšanas iestatījumi).

Tiek parādīts pašreizējo tīkla iestatījumu saraksts.

Network Settings	
UDP Communication	
Data Logging	ON OFF
Receive Port Number	[50000]
Http Communication	
IP Address	[192.168.1.203]
Send Port Number	[8080]
Ntrip Communication	-
IP Address	[192.168.1.203]
Dest Port Number	[55556]
Timeout	[2000]
Rest Timeout	[3000]
Data Logging	ON OFF

2. Mainiet iestatījumus.

Norāde

• Parasti nav vajadzības mainīt tīkla iestatījumus.

(Supplementary explanation)

- Ja ir izslēgta funkcija "Data Logging" (Datu reģistrēšana), netiek iegūti žurnāli. Bez vajadzības neizslēdziet to.
- Pieskarieties pie √.
 Izmaiņas tiek parādītas, un skats atgriežas sākotnējā ekrānā.

5.10.3. Servera iestatījumu mainīšana

Norāde

• Nemainiet servera iestatījumus, ja vien nav noteikts citādi. Pretējā gadījumā sistēma var nedarboties pareizi.

Pieskarieties pie "Server Settings" (Servera iestatījumi) ekrānā "Administrator Settings" 1. (Administrēšanas iestatījumi). Tiek parādīti pašreizējie servera iestatījumi.

URL	https://smartconstruction-pilot-stg.sc-clou
[POST]Notify	/retrofits/notify
(GET)Bucket List	/retrofits/(retrofitid)/buckets
(GET)Bucket File	/buckets/(bucketid)/download/gttf
[POST]Bucket File	[/buckets/gitf
(GET)Project List	/retrofits/(retrofitId)/projects
(GET)Project File	[/projects/versions/(latestProjectVersionId)/
[GET]Project File v2	1
[POST]AsBuilt	1
POST[Error Info	Č

- 2. Mainiet iestatījumus.
- 3. Pieskarieties pie \checkmark .

5.10.4. Sistēmas iestatījumu mainīšana

Norāde

- Ja iestatāt "Admin Password" (Administratora paroli) un ieslēdzat opciju "Lock with Admin Password" (Blokēt ar administratora paroli), tad, neievadot paroli, ekrānu "Administrator Settings" attēlot nevar. Ja vēlaties novērst nejaušas sistēmas izmaiņas, iestatiet administratora paroli.
- Pieskarieties pie "System Settings" (Sistēmas iestatījumi) ekrānā "Administrator Settings" 1. (Administrēšanas iestatījumi).

Tiek parādīti pašreizējie sistēmas iestatījumi.



Mainiet iestatījumus. 2.

(Supplementary explanation)

- leslēdzot "Debug Mode" (Atkļūdošanas režīms), ekrānā tiek parādīta atkļūdošanas informācija.
- "Debug Mode" (Atkļūdošanas režīmu) nedrīkst ieslēgt, ja vien nav paredzēts veikt problēmu novēršanu.

3. Pieskarieties pie \checkmark .

Izmaiņas tiek parādītas, un skats atgriežas sākotnējā ekrānā.

5.10.5. Mašīnas kalibrācijas iestatījumu mainīšana

Norāde

- Katrs iestatījumu elements ir maināms, tomēr izmaiņas izraisa kalibrācijas iestatījumu vērtību izmaiņas, tādēļ parasti tos nav ieteicams mainīt. Ja ir jāveic izmaiņas, skatiet Uzstādīšanas pamācību. Uzstādīšanas pamācības, ID un paroles galamērķis ir norādīts izstrādājumam pievienotajā lapā.
- Ekrānā "Administrator Settings" (Administrēšanas iestatījumi) pieskarieties pie "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi).



 Pieskarieties pie "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi) ekrānā "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi). Tiek parādīts pašreizējo kalibrācijas iestatījumu saraksts.

Makes	komatsu
Machine Type	Excavator
Machine ID	fujii dummy
Machine Name	[fajii dummy
Length of Boom	5.698 m
Length of 2nd Boom	— m
Length of Arm	2.925 m
Distance b/w Arm Top and Bucket Side Link	0.410 m
Distance b/w Boom Top and Bucket Side Link	: [2.517 m
Distance b/w Bucket Side and Bucket Cyl	0.642 m
Distance b/w Bucket Cyl and Bucket Link	0.600 m

 Mainiet iestatījumus un pieskarieties pie √. Izmaiņas tiek parādītas, un skats atgriežas iepriekšējā ekrānā.

Mašīnas kalibrācijas iestatījumu atjaunošana

Kad tiek veikta GNSS regulatora nomaiņa, iestatījumu atjaunošanai tiek lejupielādēti mašīnas kalibrācijas faili, kas iepriekš ir saglabāti serverī.

Norāde

- Lai atjaunotu mašīnas kalibrācijas iestatījumus, atjauniniet planšetdatora lietotni uz v1.0.04 vai jaunāku versiju.
- Ekrānā "Administrator Settings" (Administrēšanas iestatījumi) pieskarieties pie "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi), lai atvērtu ekrānu "Machine Calibration Settings" (Mašīnas kalibrācijas iestatījumi).
- 2. Pieskarieties pie "Restore Machine Calibration" (Atjaunot mašīnas kalibrāciju), lai atvērtu ekrānu "Restore Machine Calibration" (Atjaunot mašīnas kalibrāciju).

2024/03/15 17:05:03	2

(Supplementary explanation)

- Ekrānā "Restore Machine Calibration" (Atjaunot mašīnas kalibrāciju) tiek parādīts saraksts ar iegūtajiem mašīnas kalibrācijas failiem.
- 3. Ja atjaunošanai izmantojamais kalibrācijas fails netiek parādīts, pieskarieties pie atvērtu ekrānu "Machine Calibration File Download" (Mašīnas kalibrācijas faila lejupielāde).

	10	
	- 12-	
٠.	10	

chine (Califyration fil	8	-			_
I «	<	1/49	>	»I	41	ti
2021/	08/06 15:1	10:09				4
2021/	08/06 18:4	16:44				.4
2021/	09/06 19:0)3:32				4
2021/	09/08 10:2	29:26				4
2021/	09/08 10:2	(9:42				4
2021/	09/08 10:3	32:45				4
2021/	09/08 10:3	35:03				4
2021/	10/08 10:3	33:32				1
2021/	10/08 10:3	33:34				

- Ekrānā "Machine Calibration File Download" (Mašīnas kalibrācijas faila lejupielāde) tiek parādīts serverī saglabāto mašīnas kalibrācijas failu saraksts.
- Varat arī nolasīt planšetdatora lokālajā krātuvē saglabātos mašīnas kalibrācijas failus, pieskaroties pie
 Tādā gadījumā nolasīšanas datums būs redzams faila nosaukumā.

- 4. Pieskarieties pie 🥌 iegūstamajam mašīnas kalibrācijas failam, lai to lejupielādētu, un pēc tam atgriezieties ekrānā "Restore Machine Calibration" (Atjaunot mašīnas kalibrāciju).
- 5. Pieskarieties pie 📽 atjaunošanai izmantojamajam mērķa failam, lai atvērtu ekrānu "Apply Machine Calibration" (Piemērot mašīnas kalibrāciju).

lachine Info	
Makes	komatsu
Machine Type	Excavator
Machine Name	fujii dummy
Machine ID	fujii demmy
Machine Geometry Info	
Length of Boam	5.698 m
Length of 2nd Boom	÷ m
Length of Arm	2.925 m
Distance b/w Arm Top and Bucket Side Link	0.410 m
Distance b/w Boom Top and Bucket Side Link	2.517 m

6. Apstipriniet atjaunošanas saturu un pieskarieties pie √.

(Supplementary explanation)

 Pieskaroties pie √, parādīsies paziņojuma logs ar jautājumu, vai atjaunināt regulatora iestatījumu saturu.



- Pieskarieties pie 🛄, lai dzēstu planšetdatorā nolasīto mašīnas kalibrācijas failu.
- 7. Pārbaudiet, vai kausa griešanas malas pozīcija ir pareiza.

5.10.6. Produkta iestatījumu pārbaudīšana

 Pieskarieties pie "Product Settings" (Produkta iestatījumi) ekrānā "Administrator Settings" (Administrēšanas iestatījumi). Tiek parādīti pašreizējie produkta iestatījumi.

Troduce Secting	
UUID	42e5587cbe8e62%c12d/

(Supplementary explanation)

- UUID norāda uz Komplekta unikālo ID. To nevar mainīt.
- Pieskarieties pie √. Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

5.10.7. Administrēšanas informācijas iestatīšana

Norāde Nemainiet informācijas iestatījumus, ja vien nav noteikts citādi. Pretējā gadījumā sistēma var nedarboties pareizi.

 Pieskarieties pie "Administrator Guidance Settings" (Administrēšanas informācijas iestatījumi) ekrānā "Administrator Settings" (Administrēšanas iestatījumi). Tiek parādīti informācijas lietotāja iestatījumi.

Bucket File	/Bucket/tilt_01.gitf	
Topography Data		
Send Topography Data	ON	DFF
Interval Time	[600
Kinematic Data		
Send Kinematic Data	ON	OFF
Interval Time	Į –	600
Online Notification		
Send Connection Data	ON	OFF
Interval Time	[60

- 2. Mainiet iestatījumus.
- Pieskarieties pie √.
 Izmaiņas tiek parādītas, un skats atgriežas sākotnējā ekrānā.

6. Slodzes mērītājs (izvēles)

6.1. Slodzes mērītāja iestatīšana

6.1.1. Pamatiestatījumi

Lai izmantotu slodzes mērītāju, jums jāiegādājas atsevišķa "Smart Construction Fleet (lite)" licence.

Ja jūs jau izmantojat "Smart Construction Fleet", sekojiet "Smart Construction Fleet" īsajā pamācībā (vai "Smart Construction Fleet Lite" īsajā pamācībā) sniegtajiem norādījumiem, lai veiktu sākotnējos iestatījumus, un pēc tam veiciet iestatījumus planšetdatorā.

(Supplementary explanation)

- Lai izmantotu šo sistēmu, jums jābūt "Smart Construction Portal" vai "LANDLOG" kontam.
- Ja jums nav neviens no šiem kontiem, reģistrējieties tālāk norādītajā vietnē.
 "Smart Construction Portal" URL: https://scportal.pf.sc-cloud.komatsu
 "LANDLOG Portal" URL: https://www.landlog.info/
- Ja ekrānā "Machine Settings" (Mašīnas iestatījumi) opcija "Standalone Mode" (Savrupais režīms) ir iestatīta uz "ON" (Ieslēgts), demonstrācijas vai darbības pārbaudes nolūkos var veikt svara mērīšanu ar slodzes mērītāju, neizveidojot savienojumu ar "Smart Construction Fleet".

Planšetdatora iestatīšana

1. Planšetdatorā palaidiet "Smart Construction Pilot".



2. Pieskarieties pie "Payload Meter" (Slodzes mērītājs).



3. Pieskarieties pie



4. Pieskarieties pie "Basic Settings" (Pamatiestatījumi).



Pieskarieties pie 12 5. Parādīsies paroles ievades logs.



6. levadiet "31415" laukā "Password A" (A parole) un tad pieskarieties pie √.

Base Machine	,	<
Model	PC200	~]
Туре	[n	*]
Spec	Standard	~]
	~	0
Basic this		
Model	PC200	~
Туре	[u	-]
Serial No	9999	1
Payload(One time)	1	500 kg ~]
Acquisition Interval	1	30 s]
Search Range	[100.000 m]
Fleet Server	https://um-manager	ment.komconnect.p.azu

7. Ekrāna "Machine Settings" (Mašīnas iestatījumi) sadaļā "Base Machine" (Pamata mašīna) atlasiet "Model" (Modelis), "Type" (Veids) un "Spec" (Specifikācija) (standarta vai garā svira).

Base Machine		
Model	[PC200	~]
Туре	[11	~]
Spec	Standard	~]
	~	a

- Sadaļā "Base Machine" (Pamata mašīna) atlasāmie vienumi atšķiras atkarībā no "Region" (Reģions) iestatījumu satura ekrānā "Common Settings" (Vispārīgie iestatījumi).
 Pieskarieties pie "Reload" (Pārlādēt), lai no servera iegūtu jaunāko slodzes parametru iestatījumu failu.

 Pieskarieties pie √ sadaļā "Base Machine" (Pamata mašīna) un pēc tam pie √ apstiprinājuma logā. Planšetdatorā tiek izvēlēti atlasītā modeļa, veida un specifikācijas standarta parametri, un iestatījumi tiek saglabāti regulatorā.



9. Sadaļā "Basic Info" (Pamatinformācija) ievadiet ar Komplektu aprīkotās mašīnas sērijas numuru.

Base Machine	,	<u> </u>
Model	PC200	
Туре	l u	*]
Spec	Standard	~]
	~	0
Basic info)	
Model	PC200	~
Туре	[u	~]
Serial No	9999	1
Payload(One time)	[500 kg ~]
Acquisition Interval	1	30 s]
Search Range	1	100.000 m]
Fleet Server	https://um-manage	ment.komconnect.p.azu
		14

(Supplementary explanation)

- Pamatojoties uz informāciju par modeli, veidu un sērijas numuru, tā tiek sasaistīta ar "Smart Construction Fleet (lite)". Obligāti pareizi ievadiet modeli, veidu un sērijas numuru.
- 10. Pēc vajadzības mainiet šādus iestatījumus:
 - "Payload (One time)" (Slodze (vienreizēja)) [kg/tonna]: rādītāja rādījuma maksimālā svara vērtība
 - "Acquisition Interval" (legūšanas intervāls) [s]: "Smart Construction Fleet (lite)" informācijas atjaunināšanas intervāls
 - "Search Range" (Meklēšanas diapazons) [m]: tuvumā esošu iekārtu meklēšanas diapazons

- "Payload (One time)" (Slodze (vienreizēja)) mērvienību var mainīt ekrāna "Common Settings" (Vispārējie iestatījumi) sadaļā "Weight Unit" (Svara mērvienība).
- 11. Pieskaroties pie √ ekrānā "Machine Settings" (Mašīnas iestatījumi), iestatījumi tiek saglabāti un atkal tiek parādīti "Basic Settings" (Pamatiestatījumi).

 Pieskaroties pie √ ekrānā "Basic Settings" (Pamatiestatījumi), iestatījumi tiek saglabāti un atkal tiek parādīts slodzes mērītāja ekrāns. Ja ir izveidots savienojums ar "Smart Construction Fleet (lite)", slodzes mērītāja ekrānā tiek parādīts



(Supplementary explanation)

- Ja iekārtu saraksts nav parādīts, iespējams, planšetdatorā "Smart Construction Fleet (lite)" modeļa, veida vai sērijas numura informācijā ir kļūda.
- Ja ekrānā "Machine Settings" (Mašīnas iestatījumi) opcija "Standalone Mode" (Savrupais režīms) ir iestatīta uz "ON" (Ieslēgts), iekārtu sarakstā ir redzams tikai "Default Dump" (Noklusējuma pašizgāzējs).

6.1.2. Kausa mainīšana

Mainot kausu, ir jāatlasa kausa fails, kurā ir iestatīts tā svars. Pēc kausa faila atlasīšanas nepieciešams kalibrēt ar slodzes mērītāju.

 Mašīnas informācijas izvēlnē pieskarieties pie "Bucket Configuration" (Kausa konfigurācija), lai atvērtu kausa faila iestatījumu ekrānu, un tad atlasiet kausa failu. Ja neviens kausa fails nepastāv, izveidojiet to.

Plašāku informāciju skatīt 5.2. sadaļā "Kausa konfigurācijas mainīšana".

Norāde

 Slodzes parametri tiek aprēķināti automātiski, pamatojoties uz kausa failā iekļauto izmēra un svara informāciju. Atlasiet pareizu kausa failu.

- Varat arī atvērt ekrānu "Bucket Configuration" (Kausa konfigurācija), slodzes mērītāja izvēlnē pieskaroties pie "Bucket Configuration" (Kausa konfigurācija).
- 2. Kad atlasīts kausa fails, veiciet kalibrēšanu (skatīt 6.2. sadaļu).

6.2. Slodzes mērītāja kalibrēšana

PASTĀV NOPIETNAS TRAUMAS VAI NĀVES RISKS.

- Pirms kalibrēšanas pārliecinieties par drošu apkārtni. Pārliecinieties, ka apkārt nav cilvēku/šķēršļu, pirms darba uzsākšanas signalizējiet ar tauri.
- Pirms kalibrēšanas atvēzējiet mašīnu. Vēziena laikā vizuāli pārbaudiet vēziena virzienu. Pārliecinieties, ka visa darba gaitā pagrieziena rādiusā neatrodas citi strādnieki.

Norāde

 Ja pie kausa pielipusi zeme, noņemiet to. Kalibrēšanu nevar pienācīgi veikt, ja pie kausa pielipusi zeme.

Obligāti veiciet kalibrāciju pirms kravas rādītāja pirmās izmantošanas reizes un pēc modeļa vai kausa nomaiņas. Mēs iesakām kalibrēšanu veikt reizi mēnesī.

6.2.1. Kalibrēšana bez slodzes

Veiciet kalibrēšanu bez slodzes, ievērojot šo procedūru. Kalibrēšanas laikā veiciet darbību, kas līdzinās parastam atvēzienam ar paceltu izlici.

Norāde

- Pienācīga kalibrēšana nav iespējama, ja būvniecības mašīna/darba aprīkojums kalibrēšanas laikā vibrē. Pēc iespējas vienmērīgi veiciet izlices pacelšanas darbību.
- 1. Pārvietojiet ar Komplektu aprīkoto mašīnu uz līdzenas, cietas zemes, piemēram, uz betona virsmas.
- 2. Aptuveni vienu minūti to uzsildiet, lai eļļa sasniegtu 30 °C vai augstāku temperatūru.
- 3. Pieskarieties pie Soldzes mērītāja ekrānā un tad pieskarieties pie "Unloaded Calibration" (Kalibrēšana bez slodzes). Kad redzams kalibrēšanas ekrāns, veiciet 1. un 2. darbību.

Default Durns	S0094,
Menu	×
Menu Bucket Configuration	×
Menu Bucket Configuration Unloaded Calibration	×
Menu Bucket Configuration Unloaded Calibration Loaded Calibration	×
Menu Bucket Configuration Unloaded Calibration Loaded Calibration Accuracy check mode	×
Menu Bucket Configuration Unloaded Calibration Loaded Calibration Accuracy check mode Basic Settings	×
Menu Bucket Configuration Unloaded Calibration Loaded Calibration Accuracy check mode Basic Settings Machine Calibration Settings	×
Menu Bucket Configuration Unloaded Calibration Loaded Calibration Accuracy check mode Basic Settings Machine Calibration Settings Application Settings	×
Menu Bucket Configuration Unloaded Calibration Loaded Calibration Accuracy check mode Basic Settings Machine Calibration Settings Application Settings Administrator Settings	×

4. [1. darbība] Kā parādīts attēlā, noregulējiet darba aprīkojuma leņķi tādējādi, lai izlices leņķis (A) būtu diapazonā no 60 līdz 70 grādiem, bet sviras leņķis (B) būtu 100 grādi. Pārliecinieties, ka kauss priekšpusē ir vienā līmenī ar zemi. Pašreizējie leņķi tiek parādīti pa labi no "Step 1" (1. darbība).



5. Kad 1. darbībā ir pabeigta darba aprīkojuma leņķa regulēšana, process automātiski pāriet uz 2. darbību.

[2. darbība] Lēnām veiciet pacelšanu un atvēzēšanu (vienlaicīgu izlices pacelšanu un vēzienu; ieteicams aptuveni 90 grādu vēziens) ar vidējiem (puses) apgriezieniem, līdz sviras pleca augšpuse pārsniedz norādīto augstumu.

Norāde

• Pacelšanas un atvēzēšanas laikā nedarbiniet sviru un kausu.

Sviras augšpuses augstums tiek parādīts ar vērtību "2. darbības" apakšdaļā un indikatoru labajā pusē. Kad sviras augšpuses augstums pārsniedz iestatīto vērtību, augstuma indikatora bultiņa mainās uz "↓".



 [2. darbība] Nolaidiet izlici, līdz sviras augšpuse ir zemāka par norādīto augstumu, un atgriezieties 1. darbības pozā.

Kad sviras augšpuses augstums kļūst mazāks par iestatīto vērtību, ir pabeigta pirmā kalibrācija (√) un sākas otrā kalibrācija.



- 7. [2. darbība] Veiciet pacelšanas, atvēzēšanas un izlices nolaišanas darbības vēl četras reizes. Kalibrēšanas darbība kopā tiek veikta piecas reizes.
- Nolaidiet izlici un apstipriniet, ka kalibrēšana ir pabeigta (√) līdz pat "5th Time" (5. reizei), pēc tam pieskarieties pie √.
 Kad kalibrēšana būs veiksmīgi pabeigta, būs redzams "Success" (Izdevās).
 Bez slodzes veiktās kalibrēšanas rezultāti tiks saglabāti kausa failā.

6.2.2. Kalibrēšana ar slodzi

Ja slodzes mērītāja precizitāti nevar nodrošināt, veicot kalibrēšanu bez slodzes, tad jāveic kalibrēšana ar slodzi.

Norāde

 Ja slodzes mērītāja precizitāti var nodrošināt, veicot kalibrēšanu bez slodzes, nav vajadzības veikt kalibrēšanu ar slodzi.

Sagatavošana

- 1. Pārvietojiet būvniecības mašīnu uz līdzenas un cietas zemes, piemēram, uz betona virsmas.
- 2. Uzsildiet to, lai eļļa sasniegtu 30 °C vai augstāku temperatūru.
- 3. Sagatavojiet atsvaru, kura svars ir zināms.

Norāde

- Mēs iesakām izmantot atsvaru, kas atbilst šādiem nosacījumiem. Ja svars un tilpums ir pārāk mazs, kalibrēšanas precizitāte var pasliktināties.
 - · Svars pārsniedz pusi no kausa nominālā svara
 - · Tilpums aizpilda visu kausu
- Kravas automašīna svarus nevar izmantot, jo kalibrēšana ar slodzi tiek veikta, ievadot pareizu svaru.
- 4. Atlasiet kausa failu, kurā ir iestatīts svars.
- 5. Veiciet kalibrēšanu bez slodzes.

Norāde

 Ja kalibrēšanas bez slodzes nav veikta, tad, atverot ekrānu "Loaded Calibration" (Kalibrēšana ar slodzi), parādīsies kļūdas ziņojums.

Kalibrēšana

- 1. Kausā ievietojiet atsvaru, kura svars ir zināms.
- 2. Sākuma ekrānā pieskarieties pie "Payload Meter" (Slodzes mērītājs), lai atvērtu slodzes ekrānu.
- 3. Pieskarieties pie ⁶, lai atvērtu izvēlni.



4. Pieskarieties pie "Loaded Calibration" (Kalibrēšana ar slodzi), lai atvērtu ekrānu "Loaded Calibration" (Kalibrēšana ar slodzi).



(Supplementary explanation)

- Ekrāns tiek parādīts standarta vai divdaļīgās izlices specifikācijā atkarībā no pamata mašīnas iestatījumiem slodzes mērītājam.
- 5. levadiet pareizo svara vērtību pie "Correct weight" (Pareizais svars).
- 6. Noregulējiet būvniecības mašīnas pozu atbilstoši ekrānā parādītajiem leņķiem.
- 7. Atkārtojiet izlices pacelšanas un pagriešanas darbības piecas reizes atbilstoši norādījumiem ekrānā.

(Supplementary explanation)

• Pieskarieties pie pabeigta mērījuma, lai vēlreiz veiktu kalibrēšanu, sākot no atlasītā mērījuma.

 Pieskarieties pie √, lai saglabātu kalibrācijas rezultātu. Kad kalibrēšana būs veiksmīgi pabeigta, būs redzams "Success" (Izdevās).

Norāde "Correction formula A" (Korekcijas formula A) vērtība mašīnas slodzes iestatījumu ekrānā mainās, pamatojoties uz kalibrēšanas rezultātu. "Correction formula A" (Korekcijas formula A) noklusējuma vērtība ir "-0,08". Rezultāts var atšķirties atkarībā no kalibrēšanā izmantotās metodes. Veiciet kalibrēšanu ar slodzi piecas reizes un izmantojiet vidējo vērtību no tām, kas parādītas sadaļā "Correction formula A" (Korekcijas formula A).

Precizitātes pārbaude

Kad kalibrēšana ar slodzi ir pabeigta, pārbaudiet slodzes mērītāja precizitāti, izmantojot faktisko vai līdzīgu slodzi.

- 1. piemērs: Precizitātes pārbaude, izmantojot zemi (izmēriet zemes faktisko svaru, izmantojot atspersvarus vai tamlīdzīgu līdzekli, un pēc tam veiciet slodzes mērīšanu)
- 2. piemērs: Kravas automašīna (izmēriet ar kravas automašīnas svariem un salīdziniet ar slodzes mērījuma vērtību)

Pārbaudiet slodzes mērītāja precizitāti piecas reizes katrā no trim pozām (svira tālumā, svira centrā un svira tuvumā), proti, kopā 15 reizes. Problēma nepastāv, ja vien precizitāte svārstās ±5 % robežās.

(Supplementary explanation)

Izmantojot atsvaru, šādas darbību sērijas tiek skaitītas kā viena reize, jo slodzes vērtību nevar noteikt, pagriežot kausu: rakt ar būvniecības mašīnu → veikt atvēzienu → pārtraukt atvēzienu → nolasīt rādījumu slodzes mērītāja ekrāna apakšējā labajā stūrī → restartēt lietotni.

6.3. Slodzes mērītāja izmantošana

A BRĪDINĀJUMS

PASTĀV NOPIETNAS TRAUMAS VAI NĀVES RISKS.

- Slodzes mērītājs paredzēts tam, lai strādniekam palīdzētu izmērīt kravnesību un mazinātu kravnesības pārvaldības slogu. Tas nav paredzēts pārkraušanas novēršanai.
- Nedarbiniet mašīnu, kamēr darbināt planšetdatoru. Darbinot planšetdatoru, apturiet mašīnas darbības.
- Darbinot planšetdatoru, esiet uzmanīgs un nejauši neiedarbiniet vadības sviru.
- Īpašu uzmanību pievērsiet apkārtnes drošības pārbaudei. Neskatieties tikai planšetdatora ekrānā.
- Vēziena laikā vizuāli pārbaudiet vēziena virzienu.
- Atvēzēšanas laikā pārliecinieties, ka visa darba gaitā pagrieziena rādiusā neatrodas citi strādnieki.

Norāde

- Kravas rādītāja veiktspēja ir ierobežota. Kravas rādītāja norādītais svars var atšķirties dažādu faktoru ietekmē, piemēram, zemes pielipšanas, ekspluatācijas metodes un zemes īpašību dēļ, tādēļ tas jāizmanto tikai kā vadlīnija.
- Kravas rādītājs nav mērinstruments, kam veikta sertifikācijas pārbaude. To nedrīkst izmantot tirdzniecībai vai sertifikācijai.
- Izmantojot to tirdzniecībai vai sertifikācijai, veiciet pārbaudi ar mērinstrumentu, piemēram, kravas automašīnas svariem.
- Ja mašīna tiek noslogota, kamēr tās korpuss ir pārmērīgi sagāzts vai atrodas nestabilā stāvoklī, slodzi nevar pareizi izmērīt. Mašīnu vēlams noslogot, kad tā atrodas līdzenā un stabilā vietā.
- Ņemiet vērā, ka kļūdas apmērs var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas metodes un apstākļiem.
- Mēģinot izmantot slodzes mērītāja funkcijas, neiestatot kausa svaru un neveicot kalibrēšanu bez slodzes, tiks parādīts šāds ziņojums.



6.3.1. Slodzes mērītāja ekrānā attēlotais saturs



Nr.	Attēlotais saturs
1	Kravas automašīnu saraksts (kravas automašīnas nosaukums/maksimālā kravnesība)
2	Atlasītā kravas automašīna
3	Kravas automašīnas slodzes tilpums skalā
4	Kravas automašīnas slodzes tilpums, vērtība
(5)	Atlasītās kravas automašīnas maksimālā kravnesība (mērķa svars)
6	Atlikušais iekraujamais svars
(7)	Pašreiz iestatītā būvniecības mašīna (modelis, veids)
8	Rakšanas svara attēlojums mērinstrumentā
9	Rakšanas svara attēlojums vērtībā
10	Kausa aptuvenais maksimālais rakšanas apjoms
(11)	Brīdinājuma rādījums, ja pastāv aizdomas par sliktu iekraušanas precizitāti
(12)	Katras reizes iekraušanas vēsture
(13)	lestatījumu taustiņš
(14)	lekraušanas sākšanas/pabeigšanas taustiņš
(15)	lekraušanas rezultāta fiksēšanas taustiņš
(16)	Pauzes taustiņš
(17)	lekraušanas rezultāta dzēšanas taustiņš

6.3.2. Slodzes mērītāja ekrāna darbināšana

Kravas automašīnas atlasīšana

Pieskarieties mērķa kravas automašīnai ekrāna augšdaļā redzamajā sarakstā. Atlasītā kravas automašīna tiek izcelta.

(Supplementary explanation)

• Savrupajā režīmā ir redzams tikai "Default Dump" (Noklusējuma pašizgāzējs).

Slodzes mērījuma sākšana

Pirms rakšanas uzsākšanas pieskarieties pie ▶, lai uzsāktu mērīšanu.

Kravas svara skaitīšana

Kad tiek sākta slodzes mērīšana un būvniecības mašīna tiek darbināta šādi: rakšana → kravas pagriešana → kausa izkraušana, tad slodzes vērtība tiek skaitīta, kad kauss ir izkrauts, un pieskaitīta kravas automašīnas kravas tilpumam.

Vai pieskarieties 💋 🔗 taustiņam, lai skaitītu kravas svaru.

Kravas svara atcelšana

Pieskarieties pie iekraušanas vēstures, lai to izceltu. Šādā stāvoklī pieskaroties pie 🔟, var dzēst izcelto vēsturi.

Slodzes mērījuma beigšana

Kad beigta kravas automašīnas piekraušana, pieskarieties pie "∎". Slodzes mērīšana tiks izbeigta.

Slodzes mērīšanas apturēšana

Slodzes mērīšanas laikā pieskaroties pie **II**, slodze netiek pieskaitīta pat tad, ja kauss tiek izkrauts. Izmantojiet to, ja iekraušanas laikā veicat citus darbus.

6.3.3. Slodzes mērītāja funkcijas

Rādītāja rādījuma funkcija

Normālajā režīmā gan rakšanas svara, gan iekraušanas svara rādītāji tiek attēloti zaļā krāsā.



Rakšanas svara rādītājs tiek attēlots dzeltenā krāsā, ja tiek gandrīz sasniegts mērķa svars pēc atkārtotas rakšanas.



Ja tiek paredzēts, ka iekraušanas svars pārsniegs mērķa svaru pēc pašreizējā rakšanas svara iekraušanas, rakšanas svara rādītājs tiek attēlots sarkanā krāsā.



Ja kravas automašīna tiek piekrauta ar pārsniegtu mērķa svaru, iekraušanas svara rādītājs kļūst sarkans.



Augsnes tilpuma regulēšanas funkcija

Norāde

• Pirms vēziena noregulējiet augsnes tilpumu.

Rakšanas svara mērītājs reāllaikā attēlo augsnes tilpumu kausā. Regulējiet iekrauto tilpumu, samazinot augsnes tilpumu kausā.

(Supplementary explanation)

Ja kravas vērtība reāllaikā netiek pareizi attēlota, ir ieteicams veikt izlices pacelšanu nepārvietojoties.

6.3.4. Citas slodzes funkcijas

Ekrānā "Basic Settings" (Pamatiestatījumi) varat iestatīt katru slodzes funkciju uz "ON"/"OFF" (Ieslēgts/izslēgts).

Nuto stop. ON OFF End loading at 60 adding accuracy Alert ON ording accuracy Alert Threshold 0.020	outo start	ON OFF
ted loading at 60 40 1	Auto stop	ON OFF
Loading scarracy Alert ON OFF Loading accuracy Alert Direchold 0.020	End loading st	[60 %~]
loading accuracy Aleri Threehold 0.020]	oading accuracy Alert	
Da _		UN OFF
	Loading accuracy Alert Threshold	[0.020]
	Loading accuracy Alert Threshold	0.020]

Automātiska sākšana

Ja šo funkciju ieslēdz, iekraušanu var sākt automātiski (nospiests taustiņš ▶), kad pieskaras un atlasa kravas automašīnu.

Automātiska apturēšana

Ja šo funkciju ieslēdz, iekraušanu var apturēt automātiski (nospiests taustiņš "∎"), ja slodzes skaitīšanā tiek pārsniegta kravas automašīnas maksimālās kravnesības attiecība, kas atlasīta lodziņā "End loading at" (Beigt iekraušanu pie).

Pieskaroties saraksta lodziņam "End loading at" (Beigt iekraušanu pie), nolaižamajā sarakstā var atlasīt slieksni diapazonā no 60 līdz 95 %.

Iekraušanas precizitātes brīdinājums

Ja šo funkciju ieslēdz, rakšanas svara skalas apakšā var parādīties brīdinājums, kad ir aizdomas par to, ka iekraušanas laikā ir slikta aprēķinu precizitāte.

Brīdinājuma parādīšanās slieksni var iestatīt sadaļā "Loading Accuracy Alert Threshold" (Iekraušanas precizitātes brīdinājuma slieksnis) (minimums: 0, maksimums: 1).

Kā kritērijs tiek izmantota vērtība, kas samazinās, kad eļļas spiediens svārstās, un palielinās, kad eļļas spiediens ir stabils. Tā kā tiek aktivizēts brīdinājums, kad vērtība nokrītas līdz slieksnim vai zem tā, rodas šādas situācijas.

- Ja darbība tiek veikta, saglabājot stabilu eļļas spiedienu, brīdinājums parasti netiek aktivizēts.
- Ja slieksnis ir iestatīts uz lielāku vērtību, brīdinājums parasti tiek aktivizēts.
- * Bez vajadzības nemainiet.

6.4. Precizitātes pārbaudes režīmā noteiktie parametri

Precizitātes pārbaudes režīmā var noteikt, vai slodzes aprēķina rezultāts atbilst standarta vērtībai. Precizitātes pārbaudes procedūras stāvoklī bez slodzes var samazināt, salīdzinot ar to, kā bija iepriekš.

Norāde

- Precizitātes pārbaudes režīmā ir nepieciešams veikt rakšanas, izlices pacelšanas/atvēzēšanas un kausa izkraušanas darbības.
- Izmantojiet precizitātes pārbaudes režīmu pēc tālāk norādīto iestatījumu konfigurēšanas.
 - Mašīnas kalibrēšana
 - Kausa faila iestatījumi
 - · Pamata mašīnas iestatījumi ar slodzes mērītāju
 - · Kalibrēšana bez slodzes ar slodzes mērītāju
- 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie "Payload Meter" (Slodzes mērītājs), lai atvērtu slodzes mērija ekrānu.
- 2. Pieskarieties pie ^K, lai atvērtu izvēlni.



3. Pieskarieties pie "Accuracy Check Mode" (Precizitātes pārbaudes režīms), lai atvērtu ekrānu "Accuracy Check Mode" (Precizitātes pārbaudes režīms).



Supplementary explanation

- Varat arī atvērt ekrānu "Accuracy Check Mode" (Precizitātes pārbaudes režīms), pieskaroties mašīnas informācijas ekrānā un pēc tam pieskaroties "Payload Configuration" (Slodzes konfigurācija) un "Accuracy Check Mode" (Precizitātes pārbaudes režīms) šādā secībā.
- 4. Pirms rakšanas novietojiet būvniecības mašīnu attiecīgajā pozā.



5. levadiet vērtību "Target Value" (Mērķa vērtība) un "Tolerance" (Tolerance).

(Supplementary explanation)

- lestatiet mērķa svaru pie "Target Value" (Mērķa vērtība). Stāvoklī bez slodzes tas pēc noklusējuma ir iestatīts uz 0 kg.
- lestatiet mērķa vērtības pieļaujamo kļūdu pie "Tolerance" (Tolerance). Pēc noklusējuma tā ir iestatīta uz 100 kg.
- Svara mērvienību var mainīt ekrānā "Common Settings" (Vispārīgie iestatījumi).
- Pieskarieties pie "START" (Sākt) un darbiniet būvniecības mašīnu, veicot rakšanas, izlices pacelšanas/atvēzēšanas un kausa izkraušanas darbības šādā secībā.
 Vai arī pieskarieties automatinam, lai fiksētu.

- Darbiniet būvniecības mašīnu tāpat kā parasto rakšanas un iekraušanas darbību laikā.
- Lai panāktu labu mērījumu precizitāti, veiciet izlices pacelšanu pēc iespējas vienmērīgāk. Pretējā gadījumā eļļas spiediena pulsācija pasliktinās precizitāti.
- Lai beigtu mērīšanu, jāveic kausa izkraušanas darbība.
- 7. Pēc kausa izkraušanas tiek noteikts, vai slodzes aprēķina rezultāts iekļaujas mērķa vērtības pielaides diapazonā.

7. Produkta specifikācijas

Produkta nosaukums:		Smart Construction Retrofit	
Regulatora modeļa r	nosaukums	SCRF00AT02 / SCRF00AT03	
Regulatora modeļa r	numurs	LL-1001-00-00-0101 / 2AB-06-11112	
Daļas nosaukums		REGULATORU	
Regulatora strāvas	Nominālais spriegums	10-30 V	
padeve	leteicamā drošinātāja kapacitāte	10 A	
Pašreizējais patēriņš	3	0,2 A (24 V)	
Izturība pret ūdeni / p	outekļiem	JIS D0203 S2 / JIS Z8901 8 tipi	
Darba temperatūras	diapazons	no -30 °C līdz +85 °C	
Ražotājs		EARTHBRAIN Ltd.	
Rūpnīca		Akasaka Tech	
Regulatora izcelsme	s valsts	Japāna	
Wi-Fi specifikācijas		802.11a/b/g/n/ac	
Standarti (EN,FCC)		EN 300 328 V2.1.1 / EN 300 328 V2.2.2 EN 301 893 V2.1.1, EN 303 413 V1.1.1 EN 301-489-1 V2.2.3, EN 301-489-17 V3.1.1 EN 301-489-19 V2.1.1 ,EN 62368-1:2014+A11:2017 FCC 15. daļas E apakšdaļa:2018 FCC 15. daļas B apakšdaļa:2020	
Maks. EIRP (uz joslu un funkciju)		WLAN2.4GHz(EN): 14,48 dBm eirp WLAN5GHz(FCC): 11a: 17,86 dBm eirp, 11n-20: 17,40 dBm eirp 11ac-20: 17,42 dBm eirp, 11n-40: 15,47 dBm eirp 11ac-40: 15,34 dBm eirp, 11ac-80: 13,38 dBm eirp	
Vibrācija		Frekvence : 8,3 Hz-400 Hz, Testēšanas laiks : 20 min, Paātrinājums:8,9 G, Kopējā vibrācija: maks. 1 mm	
Izturība pret vibrāciju		Frekvence : 66,7 Hz, Testēšanas laiks 4 stundas uz augšu un uz leju, 2 stundas pa kreisi un pa labi 2 stundas pirms un pēc, Paātrinājums: 8,9 G	
Izturība pret sinusoidālu vibrāciju		Frekvence : 8,3 Hz - 400 Hz, Cikls : 20 min. (1 atkārtojums), Testēšanas laiks : 6 stundas uz augšu un uz leju, 6 stundas pa kreisi un pa labi, 6 stundas pirms un pēc, Paātrinājums : 8,9 G, Pilna amplitūda : Maks. 1,0 mm	

Trieciens	Trieciena paātrinājums : 50 G, Trieciena darbības laiks : 11 ms, Testu skaits : uz augšu un uz leju, pa kreisi un pa labi, pirms un pēc, 5 reizes uz katras no 3 asīm abos virzienos, kopā 30 reizes
Sālsūdens smidzinātājs	Testēšanas temperatūra : 35 °C, Sālsūdens koncentrācija : 5%, Smidzinātāja tilpums : 0,5 -
Modulācijas tips	BPSK, QPSK
Frekvenču josla	2400-2835.5MHz,5150-5250MHz, 5250-5350MHz,5470-5725MHz, 5725-5895MHz,
Darbības frekvence	2412-2472MHz,5180-5240MHz, 5260-5320MHz,5500-5700MHz, 5745-5825MHz,
Antenas pastiprinājums	2,4 GHz : 2,1 dBi 5 GHz : 2,4 dBi
Svars	2,1 kg
Emisijas apzīmējums (ITU kods)	G1D/G7D
Raidītāja jauda vai jaudas diapazons	Sprādzienrežīms Tx 11b (Noslodze=46,8%):488 mW 11ac RX 5G:358mW Miega režīms:1,8 mW
Frekvenču joslas platums	5MHz,20MHz,40MHz,80MHz
Kanālu solis	5MHz,20MHz,40MHz,80MHz
GNSS uztveršanas specifikācijas	GPS GLONASS Galilleo Beidou QZSS
Bezvadu savienojuma specifikācijas (izvēles)	RS232C
Korpusa izmērs	130mm(Pl.) x 250mm(Dz.) x 100mm(Augst.)

8. Problēmu novēršana

Elementi, kas jāpārbauda, kad parādās kļūdas ekrāns

Ja rodas ar IMU vai spiediena sensoru saistīta kļūda, parādās šāds kļūdas ekrāns.



Ja rodas ar GNSS regulatoru vai Wi-Fi savienojuma statusu saistīta kļūda, parādās šāds kļūdas ekrāns.



Ja rodas ar projekta faila iestatījumiem saistīta kļūda, parādās šāds kļūdas ekrāns.



Ja parādās šie kļūdu ekrāni, pārbaudiet attēloto saturu un risiniet situāciju.

Ja rodas ar GNSS statusu saistīta kļūda, tā tiks attēlota, kā parādīts tālāk.



Šādā gadījumā varat apskatīt informāciju par kļūdu, pieskaroties parādītajai kļūdai vai GNSS statusa pogai ekrāna augšdaļā.



Pēc informācijas pārbaudes pieskarieties pie √, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Ja slodzes masas regulēšanas (kalibrēšanas) laikā tiks konstatēta izlices cilindra spiediena anomālija, parādīsies šāds brīdinājums. Šādā gadījumā pārbaudiet displeja saturu un izmantojiet to kā norādi masas regulēšanai (kalibrēšanai). Sīkāku informāciju par masas regulēšanu (kalibrēšanu) skatiet aģentiem paredzētajā rokasgrāmatā.



Ja neizdodas iestatījumu faila ieguve

Ja tālāk norādītos failus nevar nolasīt, tiks nolasīti attiecīgie dublējuma faili.

- ApplicationSetting
- CompassSoundSetting
- CuttingEdgeOffset
- GuidanceSetting
- LightBarAndSoundSetting
- MainDisplayEnableUISetting
- Network
- PayloadInfoSetting
- ServerSetting
- StartupSetting
- SystemSetting
- TargetSurfaceOffset

Tālāk norādītie faili tiek iegūti no GNSS regulatora.

- BasicSetting
- CalibrationInfo
- GnssInfo
- GnssSetting
- PositionPostureInfo
- RetrofitKitInfo

Ja tālāk norādītos failus nevar nolasīt, tiks izveidoti sākotnējās vērtības faili ar atbilstošajām versijām.

- ColorList
- Common_setting
- MachineCalibrationSetting
- PayloadParameterSetting
- Izstrādājuma
- Versija

Programmaparatūras atjauninājums

Ja parādās šāds ziņojums, atjauniniet programmaparatūru uz jaunāko versiju.



■ Citas parādības un pārbaudāmie elementi

Parādība	Pārbaudāmie elementi
Pārbaudot kausa griešanas malas	Vai kausa griešanas malas koordinātas ir būtiski mainījušās?
precizitāti, būtiski atšķiras vērtība.	⇒ GNSS antenas pozīcijas svārstību dēļ griešanas malas darbība var neregulāri mainīties. Ja pēc nogaidīšanas nav uzlabojuma, pārvietojieties uz atklātu vietu.
	Vai mašīna kratās uz nestabilas zemes?
Netiek parādīti konstrukcijas dati.	Vai konstrukcijas dati ir iestatīti?
	⇒ Ja tie nav iestatīti, importējiet konstrukcijas datus un pārbaudiet, vai tie tiek rādīti.
Mašīnas un kausa rādījumi ir	Vēlreiz pieskarieties planšetdatoram, lai pārbaudītu, vai tie parādās.
pazuduši.	Vai kausa un kalibrācijas informācija ir pareizi iestatīta?
Priekšējā leņķa kompass nav	Vai būvdarbiem ir atlasīti vēlamie konstrukcijas dati?
pavērsts pret priekšpusi.	* Atlasītie konstrukcijas dati ir izcelti.
Kaut ari mašīna ir pavērsta pareizi	Vai mašīna kratās uz nestabilas zemes?
sagāzusies.	⇒ Ja mašīna darbojas uz nestabilas zemes un ievērojami kratās, priekšējā leņķa kompass var nebūt pavērsts pret priekšpusi; to izraisa IMU reakcijas īpašības noteikt mašīnas pozu. Šādā gadījumā tā nav kļūme.
	Vai kausa konfigurācija atbilst uzstādītajam kausam?
	⇒ Ja kausa konfigurācija ir neatbilstoša, priekšējā leņķa kompass netiek rādīts pareizi.
	Vai konstrukcijas datos ir kādi trūkumi, piemēram, bedres vai izvirzījumi?
Netiek rādīta slodzes vērtība.	Vai spiediena sensora iestatījums ir atspējots?
	⇒ Ekrānā "Controller Settings" (Regulatora iestatījumi) iestatiet "Boom Head/Bottom Pressure Sensor" (Izlices galvas/apakšējā spiediena sensors) uz "ON" (Ieslēgts).
	Vai izlices cilindra spiediena sensori nav piestiprināti ar otrādi apgrieztu galvas/apakšējo galu?
Slikta slodzes precizitāte.	Vai darba aprīkojums kratās atvēzēšanas laikā?
	⇒ Slodzes aprēķins ir pieejams arī uz nogāzes, bet precizitāte parasti ir labāka uz līdzenas zemes. Turklāt, ja būvniecības mašīna ir nestabila, slodzes precizitāte mēdz pasliktināties.
	Vai darba aprīkojums kratās kalibrēšanas laikā?
	⇒ Tā kā slodze tiek aprēķināta pēc izlices cilindra eļļas spiediena, slodzes precizitāte parasti pasliktinās, ja izlice ir nestabila.
	Vai atvēzēšanās laikā izbirst augsne?
	Vai kauss ir aplipis ar dubļiem?
	Vai esat uzsildījis dzinēju?
	⇒ Veiciet uzsildīšanu, lai eļļas temperatūra sasniegtu aptuveni 30 °C. Tā kā slodze tiek aprēķināta atbilstoši izlices cilindra eļļas spiedienam, piesardzības nolūkos uzsildīšanas laikā izlices cilindram jāatrodas gājiena galā.
	Vai izlices pacelšanas laiks ir pārāk īss?
	⇒ Precizitāte parasti ir labāka, ja izlice tiek pacelta apmēram četrās sekundēs.

Parādība	Pārbaudāmie elementi
Brīvā vieta planšetdatora krātuvē ir	Parādītajā ziņojuma logā pieskarieties pie √, lai dzēstu tādus
samazinājusies līdz slieksnim vai zem	nevajadzīgos failus kā kešatmiņas failus.
ta.	Varat iestatīt slieksni ekrāna "Common Settings" (Kopējie iestatījumi) sadaļā "Storage Free Space Threshold" (Krātuves brīvās vietas slieksnis).
Precizitātes pārbaude ar slodzes	Pārbaudiet, vai parametri ir iestatīti pareizi, un pēc tam vēlreiz
mērītāju uzradīja "NG".	veiciet kalibrēšanu bez slodzes.

Sistēmas statusu saraksts

Tālāk redzamajā tabulā parādīti planšetdatora sistēmas statusi. Rādījuma metodi skatiet 4.1.2. sadaļā "Darbības galvenajā ekrānā".

Elements	Vērtīb a	Kļūdas saturs		
AHRS	0	Nav AHRS vai IMU anomāliju		
(pārsveres, sānsveres un kursa atsauces sistāma)	1	BodyIMU nav pievienots.		
	2	MainGNSS vai SubGNSS vēl nav nomērīts.		
olotomay	3	Ir attiecināma gan 1., gan 2. vērtība.		
	4	Notikusi IMU iekšējā kļūda.		
	5	MainGNSS ir Fix vai Float stāvoklī, bet precizitāte ir samazināta, vai kurss nav fiksēts.		
	6	Ir attiecināma gan 4., gan 5. vērtība.		
Lokācijas informācija	0	MainGNSS ir stāvoklī FIXED-RTK.		
	1	MainGNSS ir Float stāvoklī, un precizitāte ir vienāda vai zemāka par augšējo precizitātes slieksni.		
	2	MainGNSS ir Float stāvoklī, un precizitāte ir diapazonā starp apakšējo un augšējo precizitātes slieksni.		
	3	MainGNSS ir Float stāvoklī, un precizitāte ir vienāda vai augstāka par apakšējo slieksni; MainGNSS ir DGNSS vai SinglePoint; MainGNSS ir nepozicionēts vai DEAD_LOCKING; vai nav saņemti RTCM dati.		
	4	Nav saņemti dati no MainGNSS.		
Bāzes stacijas savienojums	0	Pēdējo piecu minūšu laikā nav bijis atgriezes kavējuma (atgriezes kavējums ir notikums, kurā RTCM datus nevar saņemt nepārtraukti 30 sekundes).		
	1	Pēdējo piecu minūšu laikā noticis atgriezes kavējums.		
	2	Pašlaik notiek atgriezes kavējums (RTCM nav saņemti 30 sekundes vai ilgāk)		
Izlices IMU	0	Normāls vai neizmantots		
Sviras pleca IMU	1	Notikusi IMU iekšējā kļūda.		
Kausa IMU	2	IMU piecas sekundes nav konstatējis datus.		
Korpusa IMU				
Slīpuma kausa IMU				
Izlices augšējais spiediena sensors	augšējais na sensors			
Izlices apakšējais spiediena sensors	J			

■ Kļūdas kodu saraksts Ja notiek kāda no 1. līdz 10. kļūdai, ekrānā tiek parādīts tikai viens elements ar augstāko prioritāti, līdz statusu uzlabo.

Ja notiek 11. vai kāda no tālākajām kļūdām, paziņojums parādās, tiklīdz notiek kļūda.

Nr.	Kļūdas ziņojums	Saturs (izklāsts)	Cēlonis → Rīcība
1	Nav kļūdas		
2	Nav savienojuma ar regulatoru	Planšetdatoram neizdevās iegūt informāciju no regulatora.	 Wi-Fi iestatījumi nav konfigurēti. → Planšetdatora Wi-Fi iestatījumos pārliecinieties, ka savienojuma galamērķis ir regulators. Regulators ir izslēgts. → Pārliecinieties, ka deg regulatora gaismas diode.
3	No machine calibration (Nav mašīnas kalibrācijas)	Pastāv problēma ar kalibrācijas informāciju, un nevar veikt griešanas malas aprēķinus.	Ja kalibrācijas informācijas vērtība ir nepareiza → Pārbaudiet, vai kalibrēšana ir veikta pareizi.
4	Bucket is not selected (Kauss nav atlasīts)	Kausa fails nav atlasīts.	Kausa fails nav atlasīts. → Pārbaudiet, vai kausa iestatījumos ir atlasīts kausa fails.
5	No correction data (VRS) (Nav korekcijas datu (VRS))	Regulators nevar iegūt korekcijas datus (VR).	Planšetdatoram nav izdevies izveidot savienojumu ar korekcijas datu izplatīšanas serveri. → Pārbaudiet korekcijas datu pārraidīšanu/uztveršanu planšetdatora Ntrip iestatījumos.
6	Nav korekcijas datu (Ārējais radio)	Regulators nevar iegūt korekcijas datus (ārējais radio).	 Fiksētajai stacijai neizdodas nosūtīt/saņemt korekcijas datus (ārējais radio). → Pārbaudiet fiksētās stacijas bezvadu pārraides formātu un uztverto satelītu veidu un skaitu. Regulatoram neizdodas saņemt korekcijas datus (ārējais radio). → Pārbaudiet satelīta veidu planšetdatora GNSS iestatījumos.
7	Project file is not selected (Projekta fails nav atlasīts)	Projekta fails nav atlasīts.	Projekta fails nav atlasīts. → Pārbaudiet, vai ir pabeigta projekta faila Iejupielāde un un ir atlasīts projekta fails.

Nr.	Kļūdas ziņojums	Saturs (izklāsts)	Cēlonis → Rīcība
8	Localization error (Lokalizācijas kļūda)	Notikusi lokalizācijas procesa kļūda.	 Lokalizācijai nepietiek atsauces punktu → Pārbaudiet lokalizācijai izmantotos atsauces punktus. Nepareizs koordinātu veids → Pārbaudiet koordinātu veidu. Pārāk liels atlikums (0,1 m vai vairāk) → Pārbaudiet atlikumu. Lokalizācijas parametra aprēķinu kļūda → Pārbaudiet lokalizācijas parametrus.
9	Projection error (Projekcijas kļūda)	Projekcijas procesā notikusi aprēķinu kļūda.	Projekcijas parametru iestatījumu kļūda → Pārbaudiet projekcijai atlasīto saturu.
10	Out of design area (Ārpus konstrukcijas zonas)	Konstrukcijas virsmas diapazonā neatrodas neviena būvniecības mašīna.	 Būvniecības mašīnas griešanas malas pozīcija ir ārpus konstrukcijas virsmas. → Pārbaudiet konstrukcijas virsmas failu un pārvietojiet griešanas malas pozīciju uz konstrukcijas virsmu. GNSS nav fiksēts. → Pārbaudiet pēc tam, kad GNSS ir nofiksēts.
11	OO IMU nav konstatēts	OO IMU nevar konstatēt CAN signālā.	 OO IMU anomālija Vadu savienojuma anomālija (piem., vadu plīsums) → Pārbaudiet vadu savienojuma veselumu. Ja pastāv vadu savienojuma pārrāvumi, var notikt IMV kļūme.
12	OO IMU programmatūras kļūda	OO IMU programmatūras kļūda	OO IMU anomālija → Veiciet pārstartēšanu. → Ja pēc atkārtotas ieslēgšanas kļūda atkārtojas, iespējams, notikusi IMU kļūme.
13	OO IMU nav konstatēts	OO IMU nevar konstatēt CAN signālā.	 OO IMU anomālija Vadu savienojuma anomālija (piem., vadu plīsums) → Pārbaudiet vadu savienojuma veselumu. Ja pastāv vadu savienojuma pārrāvumi, var notikt IMV kļūme.
Nr	Klūdas zinojums	Sature (izklāsts)	Cēlonis → Bīcība
------	--	--	--
INI.			
14	OO IMU programmatūras kļūda	OO IMU programmatūras kļūda	OO IMU anomālija → Veiciet pārstartēšanu. → Ja pēc atkārtotas ieslēgšanas kļūda atkārtojas, iespējams, notikusi IMU kļūme.
15	OO IMU nav konstatēts	OO IMU nevar konstatēt CAN signālā.	 OO IMU anomālija Vadu savienojuma anomālija (piem., vadu plīsums) → Pārbaudiet vadu savienojuma veselumu. Ja pastāv vadu savienojuma pārrāvumi, var notikt IMV kļūme.
16	GNSS antenna not detected (GNSS antena nav konstatēta)	Regulators nevar konstatēt GNSS antenu.	 Antenas vads ir bojāts vai nav savienots. → Pārbaudiet antenas vada savienojumu. Antenas kļūme → Nomainiet antenu. Regulatora kļūme → Nomainiet regulatoru.

9. Kontaktinformācija

Jautājumiem par produktiem:

EARTHBRAIN Ltd. Jautājumu veidlapa: <u>https://support.smartconstruction.com/hc/ja/requests/new</u> Atveriet jautājumu veidlapu, izmantojot saiti.

Problēmu gadījumā

Atbalsta centrs

Smart Construction 3D Machine Guidance Kit

Izdeva: EARTHBRAIN Ltd. Izumi Garden Tower, 29th floor, 1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokija

Kopēšana un atkārtota izdrukāšana bez atļaujas ir aizliegta.

