


---

A large sunburst graphic with many thin blue lines radiating from the center, positioned behind the main text.

# Smart Construction Retrofit v1.7.1 更新内容

---



EARTHBRAIN

## 従来のRTCMに加えて、CMR/CMR+の受信が可能になりました。

- ・コントローラFW v1.5.8以前の修正を含んでいます。
- ・コントローラFWアップデート方法については、サポートサイト記事を参照下さい。 ([リンク](#))

### ■重要事項

- ・CMR/CMR+を利用するためには、**Pilotタブレットアプリv1.0.04以上**にアップデートが必要です。

### ■CMR/CMR+ 動作確認済み固定局

#### 【Trimble】

- ・ R750
- ・ BD990/992
- ・ BX940
- ・ SPS855/985
- ・ TVN\_NEAREST\_CMR\_PLUS  
(Ntrip)
- ・ 20\_TVN\_NEAREST\_CMR\_PLUS  
(Ntrip)

#### 【Topcon】

- ・ GB-3
- ・ Hyper VR
- ・ NRST-CMR/NRST-CMR-P  
(Ntrip)

#### 【Hemisphere】

- ・ S321+

#### 【Hexagon】

- ・ TMBL\_NB  
(Ntrip, CMR+ only)

### ■注意事項

- ・ Ntripサービスを使用するときはRTCM設定を推奨します。  
(衛星種別が多いため)
- ・ 固定局や補正情報の種別を変更する場合は、設定変更後にコントローラ再起動して下さい。
- ・ Leica社製固定局のCMRは非対応です。
- ・ CMRxは非対応です。

## ■ 利用方法

CMR/CMR+を利用する場合は、Pilotタブレットアプリ（v1.0.04以上）のGNSS設定を変更して下さい。  
受信できない場合は、コントローラ再起動、ホット/ウォームリセットをお試し下さい。

