


1. 紐づけ登録の申請方法

これまで 専用サイトから紐づけ変更申請


登録したいコントローラIDを入力してください。

コントローラIDはレトロフィットの下記箇所添付されたラベルに
「SERIAL NUMBER Retro-XXXXXXXXXXXX」の形式で表記されています。



コントローラID

Retro-48A [REDACTED]




これから SC Pilot Web 上で申請 (即時承認)

SMART CONSTRUCTION Pilot

Controller Registration

Photo Text

Corporation Name クオリカ海外企業



Please take a picture of the controller serial number which is clear and unblurred. Images must be less than 4.0MB in size.

Drop or select the file (.jpg, .png) to upload.


Copyright © EARTH BRAIN I.M. All rights reserved.

2. センドバック時の対応

これまで 専用サイトから紐づけ変更申請


登録したいコントローラIDを入力してください。

コントローラIDはレトロフィットの下記箇所添付されたラベルに
「SERIAL NUMBER Retro-XXXXXXXXXXXX」の形式で表記されています。



コントローラID

Retro-48A [REDACTED]




手続き不要

紐づけ元 (現状)	紐づけ先 (変更後)	建機の状態	即時承認	想定される問い合わせのケース
代理店	一般企業	貸与なし and 現場設定なし	○	
代理店	一般企業	貸与中 or 現場設定あり	×	
一般企業	一般企業	-	×	①一次店(代理店)から二次店(一般企業)に販売し、顧客(一般企業)に販売する場合 → 二次店を代理店として申請ください ②レンタル会社(一般企業)から顧客(一般企業)にレンタルする場合 → 貸与機能を使用ください ③何らかの理由で顧客A(一般企業)から顧客B(一般企業)に紐づけする場合 → 問い合わせフォームよりご連絡ください
一般企業	代理店	-	×	④精度不良や故障等で代理店に紐づけする場合(確認後、再度顧客に紐づけする前提) → 貸与機能を使用ください ⑤何らかの理由で恒久的に代理店に紐づけ変更する場合 → 問い合わせフォームよりご連絡ください
代理店	代理店	貸与なし and 現場設定なし	○	
代理店	代理店	貸与中 or 現場設定あり	×	

※「代理店」は事前に登録した企業のみが対象となります。
登録は [こちら](#) より申請ください。

以下、参考資料



・ファイルサイズを変更するアプリケーション例

- ①iOSの場合 : [ImageResize](#)
- ②Androidの場合 : [写真リサイズ](#)
- ③PCの場合 : [縮小専用。](#)



※補足

Retrofit に搭載しているタブレットで写真を撮影し、タブレットから紐づけ申請することも可能です。

【貸与開始作業】

1) 貸与元の組織で[Smart Construction Pilot](#) を登録する

- 建機一覧を選択する
- 対象建機を選択する
- 貸与をクリックする
- 建機貸与を選択する
- 貸出先企業またはメールアドレスを入力し保存する

※開始終了予定日は必要であれば入力

【貸与開始作業】

2) 貸与先の組織で[Smart Construction Pilot](#) を登録する

- 貸与先の画面で、貸与をクリックする。
- 承認する
- 貸与開始となる



The screenshot shows the 'SMART CONSTRUCTION Pilot' interface. At the top right, there is a navigation bar with a bell icon (1 notification), a refresh icon, a '貸与' (Lending) button circled in red, and a 'レトロフィットキット サポート' (Retrofit Kit Support) button. Below the navigation bar, there are sections for '承認待ち建機' (Buildings awaiting approval) and '建機一覧' (Buildings list). The '建機一覧' section includes a table with columns for '種類' (Type), '名称' (Name), '貸与元企業' (Lending company), '開始予定日' (Start date), and '終了予定日' (End date). A single row is visible with the following data:

種類	名称	貸与元企業	開始予定日	終了予定日
	LANDLOG/SCRF00AT01/LL-1001-00-00-0101/Retro-48A4934917DC	サポートセンタ		

At the bottom right of the table, there are controls for '表示件数: 20' and '1-1 / 1'.

【貸与終了作業】

- 貸与元のSmart Construction Pilot の貸与詳細にて終了日を入力すると貸与終了なる
 ※貸与予定日を過ぎても終了日を入力しない限り貸与終了とはなりません。



建機 / 詳細 / 貸与詳細

貸与詳細 削除 キャンセル 保存

種類

管理番号/ID

名称 LANDLOG/SCRF00AT01/LL-1001-00-00-0101/Retro-48A4934917DC

メーカー

利用中企業 コマツカスタマーサポート株式会社

メールアドレス

開始予定日

終了予定日

開始日

終了日

ステータス ○

※即時で貸与を終了したい場合